
AUX
(DVD)
To CD OPLAYER&
CASSETTE DECK
To TUNER/
AMPLIFIER
B MAIN P.C.B.
FW602A
1 · · · · · · 8
1 · · · · · · 8
FW602B
FW601A
1 · · · · · · · · · · 13
1 · · · · · · · · · · 13
FW601B
A FL P.C.B.