

9028

FAT 9000 PROGRAM PLUG

for FIREFOX

REV. : 1
FILE : FIREFOX

DATE : 1/11/84

EDGE CONNECTORS, # OF PINS

P16	44
P20	24
P10	7
P46	4
P47	15

START SWITCHES : 1
PLAYER SELECT SWITCHES : 1

AUX. SWITCHES 1-4
AUX 1 --- RESET

PUSHEUTTON SWITCHES 1-6

G C sw 1	---	L FIRE/START
G C sw 2	---	R FIRE/START
G C sw 3	---	L THUMB
G C sw 4	---	R THUMB

LINEAR JOYSTICK
VERT. POT --- PITCH
HORZ. POT --- ROLL

WIRE ROUTING LIST : FIREFOX

(description) conn-pin ◇ conn-pin ...

- (P16 - 1) A1 - V5 ◇ P46 - 3
- (P16 - 2) A1 - V6 ◇ A1 - R1 (+5 VOLT REG.)
- (P16 - 3) A1 - W1 ◇ A1 - J3 (COIN COUNTER 3 (R))
- (P16 - 4) A1 - W2 ◇ A1 - J1 (COIN COUNTER 1 (L))
- (P16 - 5) A1 - W3 ◇ P46 - 1
- (P16 - 6) A1 - W4 ◇ P46 - 2
- (P16 - 7) A1 - W5 ◇ P47 - 4
- (P16 - 8) A1 - W6 ◇ P47 - 14
- (P16 - 9) A1 - X1 ◇ P47 - 15
- (P16 - 10) A1 - X2 ◇ P47 - 2
- (P16 - 11) A1 - X3 ◇ A1 - G2 (COIN 2 (C))
- (P16 - 12) A1 - X4 ◇ A1 - G1 (COIN 1 (L))
- (P16 - 13) A1 - X5 ◇ P47 - 9
- (P16 - 14) A1 - X6 ◇ P47 - 11
- (P16 - 16) A1 - Y2 ◇ A1 - G4 (SLAM)
- (P16 - 17) A1 - Y3 ◇ A1 - A5 (S3 PL1)
- (P16 - 18) A1 - Y4 ◇ A1 - A3 (S2 PL1)
- (P16 - 19) A1 - Y5 ◇ P47 - 8
- (P16 - 20) A1 - Y6 ◇ P47 - 6
- (P16 - A) A1 - Z3 ◇ A1 - S1 (+5V, 10.6V RET.)
- (P16 - C) A1 - Z5 ◇ A1 - L4 (AUDIO 2)
- (P16 - D) A1 - Z6 ◇ A1 - L3 (AUDIO 1)
- (P16 - E) A1 - a1 ◇ P46 - 4
- (P16 - H) A1 - a3 ◇ P47 - 1
- (P16 - J) A1 - a4 ◇ P47 - 3
- (P16 - K) A1 - a5 ◇ P47 - 13
- (P16 - L) A1 - a6 ◇ A1 - F3 (H POT PL1)
- (P16 - M) A1 - b1 ◇ A1 - F4 (V POT PL1)
- (P16 - N) A1 - b2 ◇ A1 - G3 (COIN 3 (R))
- (P16 - P) A1 - b3 ◇ P47 - 10
- (P16 - R) A1 - b4 ◇ P47 - 12
- (P16 - S) A1 - b5 ◇ A1 - H3 (SELF TEST)
- (P16 - T) A1 - b6 ◇ A1 - B1 (S4 PL1)
- (P16 - U) A1 - c1 ◇ A1 - A1 (S1 PL1)
- (P16 - V) A1 - c2 ◇ A1 - G5 (AUX 1)
- (P16 - W) A1 - c3 ◇ P47 - 7
- (P16 - X) A1 - c4 ◇ P47 - 5
- (P16 - Y) A1 - c5 ◇ A1 - R2 (+5 VOLT REG.)
- (P16 - Z) A1 - c6 ◇ A1 - S2 (5V, 10.6V RET.)

- (CRV FLAG) A1 - L6 ◇ A1 - M6 (SIGNAL GND)
- (RED) A1 - M1 ◇ P20 - D
- (GREEN) A1 - M2 ◇ P20 - C
- (BLUE) A1 - M3 ◇ P20 - E
- (H SYNC, X) A1 - M4 ◇ P20 - H
- (V SYNC, Y) A1 - M5 ◇ P20 - J
- (COMP SYNC, COMP VID) A1 - M6 ◇ P20 - L
- (VIDEO RET.) A1 - N1 ◇ P20 - F
- (+5 VOLT REG.) A1 - R3 ◇ P10 - 4
- (+5 VOLT REG.) A1 - R4 ◇ P10 - 5
- (+5 VOLT REG.) A1 - R5 ◇ P20 - 2
- (+5V SENSE) A1 - R6 ◇ P10 - 2
- (5V, 10.6V RET.) A1 - S3 ◇ P20 - 1
- (5V, 10.6V RET.) A1 - S4 ◇ P20 - A

(description) conn-pin ◇ conn-pin ...
(5V, 10.6V RET.) A1 - S6 ◇ P10 - 7
(+5V RET. SENSE) A1 - T4 ◇ P10 - 1
(+22 VOLTS) A1 - U1 ◇ P20 - M
(-22 VOLTS) A1 - U6 ◇ P20 - K

THE END