


Panasonic®



Port Replicator for CF-27/CF-28/CF-29 Series Personal Computers

CF-VEB272A2W

DFQX5493ZA FJ1204-0



ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS	4
<i>Names of Parts</i>	<i>5</i>
<i>Connecting/Disconnecting</i>	<i>6</i>
<i>Specifications</i>	<i>10</i>

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG	11
<i>Bezeichnungen der Teile</i>	<i>12</i>
<i>Anschließen/Entfernen</i>	<i>13</i>
<i>Technische Daten</i>	<i>17</i>

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION	18
<i>Ouverture de l'écran</i>	<i>19</i>
<i>Connexion/Déconnexion</i>	<i>20</i>
<i>Spécifications</i>	<i>24</i>

E

D

F

Interface Cable

Use of an interface cable longer than 3 m (9.84 feet) is not recommended.

Schnittstellenkabel

Verwendete Schnittstellenkabel sollten eine Länge von 3 Metern möglichst nicht überschreiten.

Cable d'interface

Nous vous déconseillons d'utiliser un câble d'interface d'une longueur supérieure à 3 m.

For U.S.A.

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Panasonic Service Center or an experienced radio/TV technician for help.

Warning

To assure continued compliance, use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral. Also, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device is Class B verified to comply with Part 15 of FCC Rules when used with Panasonic Notebook Computer.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device is Class B verified to comply with Part 15 of FCC Rules when used with Panasonic Notebook Computer.

Responsible Party: Matsushita Electric Corporation of America
One Panasonic Way
Secaucus, NJ 07094
Tel No:1-800-LAPTOP5 (1-800-527-8675)

For Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Compliance Notice - CE Mark

This equipment is in conformance with the requirements of the European Council Directive listed below:

73/23/EEC Low Voltage Directive with amendment 93/68/EEC

89/336/EEC EMC Directive with amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC

Übereinstimmungserklärung - CE-Marke

Diese Ausrüstung erfüllt die Anforderungen der unten angegebenen EC-Direktive:

73/23/EEC Niederspannungsdirektive mit Abänderung 93/68/EEC

89/336/EEC EMC-Direktive mit Abänderungen 92/31/EEC und 93/68/EEC

Avis de conformité - Marque CE

Cet équipement est conforme aux conditions des Directives de la Commission Européenne mentionnées ci-dessous:

73/23/EEC Directive sur la basse tension y compris la modification 93/68/EEC

89/336/EEC Directive CEM y compris les modifications 92/31/EEC et 93/68/EEC

ENGLISH

Thank you for purchasing the port replicator for the Panasonic CF-27/CF-28/CF-29 notebook computer series.

By connecting your peripheral devices to the port replicator, you can save yourself the trouble of having to connect and disconnect several cables every time you transport the computer.

E


Port Replicator	(1)	Operating Instructions	(1) (This book)
Keys	(2)	Rubber Base Protectors ..	(2) Conversion Cable .. (2)
		(Using the rubber base protectors : below)	(Using the conversion cable : page 6)

NOTE

<Only for use with the CF-27 series>

● Using the Rubber Base Protectors

Attach the rubber base protectors (included in the package) to the positions illustrated in the figure to protect the base of the computer.




Show in the illustrations provided in this manual is the CF-27 series.

Some of the illustrations in this manual may differ slightly in shape from the actual items included in the kit in order to make the explanation easier to understand.

Names of Parts

● Rear



For the functions of ports and jacks, refer to the “Operating Instructions” (Names and Functions of Parts, etc.) or “Reference Manual” of the computer.

CAUTION

- Do not touch the expansion bus connector, pins or terminals of the port replicator.
- When you want to use serial port B, make sure that the serial port B is enabled in the Setup Utility (Reference Manual “Setup Utility”)

NOTE

- It is possible to connect a mouse device to the keyboard port and a keyboard to the mouse port. However, two keyboards or two mouse devices cannot be connected at the same time.


● Front

Security Lock

Use the anti-theft key to lock the connection between the computer and the port replicator.

Lever

Slide the lever to dock or undock the computer. When the port replicator is not connected to the computer, be sure that the lever remains in the “UNDOCK” position.



Expansion Bus Connector

This connects to the expansion bus connector on the back of the computer.

Connecting/Disconnecting

Updating BIOS

When using a computer in the CF-29C, D, E, F or G Series

To use a device that supports USB 2.0, you must update BIOS. For the BIOS update program and updating procedure, visit the websites with the URLs given below. (“x” stands for a letter or number that denotes the model number.)

<For CF-29Exxxxx/CF-29Fxxxxx/CF-29Gxxxxx>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2922>

<For CF-29CxXXXX/CF-29Dxxxxx (models without a smartcard slot)>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2920>

<For CF-29CxTxxxx/CF-29CxUxxxx/CF-29DxTxxxx/CF-29DxUxxxx (models with a smartcard slot)>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2921>

- The character “I” which is underlined in the above addresses is the lower-case “L.”

E

Connecting

CAUTION


- Do not connect or disconnect the port replicator while the computer is powered on or in the standby or hibernation mode.

1 Turn off the computer, and disconnect all cables from the computer.


2 Connect the port replicator to a power outlet.

① <Only for use with the CF-29 series>

Connect the conversion cable to the AC adaptor included with the computer (see figure on right).



② Connect the plug of the AC adaptor included with the computer or of the conversion cable (which is only for use with CF-29 series) to the DC-IN jack of the port replicator, and plug the other end into a power outlet.




CAUTION

- Be sure to use the AC adaptor. (The port replicator will not function using the computer's battery power.)
- Be sure to use the specified AC adaptor and AC cord which are included with the computer.
- Refer to the "Operating Instructions" included with the computer for information on proper handling of the AC adaptor and AC cord.

3


- ① Firmly close the rear cover of the computer.
- ② Open the expansion bus connector cover.



E


4

- Firmly close the DC-IN jack cover.



5

- Confirm that the security lock is in position, slide the lever completely to the right side (UNDOCK POSITION).




6

- Press down lightly on the rear corners of the computer onto the port replicator guide pins.

CAUTION

- Do not attempt to make connections if there is any object between the computer and the port replicator. Doing so could damage the computer and the port replicator.




Connecting/Disconnecting

7

Slide the lever until it exceeds the mark of the “DOCK”, as shown in the right figure to connect the expansion bus connector of the port replicator.

(If necessary, lock the connection by the security lock key.)



NOTE

- The security lock key is also used to prevent looseness.

E

CAUTION



- Do not attempt to move the port replicator when it is connected to the computer.
- Set the port replicator up on a flat surface. Setting up the port replicator on an uneven surface can result in poor contact.
- Do not use the port replicator in a location where it will be subject to vibration, such as while riding a bike, motorcycle, or car. The computer may disconnect from the port replicator and malfunction as a result.
- If the computer malfunctions while the port replicator is connected, refer first to the “Dealing with Problems (Advanced)” in the computer’s “Reference Manual”. If you still are unable to solve the problem, turn off the computer, disconnect the port replicator (page 9), connect the AC adaptor to the computer, and check to see if the computer operates normally. If the computer operates normally, the port replicator may be malfunctioning. Contact Panasonic Technical Support.

Disconnecting


CAUTION

- Do not connect or disconnect the port replicator while the computer is powered on or in the standby or hibernation mode.

1 Turn the computer off.
(If the port replicator is locked, unlock it.)



2 Slide the lever completely to the right side (UNDOCK POSITION) to disconnect the expansion bus connector of the port replicator.



3 Lift the rear corners, then release the computer from the port replicator.

E

Specifications

Item	Description
Power Supply Input	DC 15.6 V
Expansion Bus Connector	80-pin female
Parallel Port	Dsub 25-pin female
Display port	Mini Dsub 15-pin female
Serial Port A	Dsub 9-pin male
Serial Port B	Dsub 9-pin male
Microphone Jack	Miniature jack, 3.5 DIA (Use only a monaural condenser microphone.)
Headphone Jack	Miniature jack, 3.5 DIA
Keyboard Port	Mini DIN 6-pin female
Mouse Port	Mini DIN 6-pin female
USB Port	4-pin, USB 2.0* ¹
Physical Dimensions (Width x Depth x Height)	334 mm x 127 mm x 86 mm {13.15" x 5" x 3.39"}
Weight	Approx. 1.9 kg {4.19 lb.}
Operating Environment Temperature / Humidity	5 °C to 35 °C {41 °F to 95 °F} / 30 % RH to 80 % RH (no condensation)

*¹ For use with the CF-27/28 series, the operating speed for USB 2.0 devices will be limited to USB 1.1 speed.

DEUTSCH

Wir freuen uns darüber, dass Sie sich zum Kauf eines Portreplikators für das Panasonic-Notebook der Serie CF-27/CF-28/CF-29 entschieden haben.

Bei Anschluß Ihrer Peripheriegeräte an den Portreplikator ist es nicht erforderlich, beim Mitnehmen des Computers jedesmal eine Vielzahl von Kabeln anzuschließen bzw. abzuziehen.


Portreplikator (1)	Bedienungsanleitung (1) (Dieses Handbuch)	
Schlüssel (2)	Gummistreifen für Bodenplatte (2)	Konversionskabel ... (1)
	(Verwendung der Gummistreifen zum Schutz der Bodenplatte: ↗ unten)	(Verwendung des Konversionskabels: ↗ Seite 13)

NOTE

<Nur für die Verwendung mit Geräten der Serie CF-27>

● Verwendung der Gummistreifen zum Schutz der Bodenplatte

Bringen Sie die beiliegenden Gummistreifen zum Schutz der Bodenplatte an den in der Abbildung gezeigten Stellen an.




Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung zeigen die Serie CF-27.

Aus Gründen der besseren Erkennbarkeit entsprechen einige Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dem im Karton enthaltenen Original nicht in allen Einzelheiten.

Bezeichnungen der Teile

● Rückseite



Hinweise zu den Funktionen der Anschlüsse und Buchsen finden Sie in der „Bedienungsanleitung“ (Namen und Funktionen der Komponenten usw.) oder dem „Reference Manual“ des Computers.

VORSICHT

- Berühren Sie nicht den Erweiterungsbus-Anschluss, die Stifte oder die Buchsen des Portreplikators.
- Wenn Sie den seriellen Anschluß B verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass der serielle Anschluß B im „Setup Utility“ aktiviert ist. (☞ Reference Manual „Setup Utility“)

HINWEIS

- Sie können eine Tastatur an den Anschluß für externe Tastatur und eine Maus an den Anschluß für externe Maus anschließen. Zwei Tastaturen oder zwei Mäuse können aber nicht gleichzeitig angeschlossen werden.

● Vorderseite


Sicherungsschloß

Verwenden Sie die Diebstahlsicherung, um die Verbindung zwischen Computer und Portreplikator zu sperren.

Hebel

Verschieben Sie den Hebel, um den Computer ein- oder auszudocken.

Wenn der Portreplikator nicht an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie darauf achten, daß der Hebel in der Stellung "UNDOCK" verbleibt.



Erweiterungsbus-Anschluß

Hier auf der Rückseite des Computers erfolgt der Anschluß an den Erweiterungsbus.

Anschließen/Entfernen

Aktualisierung des Basis-Eingabe-Ausgabe-Systems (BIOS)

Bei Verwendung eines Computers der Serie CF-29C, D, E, F oder G

Um ein Gerät zu verwenden, das den USB 2.0-Anschluss unterstützt, müssen Sie das Basis-Eingabe-Ausgabe-System (BIOS) aktualisieren. Um das BIOS-Aktualisierungsprogramm herunterzuladen sowie für Hinweise zum Aktualisierungsverfahren, gehen Sie bitte zu den Webseiten mit den unten angeführten URL. („x“ steht für einen Buchstaben oder eine Zahl, die die Modellnummer bezeichnet.)

<Für CF-29Exxxxxx/CF-29Fxxxxxx/CF-29Gxxxxxx>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2922>

<Für CF-29CxXXXXX/CF-29DXXXXX (Modelle ohne einen Smartcard-Steckplatz)>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2920>

<Für CF-29CxTxxxx/CF-29CxUxxxx/CF-29DxTxxxx/CF-29DxUxxxx (Modelle mit einem Smartcard-Steckplatz)>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2921>

- Der Buchstabe „l“, der in den obigen Adressen unterstrichen ist, ist ein kleines „L“.


Anschließen

VORSICHT

- Schließen Sie das Notebook nicht an oder entfernen es, wenn das Notebook im Betrieb ist, oder sich im Bereitschaftsmodus oder Stillegungsmodus befindet.


1 Schalten Sie den Computer aus, und trennen Sie alle Kabel vom Computer ab.

2 Schließen Sie den Portreplikator an eine Steckdose an.
① <Nur für die Verwendung mit Geräten der Serie CF-29>
Schließen Sie das Konversionskabel zunächst an den im Lieferumfang des Computers enthaltenen Netzadapter an (siehe die Abbildung rechts).



Anschließen/Entfernen

- ② Schließen Sie den Stecker des Netzadapters, der im Lieferumfang des Computers oder des Konversionskabels (das nur für die Geräte der Serie CF-29 geeignet ist) enthaltenen ist, an die Gleichstrom-Eingangsbuchse (DC-IN) des Portreplikators an, und schließen Sie das andere Ende an eine Steckdose an.



Warnung: Zur Trennung vom Netz ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, welche sich in der Nähe des Gerätes befinden muß und leicht zugänglich sein soll.


VORSICHT

- Denken Sie daran, den Netzadapter anzuschließen. (Der Portreplikator kann nicht über die Akkus des Computers versorgt werden.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Netzadapter und das Netzkabel verwenden, die im Lieferumfang des Computers enthalten sind.
- Informationen zur sachgemäßen Handhabung von Netzadapter und Netzkabel finden Sie in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang des Computers enthalten ist.

D
3

- ① Schließen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Computers sicher.
② Öffnen Sie die Abdeckung des Steckverbinder für den Erweiterungsbus.


Abdeckung des Steckverbinder für den Erweiterungsbus
Abdeckung auf der Rückseite des Computers



4

- Schließen Sie sorgfältig die Abdeckungen der Strom-Eingangsbuchse.


Abdeckung der Strom-Eingangsbuchse



5

- Vergewissern Sie sich, daß die Schutzsperre entriegelt ist, und bringen Sie den Hebel in seine rechte Endposition (UNDOCK POSITION: ENTKOPPLUNGSPosition).


Sicherungsschloß **Hebel**



- 6** Drücken Sie die beiden hinteren Ecken des Computers leicht nach unten auf die Führungsstifte des Portreplikators.


VORSICHT

- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Anschlüsse herzustellen, wenn die Abdeckung geschlossen ist oder sich irgendein Gegenstand zwischen Computer und Portreplikator befindet. Andernfalls können die Rückseite des Computers und der Portreplikator beschädigt werden.



- 7** Verschieben Sie den Hebel wie in der Abbildung rechts gezeigt bis über die Stellung "DOCK" hinaus, um den Erweiterungsbus-Anschluss des Portreplikators anzuschließen.

(Wenn nötig, verwenden Sie die Diebstahlsicherung, um die Verbindung zwischen Computer und Portreplikator zu sperren.)



HINWEIS

- Der Schlüssel des Sicherungsschlusses dient außerdem zur Verhinderung von Lockerheit.

VORSICHT

- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Portreplikator zu bewegen, solange dieser an den Computer angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Portreplikator auf einer ebenen Unterlage auf. Durch Aufstellung des Portreplikators auf einer unebenen Unterlage kann die Kontaktwirkung beeinträchtigt werden.
- Vermeiden Sie einen Betrieb des Portreplikators an einem Ort, wo er mechanischen Schwingungen ausgesetzt ist, z.B. beim Radfahren, Motorradfahren oder in einem Auto. Andernfalls kann sich der Computer vom Portreplikator lösen und eine Funktionsstörung auftreten.
- Falls eine Funktionsstörung des Computers auftritt, während der Portreplikator angeschlossen ist, sehen Sie zuerst im Abschnitt „Dealing with Problems (Advanced)“ im „Reference Manual“ des Computers nach. Falls das Problem dann immer noch nicht behoben werden kann, schalten Sie den Computer aus, trennen Sie den Portreplikator ab (☞ Seite 16), schließen Sie den Netzadapter an den Computer an und überprüfen Sie, ob der Computer normal funktioniert. Falls der Computer normal funktioniert, liegt möglicherweise eine Funktionsstörung des Portreplikators vor. Wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Panasonic.

Anschließen/Entfernen

Entfernen


VORSICHT

- Schließen Sie das Notebook nicht an oder entfernen es, wenn das Notebook im Betrieb ist, oder sich im Bereitschaftsmodus oder Stillegungsmodus befindet.


1 Schalten Sie den Computer aus.

(Schließen Sie auf, wenn Sie die Diebstahlsicherung für den Portreplikator verwandt haben.)

2 Schieben Sie den Hebel nach rechts (UNDOCK POSITION: ENTKOPPLUNGSPosition), um die Verbindung zum Steckverbinder für den Erweiterungsbust zu trennen.




3 Heben Sie den Computer an den hinteren.



4 Schließen Sie die Abdeckung des Steckverbinder für den Erweiterungsbust.

Abdeckung des
Steckverbinder für den
Erweiterungsbust



Technische Daten

Gegenstand	Beschreibung
Stromversorgung Eingang	DC 15,6 V
Erweiterungsbus-Anschluß	80-polig
Paralleler Anschluß	DB-25-Steckbuchse
Display Anschluß	DB-15-Mini-Steckbuchse
Serieller Anschluß A	DB-9-Stecker
Serieller Anschluß B	DB-9-Stecker
Mikrofonbuchse	Minibuchse, 3,5 mm Durchm (Verwenden Sie ausschließlich ein Mono-Kondensatormikrofon.)
Kopfhörerbuchse	Minibuchse, 3,5 mm Durchm
Tastatur Anschluß	6polige Mini-DIN-Buchse
Maus Anschluß	6polige Mini-DIN-Buchse
USB Anschluß	4 polig, USB 2.0* ¹
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	334 mm x 127 mm x 86 mm
Gewicht	ca. 1,9 kg
Umgebungsbedingungen	5 °C bis 35 °C / 30 % RH bis 80 % RH
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	(Ohne Kondensation)



*¹ Bei Verwendung von Geräten der Serie CF-27/28 ist die Geschwindigkeit für Geräte, die über eine Schnittstelle vom Typ USB 2.0 verfügen, auf die Geschwindigkeit für Geräte mit der Schnittstelle USB 1.1 beschränkt.

D

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le duplicateur de ports pour la série d'ordinateurs portables Panasonic CF-27/CF-28/CF-29.

Si vous connectez vos périphériques au duplicateur de ports, vous n'aurez plus à brancher et débrancher plusieurs câbles à chaque fois que vous transportez l'ordinateur.


Le duplicateur de ports (1)	Mode d'emploi (1) <i>(ce manuel)</i>	
		
Clefs (2)	Protecteurs de base en caoutchouc (2)	Câble convertisseur . (2)
	 (Utilisation des protecteurs de base en caoutchouc : ➜ ci-dessous)	 (Utilisation du câble convertisseur : ➜ page 20)

REMARQUE

<Uniquement pour l'utilisation avec la série CF-27>

● Utilisation des protecteurs de base en caoutchouc

Fixez les protecteurs de base en caoutchouc (inclus dans l'emballage) sur les positions indiquées sur l'illustration pour protéger la base de l'ordinateur.




Les illustrations qui apparaissent dans ce manuel sont celles de la série CF-27.

Pour plus de clarté, certaines illustrations de ce manuel sont légèrement différentes des pièces du kit.

Ouverture de l'écran

● Arrière



Concernant les fonctions des ports et prises, reportez-vous aux “Instructions d’Utilisation” (Nom et fonction des pièces, etc.) ou au “Reference Manual” de l’ordinateur.

ATTENTION

- Ne touchez pas le connecteur de bus d’extension, les broches ou les bornes du duplicateur de ports.
- Si vous désirez utiliser le port série B, assurez-vous qu'il est activé dans Setup Utility (Reference Manual “Setup Utility”).

REMARQUE

- Il est possible de connecter une souris au port clavier et un clavier au port souris. Cependant, il n'est pas possible de connecter deux claviers ou deux souris simultanément.


● Avant

Verrou antivol

Utilisez la clef antivol pour verrouiller la connexion entre l’ordinateur et le duplicateur de ports.

Levier

Faites glisser le levier pour engager ou désengager l’ordinateur. Lorsque le duplicateur de ports n'est pas connecté à l’ordinateur, assurez-vous que le levier demeure en position “UNDOCK”.



Connecteur de bus d’extension

Se raccorde au connecteur de bus d’extension à l’arrière de l’ordinateur.

Connexion/Déconnexion

Mise à jour du BIOS

Lors de l'utilisation d'un ordinateur de la série CF-29C, D, E, F ou G

Pour utiliser un périphérique compatible USB 2.0, vous devez mettre à jour le BIOS. Pour vous procurer le programme de mise à jour du BIOS et connaître la procédure de mise à jour, visitez les sites Web suivants aux adresses URL indiquées ci-dessous. (“x” représente une lettre ou un chiffre du numéro de modèle.)

<Pour CF-29Exxxxx/CF-29Fxxxxx/CF-29Gxxxxx>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2922>

<Pour CF-29CxXXXXX/CF-29DXXXXX (modèles sans logement à carte smartcard)>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2920>

<Pour CF-29CxTxxxx/CF-29CxUxxxx/CF-29DxTxxxx/CF-29DxUxxxx (modèles avec logement à carte smartcard)>

URL: <https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pc/cgi-bin/itn/toughbook/dl02.cgi?main=2921>

- La lettre “l” soulignée dans les adresses ci-dessus est un “L” minuscule.


Connexion

ATTENTION


- Ne connectez pas et ne déconnectez pas le duplicateur de ports lorsque l'ordinateur est allumé ou en mode veille ou en mode veille prolongée.

1 Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez tous les câbles de l'ordinateur.

2 Branchez le duplicateur de ports dans une prise de courant.
① <Uniquement pour l'utilisation avec la série CF-29>
Raccordez le câble convertisseur à l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur (voir la figure de droite).



- ② Raccordez la fiche de l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur ou celle du câble convertisseur (conçu exclusivement pour la série CF-29) à la prise DC-IN du duplicateur de ports, et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant.




ATTENTION

- Utilisez impérativement l'adaptateur secteur (le duplicateur de ports ne fonctionne pas avec l'alimentation de l'ordinateur).
- Vous devez utiliser l'adaptateur secteur et le cordon secteur spécifiés et fournis avec l'ordinateur.
- Pour l'utilisation correcte de l'adaptateur secteur et du cordon secteur, consultez les "Instructions d'Utilisation" de l'ordinateur.

3

- ① Fermez solidement le couvercle arrière de l'ordinateur.
② Ouvrez le cache du connecteur de bus d'extension.




4

- Fermez solidement le cache de prise DC-IN.



5

- Vérifiez que le verrou de sécurité se trouve en position , et faites glisser le levier à fond vers la droite (POSITION UNDOCK).



F


Connexion/Déconnexion

6

Appuyez légèrement vers le bas pour faire entrer les coins arrière de l'ordinateur entre les tiges de guidage du duplicateur de ports.

ATTENTION


- N'essayez pas d'effectuer les connexions s'il y a un objet entre l'ordinateur et le duplicateur de ports. Ceci pourrait endommager l'ordinateur et le duplicateur de ports.



7

Faites glisser le levier jusqu'à ce qu'il dépasse l'indication du "DOCK" (position d'engagement), tel qu'indiqué sur l'illustration de droite, pour connecter le connecteur de bus d'extension du duplicateur de ports.

(Si nécessaire, verrouillez la connexion avec la clef de verrou de sécurité.)



REMARQUE

- Le verrou antivol sert également à prévenir le desserrement.

ATTENTION

- N'essayez pas de déplacer le duplicateur de ports lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.
- Placez le duplicateur de ports debout sur une surface plane. Le fait de placer le duplicateur de ports sur une surface inégale peut entraîner un mauvais contact.
- N'utilisez pas le duplicateur de ports dans un endroit sujet à vibrations, par exemple lorsque vous vous déplacez en bicyclette, en motocyclette ou en une voiture. L'ordinateur peut se déconnecter du duplicateur de ports et ne plus bien fonctionner.
- En cas de dysfonctionnement de l'ordinateur pendant que le duplicateur de ports est connecté, reportez-vous tout d'abord à "Dealing with Problems (Advanced)" dans le "Reference Manual" de l'ordinateur. Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, mettez l'ordinateur hors tension, déconnectez le duplicateur de ports (page 23), connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur et vérifiez si l'ordinateur fonctionne normalement. Si c'est le cas, un dysfonctionnement du duplicateur de ports est possible. Contactez le support technique de Panasonic.

Déconnexion


ATTENTION

- Ne connectez pas et ne déconnectez pas le duplicateur de ports lorsque l'ordinateur est allumé ou en mode veille ou en mode veille prolongée.


1 Mettez l'ordinateur hors tension.
(Si le duplicateur de ports est verrouillé,
déverrouillez-le.)



2 Faites glisser le levier à fond vers la droite
(POSITION DE DÉCONNEXION) pour
déconnecter le connecteur de bus d'extension du
duplicateur de ports.



3 Le côté arrière de l'ordinateur se soulève ; retirez
cette portion.



4 Refermez le cache du connecteur de bus
d'extension de l'ordinateur.

Connecteur de bus d'extension

Spécifications

Caractéristiques	Description
Alimentation	15,6 V CC
Connecteur de bus d'extension	80 broches (femelle)
Port parallèle	D-sub 25 broches (femelle)
Port écran externe	Mini D-sub 15 broches (femelle)
Port série A	D-sub 9 broches (mâle)
Port série B	D-sub 9 broches (mâle)
Prise micro	Prise mini-jack, 3,5 mm DIA (N'utilisez qu'un micro à condensateur monaural.)
Prise casque	Prise mini-jack, 3,5 mm DIA
Port clavier	Mini-DIN 6 broches (femelle)
Port souris	Mini-DIN 6 broches (femelle)
Port USB	4 broches, USB 2.0 * ¹
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	334 mm x 127 mm x 86 mm
Poids	1,9 kg environ
Conditions d'utilisation	5 °C à 35 °C {41 °F à 95 °F}/30 % à 80 %
Température/humidité	(humidité relative) (sans condensation)

*¹ Pour l'utilisation avec la série CF-27/28, la vitesse de fonctionnement des périphériques USB 2.0 sera limitée à la vitesse de l'interface USB 1.1.