

R&S® ZVH

Analizador de cable y antena

Guía rápida de inicio



1309.6900.17 – 01

El manual de operación describe los siguientes modelos y opciones del R&S® ZVH.

- R&S ZVH4 (1309.6800.24)
- R&S ZVH8 (1309.6800.28)
- R&S ZVH-K1 (1309.6823.02)
- R&S ZVH-K9 (1309.6852.02)
- R&S ZVH-K14 (1309.7007.02)
- R&S ZVH-K39 (1309.6830.02)
- R&S ZVH-K42 (1309.6846.02)
- R&S ZVH-K45 (1309.6998.02)
- R&S HA-Z2240 (1309.6700.02)

El contenido de este manual corresponde a la versión de firmware 1.20 y superior.

© 2011 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Muehldorfstr. 15, 81671 Munich, Germany

Tel: +49 89 4129-0

Fax: +49 89 4129-12 164

E-mail: info@rohde-schwarz.com

Internet: <http://www.rohde-schwarz.com>

81671 Munich, Germany

Impreso en Alemania – Sujeto a cambios – Datos sin valores de tolerancia no son vinculantes

R&S® es una marca registrada de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Los nombres comerciales pertenecen a sus dueños.

Las siguientes abreviaturas se usan a lo largo de este manual:

R&S® ZVH se abrevia como R&S ZVH.

Informaciones Elementales de Seguridad


Es imprescindible leer y observar las siguientes instrucciones e informaciones de seguridad!

El principio del grupo de empresas Rohde & Schwarz consiste en tener nuestros productos siempre al día con los estándares de seguridad y de ofrecer a nuestros clientes el máximo grado de seguridad. Nuestros productos y todos los equipos adicionales son siempre fabricados y examinados según las normas de seguridad vigentes. Nuestro sistema de garantía de calidad controla constantemente que sean cumplidas estas normas. El presente producto ha sido fabricado y examinado según el certificado de conformidad adjunto de la UE y ha salido de nuestra planta en estado impecable según los estándares técnicos de seguridad. Para poder preservar este estado y garantizar un funcionamiento libre de peligros, el usuario deberá atenerse a todas las indicaciones, informaciones de seguridad y notas de alerta. El grupo de empresas Rohde & Schwarz está siempre a su disposición en caso de que tengan preguntas referentes a estas informaciones de seguridad.

Además queda en la responsabilidad del usuario utilizar el producto en la forma debida. Este producto está destinado exclusivamente al uso en la industria y el laboratorio o, si ha sido expresamente autorizado, para aplicaciones de campo y de ninguna manera deberá ser utilizado de modo que alguna persona/cosa pueda sufrir daño. El uso del producto fuera de sus fines definidos o sin tener en cuenta las instrucciones del fabricante queda en la responsabilidad del usuario. El fabricante no se hace en ninguna forma responsable de consecuencias a causa del mal uso del producto.

Se parte del uso correcto del producto para los fines definidos si el producto es utilizado conforme a las indicaciones de la correspondiente documentación del producto y dentro del margen de rendimiento definido (ver hoja de datos, documentación, informaciones de seguridad que siguen). El uso del producto hace necesarios conocimientos técnicos y ciertos conocimientos del idioma inglés. Por eso se debe tener en cuenta que el producto solo pueda ser operado por personal especializado o personas instruidas en profundidad con las capacidades correspondientes. Si fuera necesaria indumentaria de seguridad para el uso de productos de Rohde & Schwarz, encontraría la información debida en la documentación del producto en el capítulo correspondiente. Guarde bien las informaciones de seguridad elementales, así como la documentación del producto, y entréguelas a usuarios posteriores.

Símbolos y definiciones de seguridad

						
Ver documentación de producto	Peligro de golpe de corriente	¡Advertencia! Superficie caliente	Conexión a conductor protector	Conexión a tierra	Conexión a masa conductora	¡Cuidado! Elementos de construcción con peligro de carga electrostática

Tener en cuenta las informaciones de seguridad sirve para evitar en lo posible lesiones o daños por peligros de toda clase. Por eso es imprescindible leer detalladamente y comprender por completo las siguientes informaciones de seguridad antes de usar el producto, y respetarlas durante el uso del producto. Deberán tenerse en cuenta todas las demás informaciones de seguridad, como p. ej. Las referentes a la protección de personas, que encontrarán en el capítulo correspondiente de la documentación del producto y que también son de obligado cumplimiento. En las presentes informaciones de seguridad se recogen todos los objetos que distribuye el grupo de empresas Rohde & Schwarz bajo la denominación de "producto", entre ellos también aparatos, instalaciones así como toda clase de accesorios.

Palabras de señal y su significado

 PELIGRO	PELIGRO identifica un peligro inminente con riesgo elevado que provocará muerte o lesiones graves si no se evita.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA identifica un posible peligro con riesgo medio de provocar muerte o lesiones (graves) si no se evita.
 ATENCIÓN	ATENCIÓN identifica un peligro con riesgo reducido de provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.
 AVISO	AVISO indica la posibilidad de utilizar mal el producto y, como consecuencia, dañarlo. En la documentación del producto se emplea de forma sinónima el término CUIDADO.

Las palabras de señal corresponden a la definición habitual para aplicaciones civiles en el área económica europea. Pueden existir definiciones diferentes a esta definición en otras áreas económicas o en aplicaciones militares. Por eso se deberá tener en cuenta que las palabras de señal aquí descritas sean utilizadas siempre solamente en combinación con la correspondiente documentación del producto y solamente en combinación con el producto correspondiente. La utilización de las palabras de señal en combinación con productos o documentaciones que no les correspondan puede llevar a interpretaciones equivocadas y tener por consecuencia daños en personas u objetos.

Estados operativos y posiciones de funcionamiento

El producto solamente debe ser utilizado según lo indicado por el fabricante respecto a los estados operativos y posiciones de funcionamiento sin que se obstruya la ventilación. Si no se siguen las indicaciones del fabricante, pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte. En todos los trabajos deberán ser tenidas en cuenta las normas nacionales y locales de seguridad del trabajo y de prevención de accidentes.

1. El producto solamente debe ser utilizado según lo indicado por el fabricante referente a la situación y posición de funcionamiento. R&S ZVH está protegido contra rociación y polvo (modo de protección IP 51). Si no se convino de otra manera, es para los productos Rohde & Schwarz válido lo que sigue: como posición de funcionamiento se define por principio la posición con el suelo de la caja para abajo, modo de protección IP 2X, grado de suciedad 2, categoría de sobrecarga eléctrica 2, uso solamente en estancias interiores, utilización hasta 4600 m sobre el nivel del mar, transporte hasta 12000 m sobre el nivel del mar. Se aplicará una tolerancia de $\pm 10\%$ sobre el voltaje nominal y de $\pm 5\%$ sobre la frecuencia nominal.
2. No ponga el producto sobre aparatos que generen calor (p. ej. radiadores o calefactores). La temperatura ambiente no debe superar la temperatura máxima especificada en la documentación del producto o en la hoja de datos. En caso de sobrecalentamiento del producto, pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte.

Seguridad eléctrica

Si no se siguen (o se siguen de modo insuficiente) las indicaciones del fabricante en cuanto a seguridad eléctrica, pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte.

1. Antes de la puesta en marcha del producto se deberá comprobar siempre que la tensión preseleccionada en el producto coincida con la de la red de alimentación eléctrica.
2. Si el producto no está equipado con un interruptor para desconectarlo de la red, se deberá considerar el enchufe del cable de conexión como interruptor. En estos casos se deberá asegurar que el enchufe siempre sea de fácil acceso (de acuerdo con la longitud del cable de conexión, aproximadamente 2 m). Los interruptores de función o electrónicos no son aptos para el corte de la red eléctrica. Si los productos sin interruptor están integrados en bastidores o instalaciones, se deberá colocar el interruptor en el nivel de la instalación.
3. No utilice nunca el producto si está dañado el cable de conexión a red. Compruebe regularmente el correcto estado de los cables de conexión a red. Asegúrese, mediante las medidas de protección y de instalación adecuadas, de que el cable de conexión a red no pueda ser dañado o de que nadie pueda ser dañado por él, p. ej. al tropezar o por un choque eléctrico.
4. Solamente está permitido el funcionamiento en redes de alimentación TN/TT aseguradas con fusibles de 16 A como máximo (utilización de fusibles de mayor amperaje solo previa consulta con el grupo de empresas Rohde & Schwarz).
5. Nunca conecte el enchufe en tomas de corriente sucias o llenas de polvo. Introduzca el enchufe por completo y fuertemente en la toma de corriente. La no observación de estas medidas puede provocar chispas, fuego y/o lesiones.
6. No sobrecargue las tomas de corriente, los cables alargadores o las regletas de enchufe ya que esto podría causar fuego o choques eléctricos.

7. En las mediciones en circuitos de corriente con una tensión $U_{\text{eff}} > 30 \text{ V}$ se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir cualquier peligro (p. ej. medios de medición adecuados, seguros, limitación de tensión, corte protector, aislamiento etc.).
8. Para la conexión con dispositivos informáticos como un PC o un ordenador industrial, debe comprobarse que éstos cumplan los estándares IEC60950-1/EN60950-1 o IEC61010-1/EN 61010-1 válidos en cada caso.
9. A menos que esté permitido expresamente, no retire nunca la tapa ni componentes de la carcasa mientras el producto esté en servicio. Esto pone a descubierto los cables y componentes eléctricos y puede causar lesiones, fuego o daños en el producto.
10. En el caso de dispositivos fijos que no estén provistos de fusibles, interruptor automático ni otros mecanismos de seguridad similares, el circuito de alimentación debe estar protegido de modo que todas las personas que puedan acceder al producto, así como el producto mismo, estén a salvo de posibles daños.
11. Todo producto debe estar protegido contra sobretensión (debida p. ej. a una caída del rayo) mediante los correspondientes sistemas de protección. Si no, el personal que lo utilice quedará expuesto al peligro de choque eléctrico.
12. No debe introducirse en los orificios de la caja del aparato ningún objeto que no esté destinado a ello. Esto puede producir cortocircuitos en el producto y/o puede causar choques eléctricos, fuego o lesiones.
13. Salvo indicación contraria, los productos no están impermeabilizados (ver también el capítulo "Estados operativos y posiciones de funcionamiento", punto 1). Por eso es necesario tomar las medidas necesarias para evitar la entrada de líquidos. En caso contrario, existe peligro de choque eléctrico para el usuario o de daños en el producto, que también pueden redundar en peligro para las personas.
14. Antes de la limpieza, desconecte por completo el producto de la alimentación de tensión (p. ej. red de alimentación o batería). Realice la limpieza de los aparatos con un paño suave, que no se deshilache. No utilice bajo ningún concepto productos de limpieza químicos como alcohol, acetona o diluyentes para lacas nitrocelulósicas.

Funcionamiento

1. El uso del producto requiere instrucciones especiales y una alta concentración durante el manejo. Debe asegurarse que las personas que manejen el producto estén a la altura de los requerimientos necesarios en cuanto a aptitudes físicas, psíquicas y emocionales, ya que de otra manera no se pueden excluir lesiones o daños de objetos. El empresario u operador es responsable de seleccionar el personal usuario apto para el manejo del producto.
2. Antes de desplazar o transportar el producto, lea y tenga en cuenta el capítulo "Transporte".

3. Como con todo producto de fabricación industrial no puede quedar excluida en general la posibilidad de que se produzcan alergias provocadas por algunos materiales empleados, los llamados alérgenos (p. ej. el níquel). Si durante el manejo de productos Rohde & Schwarz se producen reacciones alérgicas, como p. ej. irritaciones cutáneas, estornudos continuos, enrojecimiento de la conjuntiva o dificultades respiratorias, debe avisarse inmediatamente a un médico para investigar las causas y evitar cualquier molestia o daño a la salud.
4. Antes de la manipulación mecánica y/o térmica o el desmontaje del producto, debe tenerse en cuenta imprescindiblemente el capítulo "Eliminación", punto 1.
5. Ciertos productos, como p. ej. las instalaciones de radiocomunicación RF, pueden a causa de su función natural, emitir una radiación electromagnética aumentada. Deben tomarse todas las medidas necesarias para la protección de las mujeres embarazadas. También las personas con marcapasos pueden correr peligro a causa de la radiación electromagnética. El empresario/operador tiene la obligación de evaluar y señalar las áreas de trabajo en las que exista un riesgo elevado de exposición a radiaciones.
6. Tenga en cuenta que en caso de incendio pueden desprenderse del producto sustancias tóxicas (gases, líquidos etc.) que pueden generar daños a la salud. Por eso, en caso de incendio

Reparación y mantenimiento

1. El producto solamente debe ser abierto por personal especializado con autorización para ello. Antes de manipular el producto o abrirlo, es obligatorio desconectarlo de la tensión de alimentación, para evitar toda posibilidad de choque eléctrico.
2. El ajuste, el cambio de partes, el mantenimiento y la reparación deberán ser efectuadas solamente por electricistas autorizados por Rohde & Schwarz. Si se reponen partes con importancia para los aspectos de seguridad (p. ej. el enchufe, los transformadores o los fusibles), solamente podrán ser sustituidos por partes originales. Después de cada cambio de partes relevantes para la seguridad deberá realizarse un control de seguridad (control a primera vista, control del conductor de protección, medición de resistencia de aislamiento, medición de la corriente de fuga, control de funcionamiento). Con esto queda garantizada la seguridad del producto.

Baterías y acumuladores o celdas

Si no se siguen (o se siguen de modo insuficiente) las indicaciones en cuanto a las baterías y acumuladores o celdas, pueden producirse explosiones, incendios y/o lesiones graves con posible consecuencia de muerte. El manejo de baterías y acumuladores con electrolitos alcalinos (p. ej. celdas de litio) debe seguir el estándar EN 62133.

1. No deben desmontarse, abrirse ni triturarse las celdas.
2. Las celdas o baterías no deben someterse a calor ni fuego. Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol. Las celdas y baterías deben mantenerse limpias y secas. Limpiar las conexiones sucias con un paño seco y limpio.

3. Las celdas o baterías no deben cortocircuitarse. Es peligroso almacenar las celdas o baterías en estuches o cajones en cuyo interior puedan cortocircuitarse por contacto recíproco o por contacto con otros materiales conductores. No deben extraerse las celdas o baterías de sus embalajes originales hasta el momento en que vayan a utilizarse.
4. Mantener baterías y celdas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una celda o batería, avisar inmediatamente a un médico.
5. Las celdas o baterías no deben someterse a impactos mecánicos fuertes indebidos.
6. En caso de falta de estanqueidad de una celda, el líquido vertido no debe entrar en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce contacto, lavar con agua abundante la zona afectada y avisar a un médico.
7. En caso de cambio o recarga inadecuados, las celdas o baterías que contienen electrolitos alcalinos (p. ej. las celdas de litio) pueden explotar. Para garantizar la seguridad del producto, las celdas o baterías solo deben ser sustituidas por el tipo Rohde & Schwarz correspondiente (ver lista de recambios).
8. Las baterías y celdas deben reciclarse y no deben tirarse a la basura doméstica. Las baterías o acumuladores que contienen plomo, mercurio o cadmio deben tratarse como residuos especiales. Respete en esta relación las normas nacionales de eliminación y reciclaje.

Transporte

1. Las asas instaladas en los productos sirven solamente de ayuda para el transporte del producto por personas. Por eso no está permitido utilizar las asas para la sujeción en o sobre medios de transporte como p. ej. grúas, carretillas elevadoras de horquilla, carros etc. Es responsabilidad suya fijar los productos de manera segura a los medios de transporte o elevación. Para evitar daños personales o daños en el producto, siga las instrucciones de seguridad del fabricante del medio de transporte o elevación utilizado.
2. Si se utiliza el producto dentro de un vehículo, recae de manera exclusiva en el conductor la responsabilidad de conducir el vehículo de manera segura y adecuada. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o colisiones. No utilice nunca el producto dentro de un vehículo en movimiento si esto pudiera distraer al conductor. Asegure el producto dentro del vehículo debidamente para evitar, en caso de un accidente, lesiones u otra clase de daños.

Eliminación

1. Si se trabaja de manera mecánica y/o térmica cualquier producto o componente más allá del funcionamiento previsto, pueden liberarse sustancias peligrosas (polvos con contenido de metales pesados como p. ej. plomo, berilio o níquel). Por eso el producto solo debe ser desmontado por personal especializado con formación adecuada. Un desmontaje inadecuado puede ocasionar daños para la salud. Se deben tener en cuenta las directivas nacionales referentes a la eliminación de residuos.

Índice

1	Pistas	5
2	Puesta en operación.....	7
2.1	Desembalaje del R&S ZVH.....	7
2.2	Vista general de los controles.....	8
2.3	Configurar el R&S ZVH.....	9
2.3.1	Utilizar el adaptador CA.....	10
2.3.2	Funcionamiento con batería	10
2.4	Conectores del R&S ZVH	13
2.4.1	Entrada RF.....	13
2.4.2	Salida de generador de tracking.....	14
2.4.3	Conexión para el sensor de potencia	14
2.4.4	Conexión auriculares	15
2.4.5	Conexión para accesorios adicionales AUX.....	15
2.4.6	Conectores BNC	15
2.4.6.1	Entrada para disparo externo o referencia externa (EXT TRIG / EXT REF).....	16
2.4.6.2	BIAS Port 1 / BIAS Port 2	16
2.4.6.3	Salida FI / Salida vídeo	16
2.4.7	Conexiones mini USB y LAN	17
2.4.8	Dispositivo de bloqueo mecánico	17
2.4.9	Conexión CC.....	17
2.4.10	Conexión USB	18
2.4.11	Ranura para tarjeta SD.....	18
2.5	Gestión de opciones	18
2.5.1	Activar opciones.....	18
2.5.2	Comprobar las opciones instaladas.....	19
2.5.3	Options de gestion à l'aide d'un navigateur Web	19
2.6	Configurar el R&S ZVH.....	21
2.6.1	Configuraciones de hardware.....	21
2.6.2	Configurar el receptor de GPS	23
2.6.3	Configuración de la fecha y la hora	24
2.6.4	Configuraciones regionales	25

2.6.5	Configuración de pantalla	26
2.6.6	Configuraciones de audio	27
2.6.7	Configuración de potencia	28
2.6.8	Auto-alineación	29
2.6.9	Seleccionar la configuración por defecto del R&S ZVH	29
2.7	Conectar el R&S ZVH a un PC	30
2.7.1	Conexión directa por LAN.....	31
2.7.2	Conexión a través de una red LAN existente	33
2.7.3	Conexión a través de USB	34
3	Principios de funcionamiento.....	36
3.1	Utilizar el asistente de medida	36
3.1.1	Definir los conjuntos de medidas.....	36
3.1.2	Cargar conjuntos de medida.....	37
3.1.3	Realizar medidas	37
3.1.4	Evaluar los resultados	38
3.2	Identificar los fallos del cable.....	39
3.3	Medir transmisiones (opción R&S ZVH-K39).....	43
3.4	Utilizar el analizador de espectros (opción R&S ZVH-K1).....	45
3.4.1	Atenuar la señal	45
3.4.2	Utilizar el preamplificador	46
3.4.3	Medir señales CW.....	47
3.5	Utilizar un sensor de potencia (opción R&S ZVH-K9).....	49
3.5.1	Medir la potencia con un sensor de potencia	49
3.5.2	Medir la potencia y la pérdida de retorno	51
3.6	Guardar y acceder a los resultados y configuraciones.....	53
3.6.1	Guardar los resultados de medida.....	54
3.6.2	Acceder a los resultados de medida.....	55

Visión general de la documentación

La documentación del usuario para el R&S ZVH se divide de la siguiente manera:

Guía rápida de inicio

La guía rápida de Inicio nos ofrece información básica de las funciones del equipo.

Abarca los siguientes temas:

- vista general de todos los elementos de los paneles frontal y posterior
- información básica sobre cómo configurar el R&S ZVH
- información básica sobre cómo manejar el R&S ZVH en una red
- instrucciones sobre cómo realizar medidas

Manual de operación

El manual de operación ofrece una descripción detallada de las funciones del equipo

Abarca los siguientes temas:

- instrucciones sobre cómo configurar y manejar el R&S ZVH en sus diferentes tipos de manejo
- instrucciones sobre cómo realizar medidas con el R&S ZVH
- instrucciones sobre cómo trabajar con opciones de software y aplicaciones disponibles

Manual para operación en control remoto

El manual de software para la R&S ZVH-K40 ofrece una descripción detallada de la opción de control remoto.

Abarca los temas siguientes:

- introducción al manejo del R&S ZVH vía control remoto
- descripción detallada de los comandos de control remoto disponibles con la aplicación de software R&S ZVH-K40.
- descripción del estado del sistema de informes

Manual de servicio

El manual de servicio ofrece información sobre el mantenimiento.

Abarca los siguientes temas:

- instrucciones sobre cómo realizar una prueba de rendimiento
- instrucciones sobre cómo reparar el R&S ZVH incluyendo una lista de repuestos
- dibujos mecánicos

Notas de versión

Las notas describen la instalación del firmware, funciones nuevas o modificadas, problemas eliminados, y los cambios de último momento en la documentación. La versión de firmware correspondiente figura en la página del título de los comunicados de actualización de versiones. Los comunicados actuales de actualización de versiones están disponibles en Internet.

Sitio de Internet

El sitio de Internet: [Analyseur de câble et d'antenne R&S ZVH](#) ofrece la información más actualizada del R&S ZVH. Los manuales más recientes están disponibles para imprimir en archivos en PDF en el área de descarga.

También están disponibles para descarga actualizaciones de firmware incluyendo las notas de versión correspondientes, drivers del equipo, hojas de datos actuales, notas de aplicación y versiones de imagen.

1 Pistas

Certificado de calidad

Querido cliente:

Ha decidido comprar un producto Rohde & Schwarz.

Así se asegura de que está recibiendo un producto que está fabricado utilizando los métodos más modernos disponibles. Este producto ha sido desarrollado, fabricado y comprobado en cumplimiento con nuestros estándares de sistema de gestión de calidad.

El sistema de gestión de calidad está certificado según:

DIN EN ISO 9001:2000

DIN EN ISO 14001:2004

Centro de soporte

Soporte técnico – donde y cuando lo necesite

Para una ayuda rápida y experimentada con cualquier equipo Rohde & Schwarz, contacte con uno de nuestros Centros de Soporte al Cliente. Un equipo de ingenieros cualificados le ofrecerá soporte telefónico y trabajará con usted para encontrar una solución a su pregunta en cualquier aspecto del manejo, programación o aplicaciones del instrumento.

Actualizaciones y mejoras de la información

Para mantener su equipo actualizado y para estar informado sobre notas de nuevas aplicaciones relacionadas con su equipo, por favor, envíe un e-mail al Centro de Soporte al Cliente indicando su equipo y su pregunta. Nos ocuparemos de que reciba la información correcta al respecto.

Europa, África, Europa del Este

Teléfono +49 89 4129 12345*
customersupport@rohde-schwarz.com

Amérique du Nord

Teléfono 1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

Amérique latine

Teléfono +1-410-910-7988
customersupport.la@rohde-schwarz.com

Asie/Pacifique

Teléfono +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

*0.14 Euro/min. en Alemania con red de telefonía fija, otros precios para red de telefonía móvil y otros países.

2 Puesta en operación


Este capítulo describe la manera de poner en funcionamiento R&S ZVH la primera vez. También ofrece información sobre la interfaz de usuario y los conectores del R&S ZVH.

2.1 Desembalaje del R&S ZVH

El analizador de espectro R&S ZVH se presenta en un embalaje que consiste en dos tapas, una superior y otra inferior, de la misma forma del equipo. Ambas tapas se sostienen mediante un precinto enrollado alrededor del embalaje.

El embalaje contiene todos los accesorios suministrados.

- Desenrollar el precinto para desembalar el analizador R&S ZVH.
- Extraer el R&S ZVH y los accesorios.
- Retirar la lámina protectora de la pantalla.



- | | |
|----|--|
| 1 | Cable USB |
| 2 | Cable LAN |
| 3 | Adaptador CA |
| 4 | Adaptador CA (específico de cada país) |
| 5 | Tapa superior |
| 6 | R&S ZVH |
| 7 | Tapa inferior |
| 8 | Batería de ión de litio |
| 9 | Lector de tarjeta SD |
| 10 | CD-ROM |
| 11 | Guía rápida |

2.2 Vista general de los controles



- 1 Entrada RF (N-conector)
- 2 Conector de auriculares
- 3 Conectores BNC (detrás de la tapa protectora)
- 4 Puertos LAN y Mini USB (detrás de la tapa protectora)
- 5 Etiquetas de tecla de menú (en la pantalla)
- 6 Teclas de menú
- 7 Teclas de función
- 8 Teclado alfanumérico
- 9 Bloqueo Kensington
- 10 Puerto CC
- 11 Tecla ON/OFF
- 12 Teclas de entrada
- 13 Teclas de unidad
- 14 Teclas de cursor
- 15 Teclas de reinicio (preconfiguración)
- 16 Botón rotatorio
- 17 Tecla de captura de pantalla
- 18 Tecla de configuración
- 19 Pantalla
- 20 Ranura para tarjeta SD / Puerto USB (detrás de la tapa protectora)
- 21 Salida de generador de tracking (conector N)
- 22 Conector de sensor de potencia

2.3 Configurar el R&S ZVH

El R&S ZVH ha sido diseñado para manejo en laboratorio así como para aplicaciones de servicio y mantenimiento in situ.

Dependiendo del entorno, puede ajustar el ángulo de visión de la pantalla y o lo pone tumbado o lo coloca de pie utilizando el soporte de la parte posterior del R&S ZVH.



Cuando está tumbado para manejarlo desde arriba, el R&S ZVH incluso se inclina hacia delante debido al brazo en su parte superior. Esta posición ofrece un ángulo de visión óptimo de la pantalla.

Para un fácil manejo por la parte delantera y que todavía sea posible leer la pantalla, puede mover el soporte posterior del R&S ZVH.

Para uso in situ o medidas de servicio, es mejor sostener el equipo con ambas manos. Todas las teclas se pueden alcanzar fácilmente. También se recomienda utilizar el R&S HA-Z222 en una bolsa de transporte para dejar las dos manos libres para trabajar en el dispositivo bajo prueba (DUT).

También puede utilizar el asa de arriba para, por ejemplo, cogerlo por las puertas de la carcasa.

Antes de encender el R&S ZVH, hay que introducir la batería de ión de litio incluida en el compartimiento de la batería. Está localizado en la parte inferior derecha del R&S ZVH.


(1) Presione con un dedo contra la tapa y tire de la tapa hacia abajo.

(2) Abra la tapa.

(3) Introduzca la batería en el R&S ZVH con la cara biselada hacia arriba y el asa en la parte derecha.

(4) Cierre la tapa.

(5) Presione hacia arriba hasta que haga clic.



Puede manejar el R&S ZVH con el adaptador CA o la batería incluida en el envío.

2.3.1 Utilizar el adaptador CA

Conecte el adaptador CA (R&S HA-Z201) al puerto CC del R&S ZVH en la parte izquierda del R&S ZVH (1). Asegúrese de introducir completamente el enchufe en el puerto.

Dependiendo del sistema que necesite, conecte el enchufe apropiado incluido en el envío (2) al adaptador CA.

Finalmente, conecte el conector a una salida de potencia CA.



El rango de voltaje de una fuente de alimentación CA es 100 V a 240 V.

Después de que le llegue potencia al R&S ZVH puede encenderlo con el botón  del panel frontal.

AVISO

Riesgo de daño en el equipo

- Utilice únicamente la fuente de alimentación (R&S HA-Z201).
- El suministro de voltaje CA debe ser compatible con el voltaje especificado en la unidad de fuente de alimentación.
- Adjunte el adaptador adecuado a la fuente de alimentación.

2.3.2 Funcionamiento con batería

La batería de ión de litio tiene una capacidad de aproximadamente 4 Ah y permite un funcionamiento de hasta tres horas cuando está completamente cargada.

El tiempo de funcionamiento real depende del estado de carga actual, la temperatura ambiente y el modo de manejo del R&S ZVH.

El R&S ZVH muestra el estado de carga actual en la parte superior de la pantalla.



Cuando la batería está completamente cargada, el icono de la batería está completamente en blanco. Cuando pierde carga, el icono va perdiendo el blanco hasta que se pone en rojo y empieza a parpadear. Cuando empieza a parpadear, la batería ha alcanzado su nivel más bajo. Para más información ver "[Configuración de potencia](#)" en la página 28.

Tenga en cuenta que la batería no viene completamente cargada a la entrega del equipo. Para utilización con batería tiene que cargarla primero.

Para cargar la batería, conecte el adaptador de potencia CA incluido en el envío. Para más información vea "[Utilizar el adaptador CA](#)" en la página 10.

El tiempo de carga es alrededor de 2,5 horas cuando el R&S ZVH está apagado. Si está encendido, el tiempo de carga se extiende a alrededor de 3,5 horas, porque la carga actual se reduce por el flujo de potencia del R&S ZVH.

Durante el manejo en exteriores, también puede cargar la batería con el adaptador del coche R&S HA-Z202 (número de referencia 1309.6117.00). Puede conectar el adaptador de coche correspondiente al puerto CC. Con el adaptador de coche, puede cargar el R&S ZVH en el encendedor del coche.

Durante el funcionamiento, el R&S ZVH muestra una flecha dentro del indicador de estado de carga de la batería en la parte superior derecha de la pantalla que indica que está conectado y está cargando.



Cuando la batería está completamente cargada, se muestra un icono de enchufe en vez del icono de la batería.



Puede configurar el R&S ZVH para que se apague automáticamente si no se produce ninguna entrada después de un período de tiempo determinado. El rango posible es de 0 a 99 minutos. Para más información vea "[Configuración de pantalla](#)" en la página 26.

En el estado predeterminado, el corte automático está desactivado.


Es posible realizar un pedido de una batería de sustitución (R&S FSH-Z206) con una capacidad de aproximadamente 6 Ah y un tiempo de funcionamiento de 4,5 horas. El tiempo de carga del R&S ZVH si está apagado es de alrededor de 3,5 horas y si el R&S ZVH está encendido es de 4,5 horas.

Utilisation d'un chargeur de batteries externe

También puede utilizar un cargador de batería externo (R&S HA-Z203, número de referencia 1309.6123.00) para cargar una batería de sustitución adicional.

Para cargar la batería externamente, ponga la batería en el cargador externo y enchúfelo con el adaptador de alimentación CA.

Un LED naranja (CARGA) en el cargador indica el proceso de carga. El LED se apaga cuando la batería está completamente cargada. Y en su lugar, se enciende un LED verde (LISTO).



- 1 Cargador externo R&S HA-Z203
- 2 Batería de ión de litio R&S HA-Z204 o HA-Z206
- 3 Unidad de fuente de alimentación R&S Z201 o adaptador de coche R&S HA-Z202

⚠ ADVERTENCIA

Apague el R&S ZVH mientras esté conduciendo o mientras el motor esté en marcha.
El funcionamiento del R&S ZVH mediante el adaptador al enchufe del mechero mientras se está conduciendo o con el motor en marcha está prohibido.

2.4 Conectores del R&S ZVH

El R&S ZVH tiene varios conectores. Los conectores están tanto en la parte superior como a la izquierda o a la derecha.

2.4.1 Entrada RF

La entrada RF está situada en la parte superior del R&S ZVH.



Conecte un cable o DUT a la entrada de RF con un conector N. Utilice un cable para conectar el DUT al R&S ZVH, si fuera necesario. Asegúrese de no sobrecargar el R&S ZVH.

La máxima potencia permitida en la entrada de RF es de 20 dBm (o 100 mW).

El R&S ZVH puede estar cargado hasta con 30 dBm (o 1 W) durante como máximo tres minutos. Si aplica q W durante más tiempo, el R&S ZVH podría provocar una avería.

La entrada de RF está protegida contra descargas y pulsos de voltaje por un circuito que los limita.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Para impedir descargas eléctricas en el voltaje de entrada CC nunca se debe exceder el valor especificado en la carcasa.

AVISO

Riesgo de daño en el R&S ZVH

Para evitar daño en el condensador de acoplamiento, el atenuador de entrada y el mezclador, el voltaje de entrada nunca debe exceder el valor especificado en la hoja de datos.

2.4.2 Salida de generador de tracking

La salida de generador de tracking está situada en la parte superior del R&S ZVH.



La potencia de salida del generador del R&S ZVH es de 0 dBm nominal.

Con un atenuador por pasos integrado, puede reducir la potencia de salida del generador de tracking en un máximo de 40 dB en pasos de 1 dB.

AVIS

Riesgo de daño del R&S ZVH

Para evitar daño en la salida del generador de tracking, no se debe exceder la tensión inversa hasta la tensión indicada en la carcasa del R&S ZVH.

2.4.3 Conexión para el sensor de potencia

El conector para los sensores de potencia están situados en la parte superior del R&S ZVH.



La conexión está específicamente configurada para sensores de potencia. Se usa tanto para alimentar el sensor como para transferir datos a través del interfaz del sensor de potencia.

Adicionalmente, mediante esta conexión se puede controlar la antena isotrópica R&S TS-EMF (número de referencia 1158.9295.13).

2.4.4 Conexión auriculares

El conector de 3,5 mm para auriculares está situado en la parte superior del R&S ZVH.



La impedancia interna del conector es de aproximadamente 10 Ohm.

2.4.5 Conexión para accesorios adicionales AUX

La entrada AUX está situada en la parte izquierda del R&S ZVH debajo de la tapa protectora.



Puede conectar varios accesorios como el receptor de GPS R&S HA-Z240 (número de referencia 1309.6700.02) al conector AUX.

2.4.6 Conectores BNC

Los conectores BNC están situados en la parte izquierda del R&S ZVH detrás de la tapa protectora.



Puede configurar ambos conectores BNC para varias aplicaciones. Los nombres de las conexiones están grabados en el interior de las tapas protectoras.

2.4.6.1 Entrada para disparo externo o referencia externa (EXT TRIG / EXT REF)

El primer conector BNC (superior) sirve para la aplicación de disparo externo o de señal de referencia interna.

El disparo externo sólo sirve para configuración de entrada. Controla el comienzo de las medidas y se tiene que seleccionar en el menú "Barrido". El umbral de disparo es similar al de las señales TTL.

La señal de referencia de 10 MHz que se puede aplicar es utilizada para sincronización de frecuencia. El nivel de la señal de referencia debe ser mayor de 0 dBm. Si la entrada se configura para referencia externa y si no hay ninguna señal de referencia, el R&S ZVH mostrará un aviso en la pantalla. Esto es para evitar que los usuarios midan sin una referencia válida.

Para más información vea "[Configurar el R&S ZVH](#)" en la página 21.

2.4.6.2 BIAS Port 1 / BIAS Port 2

Al utilizarlos como puertos BIAS, los dos conectores BNC son entradas de corriente continua.

Al equipo activo de prueba se le puede alimentar con entradas de corriente continua vía BIAS Port 1 y BIAS Port 2. La corriente continua se suministra con la asistencia de un adaptador adecuado de potencia. (600 mA máx. / 50 V máx.).

2.4.6.3 Salida FI / Salida vídeo

El segundo conector (inferior) BNC se puede utilizar como salida de frecuencia intermedia (21.4 MHz) o como salida de vídeo.

AVIS

Riesgo de daño en el R&S ZVH

Para evitar daño en la salida del generador de tracking, nunca aplique corrientes mayores a 600 mA o tensiones superiores a 20 V al conector BNC si los conectores BNC no están configurados como puertos de entrada.

Si están configurados como puertos BIAS, nunca aplique corrientes superiores a 600 mA o tensiones por encima de 50 V.

2.4.7 Conexiones mini USB y LAN

Los puertos mini USB y LAN están situados en la parte izquierda del R&S ZVH detrás de la tapa protectora.



Puede conectar el R&S ZVH a un PC vía USB o LAN y transferir datos en ambas direcciones.

Configure las conexiones USB y LAN vía la "Ajuste instrumento". Para más información vea "[Configurar el R&S ZVH](#)" en la página 21.

2.4.8 Dispositivo de bloqueo mecánico

Se puede sujetar un bloqueo Kensington en la carcasa del R&S ZVH para fijar mecánicamente el R&S ZVH a una estación de trabajo.



2.4.9 Conexión CC

La conexión CC está situada en la parte izquierda del R&S ZVH.



El R&S ZVH se suministra con corriente de un transformador de alimentación CA/CC conectado a la conexión CC. También puede utilizar el conector CC para cargar la batería.

2.4.10 Conexión USB

La conexión USB está situada en la parte derecha del R&S ZVH detrás de la tapa protectora.

Puede utilizar la interfaz USB para conectar un stick de memoria y guardar datos o capturas de pantalla.

2.4.11 Ranura para tarjeta SD

La ranura para tarjeta SD está situada en la parte derecha del R&S ZVH detrás de la tapa protectora.

2.5 Gestión de opciones

Para las tareas de medida especiales, puede ajustar el R&S ZVH con varias opciones de software.

2.5.1 Activar opciones

Para activar las opciones, debe introducir una clave. Esta clave se basa en el único número de serie del R&S ZVH.

- ▶ Pulse la tecla SETUP.
- ▶ Pulse la tecla programable "Opciones instaladas".
- ▶ Seleccione el ítem "Instalar opción...".
- ▶ Pulse la tecla ENTER.

El R&S ZVH abre un campo de entrada para introducir la clave.

- ▶ Introduzca la tecla de opción adecuada.
- ▶ Confirme la entrada con la tecla ENTER.

Si ha introducido el código correcto, el R&S ZVH muestra

Installation successful !

Si ha introducido una clave incorrecta, el R&S ZVH muestra

Invalid key code!

Introduzca el correcto otra vez.

2.5.2 Comprobar las opciones instaladas

En el menú "Setup", el R&S ZVH muestra todas las opciones que están instaladas en ese momento.

- ▶ Pulse la tecla SETUP.
- ▶ Pulse la tecla programable "Opciones instaladas".

El R&S ZVH muestra una lista de opciones disponibles y del estado actual de la opción:

- "Instalada": la opción está instalada y funcionando.
- "Instalada, portátil": la opción está instalada y funcionando, la licencia es portátil.
- "Removed: <option key>" indica que se ha retirado una licencia portátil del R&S ZVH y que está listo para ser transferida a otro R&S ZVH. La correspondiente tecla de opción.

2.5.3 Options de gestion à l'aide d'un navigateur Web

Si está utilizando el R&S ZVH en una red de área local (LAN), puede gestionar las opciones de firmware con un explorador Web (por ejemplo: Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox).

Para más información sobre conectividad LAN del R&S ZVH vea "[Connexion du R&S FSx à un PC](#)" en la página 30.

Después de haber conectado el R&S ZVH, abra el navegador Web.

- ▶ Introduzca la dirección IP del R&S ZVH en la barra de dirección del explorador.



El explorador accederá al gestor de licencia de R&S. En esta parte del gestor de licencia, podrá instalar y activar las licencias en el R&S ZVH.

Esta página consta de tres áreas.

- La primera muestra los detalles del dispositivo conectado incluyendo el ID del dispositivo y la dirección IP.

Connected Device		
FSH4	Device ID:	1309.6000K24-900204-nK
FSH4	IP Address:	10.113.10.184
Version: V1.50	Host Name:	localhost

- La segunda ofrece funcionalidad para instalar y activar licencias.



- Instale claves de licencia registrada y active licencias

Haga clic en este enlace si ha comprado una licencia registrada. Las licencias registradas solo funcionan en combinación con una ID de dispositivo específico.

- Registrar licencias, instalar claves de licencias y activar licencias.
Haga clic en este enlace si ha comprado una licencia no registrada. Las licencias no registradas no están conectadas a una ID de dispositivo específica.

- Arranque el Dispositivo
Haga clic en este enlace para arrancar R&S ZVH.



Abre una ayuda online detallada sobre el tema que corresponda.

- La tercera área ofrece pistas sobre cómo usar el gestor de licencias si mueve el ratón por una de las opciones.

Help

Reboot Device:

Many devices need to be rebooted, before newly installed license keys can activate the licenses on these devices.

Use "Reboot Device" to allow the R&S License Manager to remotely reboot a device, which is accessible via LXI. You will be requested to select the Device ID of the applicable device.

Si ya tiene uno o más R&S ZVH que están equipados con opciones, también puede gestionar las licencias de estas opciones en el gestor de licencias de la página Web.

- ▶ Pulse la tecla **Manage Licenses**.

El explorador accederá a otra parte del gestor de licencias. En esta parte del gestor podrá gestionar las licencias que ya están instaladas en el R&S ZVH.

En esta página tenemos dos áreas.

- ● La primera ofrece funcionalidad para gestionar las licencias que ya están instaladas en un dispositivo.

What do you want to do?

- [Register Licenses](#) 
- [Unregister License](#) 
- [Move Portable License](#) 

- Licencias registradas

Haga clic en este enlace si ha comprado una licencia no registrada. Las licencias no registradas solo funcionan en combinación con una ID específica del dispositivo.

- Licencias no registradas

Haga clic en este enlace si ha instalado una licencia portátil. Las licencias portátiles funcionan en combinación con varias IDs de dispositivos. Sin embargo, tiene que desinstalarla de un dispositivo si quiere utilizarla en otro.

- Retirar licencias portátiles

Haga clic en este enlace si quiere retirar una licencia portátil. Esto es posible sin desinstalar la licencia.



Abre una ayuda online detallada sobre el tema que corresponda.

- La segunda área ofrece pistas sobre cómo utilizar el gestor de licencias si mueve el ratón por una de las opciones.

Después de haber hecho clic en uno de estos enlaces, siga las instrucciones que se muestran en el explorador. Si encuentra algún problema durante el registro, puede acceder a la ayuda online en cualquier momento con el icono . La ayuda online contiene una descripción extensa de todas las funcionalidades que el gestor de licencias puede ofrecer.

2.6 Configurar el R&S ZVH

En el cuadro de diálogo "Ajuste instrumento", el R&S ZVH ofrece varias configuraciones generales que son independientes del modo de funcionamiento del R&S ZVH.

- ▶ Pulse la tecla SETUP.
- ▶ Pulse la tecla programable "Ajuste instrumento".

El R&S ZVH abre el correspondiente cuadro de diálogo.

- ▶ Seleccione el ítem que quiera modificar con el botón rotatorio o las teclas de cursor.

2.6.1 Configuraciones de hardware

Las configuraciones de hardware contienen configuraciones que conciernen al hardware interno y conectado.

Hardware	
Auto Accessory Detection	On
Detected Accessory	
BNC 1	Trigger Input
BNC 2	IF Out

Utilizar la detección de accesorios automática

- ▶ En el cuadro de diálogo "Ajuste instrumento", seleccione "Detec. autom. accesorios" (Auto Accessory Detection).
- ▶ Pulse la tecla ENTER.

Aparece un menú desplegable para seleccionar la detección automática On u Off.



- ▶ Seleccione "On" para habilitarla.
- ▶ Confirme la selección con ENTER.

Si está activa, el R&S ZVH automáticamente detecta los accesorios conectados al R&S ZVH. Se muestran los accesorios correspondientes en el campo "Accesorio detectado" (Detected Accessory).

Configurar los conectores BNC

Puede utilizar conectores BNC para varias aplicaciones. Para más información vea "Conectores BNC" en la página 15.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "BNC 1".
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para seleccionar la función del conector BNC.



- ▶ Seleccione la aplicación.
 - ▶ Confirme la selección con ENTER.
- La manera de configurar el segundo conector BNC es similar.
- ▶ En vez de seleccionar "BNC 1", seleccione "BNC 2".




Configurar alimentación CC interna

Para los dos puertos, también puede activar una alimentación CC interna.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Alim. CC interna" (Internal DC Bias)
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para activar o desactivar la alimentación CC interna on y off.



Seleccione el puerto de alimentación CC interna.

- ▶ Confirme la selección con ENTER.
- El rango de tensión va desde 12 V a 32 V en pasos de 1 V.
- ▶ En "Ajustar el equipo", seleccione "Alim. CC interna".
 - ▶ Pulse ENTER.



- ▶ Ajuste el nivel de alimentación CC interna que necesite. La unidad es voltio.

AVISO

Riesgo de daño en el DUT

Tenga cuidado al utilizar la alimentación CC interna ya que puede dañar el DUT.

2.6.2 Configurar el receptor de GPS

El R&S ZVH puede localizar su posición exacta si posee receptor de GPS R&S HS-2240 (número de referencia 1309.6700.02).

Para trabajar con el receptor de GPS, conéctelo a la entrada AUX.



Frecuencia de referencia GPS

Tenga en cuenta que la frecuencia de referencia se ajusta automáticamente en cuanto el GPS está activado y hay una conexión fija con suficientes satélites.

El cuadro de diálogo "Configuración de equipo" ofrece todas las configuraciones necesarias para configurar el GPS.

GPS	
GPS	Enabled
Show GPS Information	Enabled
Coordinate Format	ddd° mm' ss.sss"
GPS Receiver Connected	Yes
Position Fix	Invalid
Number of Tracked Satellites	0
Signal Quality	Insufficient

Además, el R&S ZVH muestra alguna información sobre la conexión de GPS como el número de satélites o la calidad de la señal.

Activar el receptor de GPS

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Función GPS".
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para activar o no el GPS.



- ▶ Seleccione "Activo" (Enabled) para activar el GPS.
- ▶ Confirme con ENTER.

Mostrar información de GPS

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Mostrar información GPS" (Show GPS Information).
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para activar mostrar las coordenadas del GPS.



- ▶ Seleccione "Activo" (Enable) para activar el receptor GPS.
- ▶ Confirme con ENTER.

Configurar el formato de coordenadas

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Formato de coordenadas".
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable par seleccionar el formato de coordenadas.



- ▶ Seleccione el formato con el que se sienta más cómodo del menú desplegable.
- ▶ Confirme la selección con ENTER.

Mostrar la información del GPS

El R&S ZVH muestra la información del GPS en la barra azul debajo de las configuraciones de hardware.

Cuando se pierde la conexión con un satélite, la barra se pone roja y las coordenadas del GPS se muestran en corchetes. Sin embargo, el R&S ZVH todavía muestra la última posición válida.

El estado de control del satélite se muestra en la barra del título.

GPS en la barra de título indica que el receptor GPS está inactivo y que hay una conexión fija con suficientes satélites para que el GPS dé sus coordenadas. La barra de información del GPS está en azul.



(GPS) en la barra de título indica que el receptor está inactivo pero que no hay conexión fija a ningún satélite. La barra de información ahora es roja. Las coordenadas no están actualizadas.



(GPS) en la barra de título indica que el GPS está activado pero que el receptor no está conectado, o no conectado correctamente o defectuoso. La barra de información del GPS está en rojo. Las coordenadas no están actualizadas.

La barra de título no muestra ningún símbolo, si el GPS no está activado.

Si el receptor de GPS está conectado y activo al iniciar el R&S ZVH, pregunta si restaura las coordenadas de cuando estaba activo justo antes de apagarse.

2.6.3 Configuración de la fecha y la hora

El R&S ZVH tiene un reloj interno que permite mostrar la fecha y la hora. En "Configuración de equipo" puede ajustar ambas.

Date and Time	
Set Date	14/06/2010
Set Time	16:12:17

Configuración de la fecha

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Ajustar fecha" (Set Date)
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca la fecha que desee con las teclas numéricas. La secuencia depende del formato de fecha.

Set Date 14/06/2010

- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

Configuración de la hora

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Ajustar la hora".
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca la hora que desee con las teclas numéricas.

Set Time 16:12:51

- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

Después de haber introducido la hora, el R&S ZVH verifica la validez de ésta. Si no es válida, establece el siguiente valor válido.

2.6.4 Configuraciones regionales

Las configuraciones regionales permiten seleccionar un idioma diferente, formato de fecha y unidad de longitud.

Regional	
Language	English
Date Format	dd/mm/yyyy
Length Unit	meter

Seleccionar el idioma

El R&S ZVH ofrece varios lenguajes para la interfaz de usuario.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Language".
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para seleccionar el lenguaje.



- ▶ Seleccione uno de los idiomas del menú.
- ▶ Confirme la selección con ENTER.

Configuración del formato de fecha

El R&S ZVH ofrece varios formatos de fecha.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Formato fecha" (Date Format)
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para seleccionar el formato de fecha.



- ▶ Seleccione el formato de fecha con el que se sienta más cómodo del menú.
- ▶ Confirme la selección con ENTER.

Configuración de la unidad de longitud

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Unidad de longitud" (Length Unit).
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú para seleccionar la unidad de longitud.



- ▶ Seleccione la unidad de longitud con la que se sienta más cómodo del menú.
- ▶ Confirme la selección con ENTER.

2.6.5 Configuración de pantalla

Las configuraciones de pantalla configuran la pantalla del R&S ZVH.

Display	
Display Backlight	50%
Display Color Scheme	Color

La pantalla del R&S ZVH es una pantalla de color LCD TFT.

Dentro, su brillo depende de la intensidad de la iluminación de fondo. Para establecer un equilibrio entre el tiempo de funcionamiento de la batería y la calidad de la visión en pantalla, establezca la intensidad del fondo de pantalla al mínimo brillo necesario.

Para optimizar el ángulo de visión, ajuste la configuración del color. Para lograr un máximo contraste, la pantalla se puede cambiar de color a blanco y negro. En condiciones de luz extrema, puede ser ventajoso seleccionar la pantalla de alto contraste monocromático.

Ajustar el fondo de luz de la pantalla

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Mostrar ilum. fondo" (Display Backlight).
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca la intensidad de iluminación de fondo de pantalla que desee con las teclas numéricas.



La intensidad de la iluminación de fondo de pantalla es un porcentaje que va de 0 % a 100 % siendo el 100 % la mayor intensidad de brillo.

- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

Seleccionar el esquema de colores de la pantalla

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Mostrar colores" (Display Color Scheme).
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para seleccionar el esquema de colores.



- ▶ Seleccione "Color" para establecer la pantalla en color o "Blanco y negro" (Black & White) para establecer una pantalla monocromática. El esquema de colores "Printer friendly" (para imprimir) invierte los colores.
- ▶ Confirme la selección con ENTER.

2.6.6 Configuraciones de audio

Las configuraciones de audio incluyen el clic de las teclas y el sistema de aviso.

Audio	
Key Click Volume	30%
System Beeper Volume	30%

Configuración del volumen del clic de las teclas

El volumen del clic establece el volumen del sonido que produce el R&S ZVH al pulsar una tecla o tecla programable.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Volumen teclas" (Key Click Volume)
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca el volumen que desee con el teclado numérico.



El volumen de clic va en porcentajes de 0 % a 100 % siendo 100 % el más alto.

- ▶ Confirme con ENTER.

Configuración de volumen de sistema de aviso

El volumen de sistema de aviso establece el volumen del sistema de aviso del R&S ZVH, utilizado por ejemplo, si aparece un cuadro de mensaje.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Volumen aviso sistema" (System Beeper Volume).
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca el volumen deseado con el teclado numérico.



El volumen de sistema de aviso va en porcentajes de 0 % a 100 % siendo 100 % el más alto.

- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

2.6.7 Configuración de potencia

La configuración de potencia muestra el estado de la fuente de potencia actual y lo configura.

Power	
Current Power Source	Battery
Battery Level	24 %
Battery Low Level	20 %

Configuración del nivel bajo de batería

Cuando el nivel bajo de batería se alcanza, el símbolo de batería en la barra de título se vuelve rojo y empieza a parpadear.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Nivel bajo de batería" (Battery Low Level)
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca el umbral que desee en porcentajes de una batería cargada con el teclado numérico.



- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

El nivel de batería actual se muestra en la línea "Nivel batería".

2.6.8 Auto-alineación

La auto alineación calibra la configuración del equipo para el analizador de redes y anula los valores de calibración de fábrica que trae el instrumento.

Para la auto alineación se necesita un corto circuito (Short), un circuito abierto (Open) y una carga de 50 Ohm (Load). Además, hay que establecer una línea de paso con un cable adecuado.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Auto alineación" (Self Alignment).



- ▶ Pulse ENTER.

El R&S ZVH inicia el proceso de auto alineación y muestra un mensaje de aviso.



Si pulsa "Sí", comienza la auto alineación. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Si pulsa "No", el R&S ZVH aborta la auto alineación.

2.6.9 Seleccionar la configuración por defecto del R&S ZVH

Puede configurar el R&S ZVH o reajustarlo a las configuraciones de fábrica.

Seleccionar la preconfiguración del R&S ZVH

La tecla PRESET ajusta el R&S ZVH a la configuración por defecto de fábrica del modo de operación activo actualmente.

Esto le permite definir una nueva configuración basada en los parámetros de medida definidos sin parámetros de medida previa que esté inintencionadamente todavía activa.

- ▶ Pulse PRESET.

Reajustar el R&S ZVH

"Ajustes predeterminados" (Reset to Factory Settings) restaura el R&S ZVH a los valores predefinidos de fábrica.

Durante el reajuste, el R&S ZVH restaura la configuración original. También borra las hojas de datos personalizadas (líneas límite, estándares, tablas de canal, modelos de cable, etc.). En su lugar, reinstalará todas las hojas de datos que habían estado disponibles después de la entrega.

AVISO**Riesgo de pérdida de datos**

Todos los datos guardados se perderán.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Ajustes predeterminados".



- ▶ Pulse ENTER.

El R&S ZVH inicia el proceso de reajuste y muestra un mensaje de aviso.



Si pulsa "SÍ" (YES), el R&S ZVH realiza el reajuste. Durante el inicio, muestra una ventana de información.

Si pulsa "NO" (NO), el R&S ZVH aborta el reajuste.

2.7 Conectar el R&S ZVH a un PC

El R&S ZVH viene con el software R&S ZVHView. Su finalidad es documentar los resultados de la medida, crear las líneas límite o las tablas de canal, etc. en su PC.

Puede establecer conexión entre el R&S ZVH y el R&S ZVHView también vía su puerto LAN o el mini USB.

Debe instalar el software R&S ZVHView en el PC antes de que se produzca la conexión. Para esto, introduzca el CD-ROM suministrado. Del menú de auto inicio seleccione el menú de R&S ZVHView para instalar el software. Siga las instrucciones de la pantalla.



Configuraciones de Firewall

Si no se puede establecer la conexión entre el software R&S ZVHView y el R&S ZVH con las siguientes indicaciones, por favor, revisar las configuraciones del Firewall en el PC.

2.7.1 Conexión directa por LAN

Puede conectar el R&S ZVH directamente al PC con el cable LAN suministrado. El puerto LAN está situado en la parte izquierda del R&S ZVH detrás de la tapa protectora. Para más información vea "[Conexiones mini USB y LAN](#)" en la página 17.

Puede establecer la conexión LAN en "Configuraciones del equipo".

LAN Port	
MAC Address	00-90-b8-18-81-aa
DHCP	Off
IP Address	10.114.10.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0

Por defecto, el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) en el R&S ZVH está activo. Debe ser apagado para conexión directa.

- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "DHCP".
- ▶ Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para seleccionar el estado DHCP.



- ▶ Seleccione "Off" para desactivar DHCP.

Configurar una dirección IP


Para establecer la conexión, la dirección IP del PC y la del R&S ZVH debe ser idéntica, excepto los dígitos después del último punto.

Ejemplo

Dirección IP del PC 172.76.68.30

Dirección IP del R&S ZVH 172.76.68.24

- ▶ Identifique la dirección IP de su PC, por ejemplo, en las propiedades de Microsoft Windows TCP/IP.



- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Dirección IP" (IP Address)
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca la dirección IP del PC con el teclado numérico.




- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

Configuración de la máscara subred

Debe hacer coincidir la máscara subred del PC y la del R&S ZVH para establecer una conexión.

- ▶ Identifique la máscara subred de su PC, por ejemplo, en las Propiedades de Microsoft Windows TCP/IP.




- ▶ En "Ajuste instrumento", seleccione "Máscara subred" (Subnet Mask)
- ▶ Pulse ENTER.
- ▶ Introduzca la máscara subred del PC con el teclado numérico.




- ▶ Confirme la entrada con ENTER.

Configuración del software R&S ZVHView

- ▶ Inicie el R&S ZVHView.
- ▶ Seleccione la pestaña "LAN" en "Conexión del equipo".




- ▶ Pulse "Add" para crear una nueva conexión de red.



- ▶ Especifique un nombre para la nueva conexión de red, por ejemplo, R&S ZVH.
- ▶ Introduzca la dirección IP para el R&S ZVH (en este caso 172.76.68.24)

- Confirme la entrada con "OK".

La conexión ahora está creada y configurada y añadida a la lista de Configuración de IP.



- Seleccione la nueva conexión etiquetada R&S ZVH.
- Pulse el botón de Conexión para establecer la conexión.

2.7.2 Conexión a través de una red LAN existente

La dirección IP del R&S ZVH se puede obtener automáticamente del servidor DHCP o se puede definir manualmente una dirección fija. Para una asignación manual, se debe asignar al R&S ZVH una dirección IP fija y una máscara subred, tal como se describe en el capítulo de conexión directa por LAN. El software R&S ZVHView se debe configurar como se ha descrito con la dirección IP asignada.



Dirección IP libre

Contacte con su administrador de sistema IT para obtener una dirección IP libre.

En redes con un servidor DHCP, DHCP permite alojamiento automático de la configuración de red al R&S ZVH conectado vía cable LAN. Para ello, DHCP tiene que estar activo en el R&S ZVH.

DHCP está activo por defecto. Si no, proceda de la siguiente manera:

- En "Ajuste instrumento", seleccione "DHCP".
- Pulse ENTER.

Aparece un menú desplegable para establecer el estado de DHCP.



- Seleccione "On" para activar DHCP.

El R&S ZVH ahora está asignado a una dirección IP y una máscara subred a través de un servidor DHCP. Esto puede llevar varios segundos.

La dirección IP y la máscara subred se establecen automáticamente en las entradas del menú correspondiente y ya no se pueden editar.

Configure el software R&S ZVHView con la dirección IP y la máscara subred como se define por el servidor DHCP. Para más información vea "[Conexión directa por LAN](#)" en la página 31.

2.7.3 Conexión a través de USB

Alternativamente, puede conectar el R&S ZVH al PC con el cable USB que se ha suministrado con el equipo. La interfaz de Mini USB está situada en la parte izquierda del R&S ZVH detrás de una tapa protectora. Para más información vea "[Conexiones mini USB y LAN](#)" en la página 17.

Cuando conecta el R&S ZVH a un ordenador la primera vez, aparece el "Asistente para encontrar nuevo hardware" en el monitor del ordenador.

- ▶ Seleccione "Install the software automatically (recommended)" para instalar el software automáticamente (recomendado).
- ▶ Confirme la selección pulsando el botón "Next" (siguiente).




Drivers USB necesarios

Tome nota de que tiene que instalar el software R&S ZVHView en el PC. Solo así el asistente para encontrar hardware puede encontrar los drivers necesarios para la conexión USB.

Si se ha hecho con éxito, el asistente informa de que el software para el nuevo hardware se ha instalado después de unos segundos.

- ▶ Complete la instalación con "Finish" (terminar).
- ▶ Inicie R&S ZVHView en el PC.
- ▶ Seleccione la pestaña "USB" en "Instrument Connect" (conexión del instrumento).



- ▶ Seleccione la conexión R&S ZVH.
- ▶ Confirme la selección con “Connect”.

**Dirección IP del R&S ZVH**

El R&S ZVH internamente emula una conexión LAN. La dirección IP mostrada por el R&S ZVHView para la conexión USB es solo para información. Es (172.16.10.10) y no puede modificarse.

3 Principios de funcionamiento

Este capítulo ofrece una visión general de los primeros pasos de las medidas que puede realizar con el R&S ZVH.

3.1 Utilizar el asistente de medida

El asistente de medida permite combinar varias configuraciones de medida a una secuencia de medida o conjunto de medidas. Debido a que todos los parámetros importantes han sido establecidos antes de la medida actual y no pueden ser modificados una vez que el proceso de medida ha comenzado, el asistente es una buena manera de evitar errores al mismo tiempo que se establecen las medidas.

Este capítulo ofrece información básica sobre cómo aplicar la funcionalidad del asistente. Para una guía más detallada ver el Manual de Operación.

Tome nota de que es necesario utilizar la funcionalidad del software R&S ZVHView si quiere utilizar el asistente de medida.

3.1.1 Definir los conjuntos de medidas

Antes de empezar a utilizar el Asistente tiene que definir el conjunto de medida con el R&S ZVHView.

Un conjunto de medidas consiste en varios conjuntos de datos. Un conjunto de datos es un archivo que contiene configuraciones de una configuración específica del R&S ZVH, por ejemplo, la frecuencia, escalar, etc. Para hacerse de un conjunto de datos, configure el R&S ZVH como necesite y guarde la configuración o utilice una de las predefinidas. Para más información vea "Guardar y acceder a los resultados y configuraciones" en la página 53 y en el manual de operación.

- ▶ Iniciar el R&S ZVHView.
- ▶ Seleccionar "Wizard Set Editor" con .

En el diálogo que se abre, puede

- combinar varios conjuntos de datos a un conjunto de medidas
 - especifique instrucciones sobre el procedimiento de medida
 - definir características del cable
 - definir el método de calibración.
- ▶ Establezca el conjunto de medida como desee añadiendo o quitando conjuntos de datos y añadiendo indicaciones para cada fase de Medida.
 - ▶ Guarde el conjunto de medida. El tipo de archivo del conjunto de medida *.mdf.

3.1.2 Cargar conjuntos de medida

Para realizar las medida actuales, tiene que cargar el archivo de definición de asistente que contiene el conjunto de medida al R&S ZVH.

- ▶ Seleccione "Wizard Set Control" con el botón .

El software guarda una copia del conjunto de medidas en la memoria del R&S ZVH.

Alternativamente, puede usar un stick de memoria o tarjeta SD para acceder al conjunto de medidas en el R&S ZVH.

3.1.3 Realizar medidas

Ahora que el conjunto de medidas está disponible en el R&S ZVH puede comenzar a medir.

- ▶ Pulse WIZARD.

El R&S ZVH abre "Measurement Wizard".

Wizard	
Measurement Definition	GSM900 antenna test with marker
measurement set for a 3 segment cross polarized GSM900 antenna	
User	None
Site	
Site Name	2255 Wallberg
Measurement	sector 1
GPS Position	[GPS: Lat. ...° ...' ..." N Long. ...° ...' ..." E Alt. ...m]
Cable Definition	
Cable Model	RG214
Clear Cable Model	
Cable Length	50m
Calibration	Normalize Transmission
Measurements	
tma_test_nokia	<not done>
rl_1a	<not done>
dtf_1a	<not done>

El asistente "Measurement Wizard " muestra información varia sobre el conjunto de medidas. Tenga en cuenta que puede editar algunos de los parámetros de la lista, por ejemplo, "Usuario" o "Nombre del sitio".

- ▶ Pulse la tecla programable "Load Meas Set" (cargar conjunto de medidas)

El R&S ZVH abre el gestor de archivos.

- ▶ Seleccione un conjunto de medidas.

El R&S ZVH carga un conjunto de medidas y muestra la configuración en "Measurement Wizard".

- ▶ Pulse la tecla programable "para iniciar conjunto de medidas "Load Meas Set".

El R&S ZVH inicia el procedimiento de medida mostrando las instrucciones para la primera medida.

Preparing new Measurement
rl_+45deg
Please connect ZVH Port 1 with antenna +45°!

Los contenidos del cuadro de diálogo son los mismos que ha definido para cada medida con el R&S ZVHView.

- ▶ Siga las instrucciones en el cuadro de diálogo.
- ▶ Pulse la tecla programable "Confirm" para confirmar la preparación correcta.

El R&S ZVH automáticamente inicia las medidas y muestra los resultados correspondientes.

Tenga en cuenta que no es posible cambiar ningún parámetro de medida mientras se esté utilizando el asistente. Sin embargo sí está disponible en marcador.

Ahora que ya tiene los resultados, usted tiene varias opciones:

- continuar con las siguientes medidas
- repetir las medidas actuales
- abortar el conjunto de medidas

Después de haber completado todas las acciones definidas en el conjunto de medidas, guarde los resultados.

- ▶ Pulse la tecla programable para guardar los resultados "Save Meas Results"

El R&S ZVH guarda los resultados en su memoria interna.

Los resultados para un conjunto de medidas constan de un número de archivos. Los archivos se guardan en un directorio al que se le da nombre después de nombrar las medidas y el sitio. La forma de llamarlo es 'nombrede sitio_medidas_#'.

Cada archivo en el directorio contiene los resultados de una medida individual que es parte de un conjunto de medidas.

3.1.4 Evaluar los resultados

Antes de que pueda evaluar los resultados tiene que transferirlos al PC.

Puede hacerlo con el R&S ZVHView utilizando el asistente de control de resultados "Wizard Result Control" (botón )

Para evaluar e interpretar los resultados con un informe de medidas, tiene que utilizar R&S ZVHView de nuevo.

- ▶ Seleccione el generador de informe "Report Generator" con el botón .

Con el editor de informe, puede crear informes para todos los conjuntos de medidas o solo una selección de hojas de datos. Puede también, analizar los resultados estableciendo marcadores, etc.


- ▶ Añada los resultados que desee incluir en el informe estableciendo una marca de prueba o retirando las marcas de prueba del panel de informe.
- ▶ Seleccione el formato del informe que desee.
- ▶ Cree el informe con el botón "Guardar".

3.2 Identificar los fallos del cable

Una de las tareas básicas para el R&S ZVH es encontrar los fallos del cable con la medida distancia-al-fallo.

Configuración de la prueba

La configuración de la prueba requiere de un R&S ZVH, un cable RF (por ejemplo, R&S FSH-Z320) y un estándar de calibración (por ejemplo, R&S FSH-Z28 o R&S FSH-Z29).



- 1 Entrada RF (puerto 1)
- 2 Cable RF
- 3 Estándar de calibración
- 4 Cable de prueba (DUT)

- ▶ Para medidas en el DUT que requieran una fuente de alimentación externa (por ejemplo, amplificadores de potencia), conecte la fuente de una fuente de alimentación CA adecuada a un puerto de entrada BIAS PORT 1.
- ▶ Conecte el cable de prueba RF a la entrada RF del R&S ZVH.



Debería utilizar el cable de prueba RF. Ya que los resultados podrían ser incorrectos.

Comenzando a medir

- ▶ Pulse MODE.
- ▶ Pulse la tecla programable "Prueba ant. & cable".

Por defecto, el R&S ZVH muestra la magnitud de la reflexión (S11). También puede medir la distancia al fallo, la transmisión o la pérdida de cable.

- ▶ Pulse la tecla MEAS.
- ▶ Pulse la tecla programable "Distancia a fallo".

El R&S ZVH comienza la medida distancia-al-fallo.

Configuración de la frecuencia y del ancho de banda

Para obtener los mejores resultados, debe ajustar la frecuencia central a la del y establecer el ancho de banda de la medida.

- ▶ Pulse FREQ/DIST.
- ▶ Pulse la tecla programable "Central".
- ▶ Introduzca la frecuencia central que necesite (por ejemplo, la de la antena en el otro extremo del cable) con el teclado numérico.
- ▶ Pulse SWEEP/BW.
- ▶ Pulse la tecla programable "Med. BW".
- ▶ Introduzca 100 kHz como ancho de banda de la medida.

Especificar el modelo de cable

Para realizar pruebas del cable, debe especificar el tipo de cable y su longitud aproximada.

- ▶ Pulse la tecla MEAS.
- ▶ Pulse la tecla programable de configuración de cable "Cable Config".
- ▶ Seleccione "Modelo de cable".

El R&S ZVH abre un cuadro de diálogo para seleccionar el modelo de cable.



- ▶ Seleccione el modelo de cable que necesite de la lista de cables.

- ▶ Confirme la selección con la tecla programable "Seleccionar".

El modelo de cable activo se muestra siempre en la cabecera de la pantalla.

También puede definir modelos nuevos de cable en el R&S ZVH o con el R&S ZVHView y después transferirlos al R&S ZVH. Para más información vea el manual de operación.

Además del modelo de cable debería especificar la distancia máxima al extremo del cable.

- ▶ Pulse **FREQ/DIST**.
- ▶ Pulse la tecla programable "Stop Distance".
- ▶ Introduzca la distancia máxima del cable que está probando.

El rango va de 3 m (10 pies) a 1500 m (4921 pies). La unidad depende de las configuraciones de la región. Pueden ser metros o pies. Para más información vea "[Configuraciones regionales](#)" en la página 25.

El R&S ZVH utiliza la longitud del cable para determinar el arco óptimo para la medida y para escalar el eje horizontal. Para mejores resultados, el cable debería especificarse de un 20 % a un 50 % más largo que la longitud real del cable.

Calibrar la configuración de prueba

Antes de conectar el cable, debería calibrar el R&S ZVH para conseguir los mejores resultados de medida.


El R&S ZVH ofrece métodos de calibración para medidas de cable. Para más información de los métodos vaya al manual de operación.

- ▶ Pulse **MEAS**.
- ▶ Pulse la tecla programable "Calibración".
- ▶ Seleccione "Calibrar".
- ▶ Pulse la tecla **CAL**.

El R&S ZVH abre un menú que contiene todos los métodos de calibración disponibles.

- ▶ Pulse la tecla programable "Comp. 1 pto".

El R&S ZVH pide que se conecte un "Corto", un "Abierto" y una "Carga" al cable de medida.



- ▶ Conecte firmemente el corto, el abierto y la carga al final de la salida del cable.
- ▶ Después de cada paso, proceda con la tecla programable "Continuar".

Después de la calibración, el R&S ZVH muestra que está calibrado mostrando (CAL).

- Atornille el cable que está de prueba de nuevo al cable de medida.



En el modo CAT, el R&S ZVH realiza la calibración sobre todo su arco. Así, no es necesario realizar una nueva calibración después de cambiar el rango de frecuencia o la longitud del cable.

El R&S ZVH guarda los datos de calibración en su memoria. Así, la calibración es válida después de cambiar el modo de operación o después de que apague el R&S ZVH.

El R&S ZVH ahora muestra las características del cable en toda su longitud. Con un marcador, puede detectar fácilmente la distancia al fallo de cable.

Además de la medida de la distancia al fallo, el R&S ZVH también realiza medidas de espectro de cable y una medida de reflexión, por ejemplo, para comprobar la concordancia de la impedancia.

Utilizar marcadores

El R&S ZVH tiene marcadores para interpretar los niveles de señal y frecuencias. Los marcadores siempre se posicionan en la línea. Ambos, el nivel y la frecuencia en sus posiciones reales se muestran en la pantalla.

- Pulse MARKER.

El R&S ZVH activa un marcador y lo sitúa en el máximo valor de la línea.



Una línea azul vertical representa la posición del marcador en el eje horizontal (por ejemplo, la frecuencia).

Un pequeño guión horizontal representa la posición del marcador en el eje vertical (por ejemplo, el nivel).

El R&S ZVH muestra las coordenadas de todos los marcadores en una tabla encima del diagrama.

Seleccionar el formato de medida

Por defecto, el R&S ZVH muestra la magnitud del fallo de cable.

Para algunas muestras de resultado, puede seleccionar otros formatos de medida.

- ▶ Pulse FORMAT/SPAN.
- ▶ Pulse la tecla programable etiquetada como el formato de medida que desee ver.

Medir la pérdida de cable

Además de la distancia al fallo de cable, también podría estar interesado en la pérdida que tiene el cable por encima de un arco de frecuencia en particular.

- ▶ Pulse la tecla MEAS
- ▶ Pulse la tecla programable "Pérd. cable".

El R&S ZVH ahora muestra cómo se ha perdido mucha potencia para un arco de frecuencia en particular.

Utilizando marcadores, usted puede determinar la magnitud de la pérdida de cable para cualquier frecuencia en particular.



3.3 Medir transmisiones (opción R&S ZVH-K39)

Con la opción R&S ZVH-K39 (número de referencia 1309.6830.02) puede realizar medidas de transmisiones (S12).

Este ejemplo de medida mide las características de transmisión de un filtro de paso alto.

Configuración de prueba

Para medir la transmisión, conecte la entrada del filtro a la salida del generador y la salida del filtro a la entrada de RF.

Configuración del arco de frecuencia

Antes de calibrar el R&S ZVH, debería definir el filtro de rango de frecuencia.

- ▶ Pulse **FREQ/DIST**.
- ▶ Pulse la tecla programable para iniciar "Start".
Introduzca 10 MHz como frecuencia de inicio.
- ▶ Pulse la tecla programable para parar "Stop".
Introduzca 100 MHz como la frecuencia final.

Calibrar la medida

Para medidas de transmisión tiene que realizar una calibración de 2 puertos completos para conseguir los mejores resultados.

- ▶ Pulse **CAL**.
- ▶ Pulse la tecla programable "Comp. 2 pts.".
 - El R&S ZVH le pide que conecte un "Abierto", un "Corto" y una "Carga" al puerto 1.
- ▶ Conecte firmemente, el abierto, el corto y la carga al final de la salida del cable.
- ▶ Después de cada paso, proceda con la tecla programable "Continuar".
- ▶ Después de que el puerto 1 ha sido calibrado, el R&S ZVH le pide que conecte un "Through" a los dos puertos.
 - Conecte con firmeza el through a ambos puertos del R&S ZVH.
- ▶ Siga pulsando la tecla programable "Continuar".
 - Después de la calibración, el R&S ZVH muestra que está calibrado mostrando (CAL).
- ▶ Reconecte el filtro a los puertos del R&S ZVH.
 - El R&S ZVH ahora muestra las características del filtro de paso alto.



3.4 Utilizar el analizador de espectros (opción R&S ZVH-K1)

Equipado con la opción R&S ZVH-K1 (número de referencia 1309.6823.02), el R&S ZVH es capaz de realizar medidas de espectros.

Este capítulo ofrece una visión general de los primeros pasos de las medidas que puede realizar con el R&S ZVH.

- ▶ Pulse la tecla MODE.
- ▶ Pulse la tecla programable "Analizador de espectro".

El R&S ZVH inicia el modo analizador de espectro.

3.4.1 Atenuar la señal

Puede atenuar la señal a un nivel adecuado manual o automáticamente.al


En caso de atenuación automática, el nivel de atenuación en la entrada RF depende del nivel de referencia actual. El R&S ZVH ofrece dos maneras de atenuación automática.

Para la sensibilidad más alta posible ofrece el modo de atenuación "Bajo ruido auto". Para la intermodulación más baja posible, ofrece el modo "Baja distorsión auto".

La mayor diferencia entre los dos modos es que el nivel de atenuación es de 5 dB a 10 dB más alto en caso de "Baja distorsión auto" que si se trata de "Bajo ruido auto". En el estado predeterminado, "Baja distorsión auto" esta activo.

- ▶ Pulse la tecla SCALE/AMPT.
- ▶ Pulse la tecla programable "RF Att/Amp/Imp".
- ▶ Seleccione en el menú "Bajo ruido auto" o "Baja distorsión auto".

El R&S ZVH muestra el nivel de atenuación actual en la visión general de configuraciones de hardware (leyenda "Att. :"). El ítem del menú actual tiene un fondo verde.



También puede establecer la atenuación manualmente. El R&S ZVH ofrece atenuación en un rango de 0 dB a 40 dB en pasos de 5 dB.

- ▶ Pulse la tecla SCALE/AMPT.
- ▶ Pulse la tecla programable "RF Att/Amp/Imp".
- ▶ Seleccione "Man: 0 dB" en el menú.

El R&S ZVH abre un campo de entrada para definir la atenuación.

El R&S ZVH ofrece varios métodos para rellenar los campos de entrada:

- directamente con el teclado numérico
- con el botón rotatorio
- con las teclas de cursor

Al introducir cualquier número que desee con el teclado numérico, utilizando el botón rotatorio o las teclas de cursor influye en cada salto de paso en la mayoría de los casos.

Si utiliza el botón rotatorio para cambiar la atenuación, por ejemplo, cada paso va de 5 en 5 dB.

- ▶ Introduzca la atenuación que desee.

Nuevamente, el R&S ZVH muestra el nivel de atenuación actual en la visión general de las configuraciones de hardware (leyenda "Att. :").

3.4.2 Utilizar el preamplificador


El R&S ZVH utiliza un preamplificador interno para aumentar la sensibilidad. Dependiendo de la frecuencia, la ganancia del amplificador está en un rango de 15 dB a 20 dB y aumenta la sensibilidad de 10 dB a 15 dB.

En la ruta de la señal, el preamplificador aparece después del atenuador de RF y antes del mezclador de entrada.

- ▶ Pulse la tecla SCALE/AMPT.
- ▶ Pulse la tecla programable "RF Att/Amp/Imp".
- ▶ Seleccione "Preamp. on" o "Preamp. off" en el menú.

El R&S ZVH enciende o apaga el preamplificador.

Utilizar el analizador de espectros (opción R&S ZVH-K1)



La magnitud de la amplificación depende del nivel de referencia. Este acoplamiento al nivel de referencia asegura que el rango dinámico está en uno óptimo.

3.4.3 Medir señales CW

Una tarea básica de los analizadores de espectros es medir el nivel y la frecuencia de las señales sinusoidales. Los ejemplos siguientes ilustran una manera efectiva de realizar medidas.

Un generador de señal, por ejemplo, R&S SMBV ofrece la fuente de señal.

Configuración de prueba

Conecte la salida de RF del generador de señal a la entrada RF del R&S ZVH.

Configuración del generador de Señal:

Frecuencia: 700 MHz
Nivel: -30 dBm

Medir el nivel

- ▶ Pulse la tecla PRESET.

El R&S ZVH se resetea a su estado predeterminado.

El R&S ZVH muestra el espectro de frecuencia por encima de su arco de frecuencia. A 700 MHz, el generador de señal se muestra como una línea vertical.

Para analizar la señal del generador a 700 MHz en más detalle, reduce el arco de frecuencia.

- ▶ Pulse la tecla **FREQ/DIST**.

El R&S ZVH abre un campo de entrada para introducir la frecuencia central.

- ▶ Introduzca una frecuencia central de 700 MHz.

La señal ahora está en el centro de la pantalla.


- ▶ Pulse la tecla **FORMAT/SPAN**.

El R&S ZVH abre un campo de entrada para especificar el arco.

Utilizar el analizador de espectros (opción R&S ZVH-K1)

- ▶ Introduzca un arco de 10 MHz.

El R&S ZVH ahora muestra la señal del generador con una resolución más alta.



Configuración del nivel de frecuencia

El nivel en lo más alto del diagrama de medida se llama nivel de referencia. Para obtener el mejor rango dinámico con un R&S ZVH, debería utilizar su rango de nivel total. Esto quiere decir que el valor de nivel máximo debería estar en lo más alto o cerca del diagrama de medida (=nivel de referencia).

- ▶ Pulse la tecla SCALE/AMPT.
- ▶ Pulse la tecla programable de nivel de referencia "Ref level"
- ▶ Introduzca un nivel de referencia de -30 dBm.

El R&S ZVH reduce el nivel de referencia en 10 dBm.

El valor de trazado máximo está cerca del valor escalar máximo del diagrama de medida. El incremento en el suelo de ruido mostrado es mínimo. La diferencia entre el máximo de señal y el ruido mostrado (por ejemplo, el rango dinámico), sin embargo, ha aumentado.

Medir la frecuencia


El trazado consiste en 631 puntos de medida (puntos de frecuencia). El marcador siempre se sitúa en uno de estos puntos de medida. El R&S ZVH calcula la frecuencia del marcador desde la frecuencia del punto de medida, la frecuencia central y el arco de frecuencia que se han establecido. La resolución del punto de medida, y consiguientemente la precisión de la interpretación de la frecuencia del marcador, por lo tanto, depende del arco de frecuencia que se haya seleccionado.

El R&S ZVH tiene un contador de frecuencia para incrementar la precisión de la interpretación de la frecuencia del marcador. Para el barrido en la posición del marcador, cuenta la frecuencia y después continúa el barrido.

- ▶ Pulse la tecla MARKER.
- ▶ Pulse la tecla programable "Marker Function" (función de marcador).
- ▶ Seleccione "Cont. frecuencia" en el menú.

Utilizar un sensor de potencia (opción R&S ZVH-K9)

La etiqueta del marcador "M" se cambia a "C" para indicar un contador de frecuencia activo. Cuando el contador de frecuencia está activo, la resolución de la interpretación de la frecuencia siempre es 1 Hz, sin tener en cuenta el arco. La precisión se determina por la frecuencia de referencia interna que es mucho más exacta que la interpretación del marcador en píxeles.



3.5 Utilizar un sensor de potencia (opción R&S ZVH-K9)

Para medidas de potencia muy exactas, puede conectar uno de los sensores de potencia que están disponibles en el R&S ZVH.

Para controlar y alimentar el sensor de potencia, conéctelo a la interfaz correspondiente RS-232-C en la parte superior del R&S ZVH. También puede utilizar uno de los sensores de potencia R&S NRP y conectarlo a la interfaz USB en la parte derecha del R&S ZVH.

3.5.1 Medir la potencia con un sensor de potencia

Los sensores de potencia R&S FSH-Z1 y R&S FSH-Z18 (especialmente diseñados para utilizarlos con el R&S ZVH) miden la potencia en un rango de 10 MHz a 8 GHz y 18 GHz respectivamente.

AVISO

Riesgo de daño en el sensor de potencia


Debido a una entrada de potencia alta,

- la potencia continua aplicada a las entradas de los sensores no deben exceder de 400 mW (26 dBm)
- utilice un atenuador para medidas en transmisores de alta potencia

Sin embargo, se permiten picos breves de potencia $\leq 10 \mu\text{s}$ hasta 1 W (30 dBm).

Configurar la prueba

Conecte el cable del sensor de potencia al puerto de sensor de potencia del R&S ZVH.



- 1 Sensor de potencia R&S FSH-Z1 ó R&S FSH-Z18
- 2 Conector de sensor de potencia (DUT)
- 3 Puerto de sensor de potencia

Medir la potencia

- ▶ Pulse MODE.
- ▶ Pulse la tecla programable "Medidor de potencia".

El R&S ZVH cambia a modo operativo.

Si el R&S ZVH reconoce un sensor de potencia, establece una conexión a través de la interfaz y después de unos segundos muestra la potencia medida.

Si no se ha conectado ningún sensor de potencia o no se ha conectado adecuadamente, el R&S ZVH no muestra nada.

Si hay problemas de comunicación entre el R&S ZVH y el sensor de potencia, el R&S ZVH muestra un mensaje de error que indica una causa posible. Para más información vea el manual de operación.

Poner a cero el sensor de potencia

Para compensar desajustes internos del medidor de potencia, necesita ser compensado antes de empezar las medidas.

- ▶ Pulse la tecla programable "Zero".

El R&S ZVH le pide que no aplique ninguna señal al sensor de potencia mientras la puesta a cero está en marcha.

Zeroing Power Sensor

Before zeroing the Power Sensor, please
remove all signals from the sensor input.
Press "Continue" to start zeroing...

- ▶ Desconecte el sensor de potencia de cualquier fuente de señal.
- ▶ Pulse la tecla programable "Continuar" para iniciar la puesta a cero.

El R&S ZVH inicia inmediatamente el proceso de puesta a cero. Le pide que espere hasta que termine.

Utilizar un sensor de potencia (opción R&S ZVH-K9)

Después de que la puesta a cero haya terminado, el R&S ZVH muestra el mensaje "Ajuste a cero del sensor de potencia OK" y muestra de nuevo el menú de función del sensor de potencia.

- ▶ Conecte la señal a prueba al sensor de potencia.

El R&S ZVH muestra el nivel de potencia medido en dBm.



Introducir la frecuencia

Para conseguir los mejores resultados, introduzca también la frecuencia de la señal que está sometida a prueba.

- ▶ Pulse la tecla programable "Frec."
- ▶ Introduzca la frecuencia de la señal.
- ▶ Confirme la entrada con una de las teclas de unidad.

El R&S ZVH transfiere la nueva frecuencia al sensor de potencia que entonces corrige las lecturas de la potencia medida.

3.5.2 Medir la potencia y la pérdida de retorno

Con los sensores de potencia direccionales R&S FSH Z14 y R&S FSH-Z44 puede medir la potencia en ambas direcciones.

Al conectar el sensor de potencia direccional entre la fuente y la carga, el R&S ZVH mide la potencia de la fuente a la carga (potencia directa) y de la carga a la fuente (potencia inversa).

El ratio entre la potencia directa e inversa es una medida de la carga concordante. El R&S ZVH lo muestra como pérdida de retorno o ratio de onda permanente.

Los sensores de potencia para el R&S ZVH tienen un diseño asimétrico. Por lo tanto, tienen que insertarse en la configuración de prueba de tal manera que la flecha "Forward" en el sensor apunta hacia la carga (=en la dirección del flujo de potencia).

Al medir potencias altas, preste mucha atención a las siguientes instrucciones para evitar daño personal y evitar que el sensor de potencia se destruya.


⚠ ATENCIÓN

Peligro de quemadura en la piel y daño en el equipo

- Nunca exceda la potencia continua permitida.
- Vea el diagrama en la parte posterior del sensor para potencia continua permitida.
- Apague la potencia de RF para conectar el sensor.
- Atornille los conectores de RF suavemente.

Configuración de prueba

Conecte el cable del sensor de potencia al conector de sensor de potencia del R&S ZVH e inserte el sensor de potencia direccional entre la fuente y la carga.



- | | |
|---|--|
| 1 | Sensor de potencia direccional R&S FSH-Z14 o Z44 |
| 2 | Fuente |
| 3 | Carga |
| 4 | Conector del sensor de potencia |

Medir la potencia

- ▶ Pulse MODE.
- ▶ Pulse la tecla programable "Medidor de potencia".

Tan pronto como reconozca el sensor de potencia, muestra el tipo de sensor de potencia direccional que está conectado en la cabecera del diagrama. Después de unos segundos también muestra la potencia directa y la pérdida de retorno real medida en la carga.


Puesta a cero del sensor de potencia

Antes de realizar la medida de potencia, debería poner a cero el sensor de potencia. Para más información vea "[Medir la potencia con un sensor de potencia](#)" en la página 49.

Después de haber realizado la puesta a cero, el R&S ZVH muestra el mensaje "Sensor de potencia a cero OK" y muestra de nuevo el menú de funciones del sensor de potencia.

- Conecte el R&S FSH-Z14 o R&S FSH-Z44 entre la fuente y la carga.

El R&S ZVH muestra la medida potencia directa dBm y el SWR de la carga.



Para conseguir los mejores resultados, debería definir también la frecuencia de la señal. Para más información vea "[Medir la potencia con un sensor de potencia](#)" en la página 49.

3.6 Guardar y acceder a los resultados y configuraciones

El R&S ZVH puede almacenar resultados y configuraciones en su memoria, en una tarjeta de memoria SD o en un stick de memoria vía la interfaz de USB.

Los resultados y las configuraciones siempre se guardan juntos, permitiendo ser interpretados en el contexto en el que se acceden. El R&S ZVH puede almacenar por lo menos 100 registros de datos en la memoria interna que son diferenciados por sus nombres.

El R&S ZVH ofrece un puerto USB y una ranura para tarjeta SD. Para más información vea "[Conexión USB](#)" et "[Ranura para tarjeta SD](#)".

Para utilizar la tarjeta SD (por ejemplo, R&S HA-Z231, número de referencia 1309.6217.00), insértela en la ranura hasta que se oiga un clic. Retire la tarjeta SD, presionándola y después tirándola hacia atrás.

3.6.1 Guardar los resultados de medida

- ▶ Pulse la tecla SAVE/RECALL.
- ▶ Pulse la tecla programable "Guardar".

El R&S ZVH abre el cuadro de diálogo de gestión de archivos.



- 1 Conjuntos de datos y estructura de carpetas
- 2 Campo de entrada de nombre de conjunto de datos
- 3 Memoria restante en almacenaje de datos seleccionados
- 4 Menú de función de gestión de archivos

- ▶ Especifique un nombre para el conjunto de datos en el campo de entrada del cuadro de diálogo con el teclado numérico.

La asignación de caracteres es similar a la de un teléfono móvil. Además, ▼ mueve el cursor a la izquierda, ▲ mueve el cursor a la derecha y la tecla BACK borra un carácter.

Puede bien

- sobrescribir un conjunto de datos que ya existe seleccionándolo de un conjunto de datos disponible con las teclas de cursor o bien
- editar el nombre de un conjunto de datos existente con las teclas de cursor y el teclado numérico o
- crear un nuevo conjunto de datos introduciendo un nuevo nombre con el teclado numérico.

- ▶ Seleccione el almacenaje medio que desee utilizar.
- ▶ Pulse la tecla programable "Guardar".

El R&S ZVH guarda el conjunto de datos.

3.6.2 Acceder a los resultados de medida

Utilizar la función de acceso del R&S ZVH para revisar previamente los resultados de medida guardados y la configuración.

- ▶ Pulse la tecla SAVE/RECALL.
- ▶ Pulse la tecla programable "Recuperar".

Se abre una lista de todos los conjuntos de datos guardados.

Si quiere acceder a los resultados de una tarjeta SD o un stick USB, selecciónelo primero para ver los contenidos.

Seleccione un conjunto de datos de una lista con las teclas de cursor.

- ▶ Confirme su selección con la tecla programable "Recuperar".

Índice

Accesorios	7	Iluminación de fondo.....	27
Adaptador CA	10	Información GPS	24
Alimentación CC	22	Interfaz de usuario	8
Analizador de espectro	45	Introducir batería	9
Atenuación.....	45	Nivel bajo de batería	28
Atenuación de señal	45	Opciones	18
Auto alineamiento	29	Posicionamiento	9
Bajo distorsión auto	45	Preamplificador.....	46
Bajo ruido auto.....	45	Preconfigurar	29
Batería (adaptador de coche)	11	Puerto CC.....	17
Batería (cargador externo)	12	Puerto de sensor de potencia	14
Batería (cargar).....	10	Puerto LAN.....	17
Batería (sustitución).....	11	Puerto USB.....	17, 18
Bloqueo Kensington.....	17	Puertos BIAS	16
Conector auricular	15	Puesta a cero	53
Conectores	13	Ranura tarjeta SD	18
Conectores BNC.....	15	Reajustar	29
Conectores BNC configuración	22	Receptor GPS	23
Configuración de pantalla	26	Referencia externa	16
Configuración de potencia	28	Salida de generador de tracking	14
Configuraciones de audio	27	Salida de vídeo.....	16
Configuraciones de hardware	21	Salida FI	16
Configuraciones regionales.....	25	sensor de potencia	49
Controles	8	Sensor de potencia direccional	51
Disparo externo	16	Soporte.....	9
Entrada AUX.....	15, 23	Unidad de longitud.....	26
Entrada RF	13	Volumen	
Esquema de colores	27	sistema de aviso	28
Fecha y hora.....	24	volumen de tecla	27
Formato de fecha.....	26		