

ProBER 2

Agilent ProBER 2 简明使用指南



Agilent Technologies



ProBER 2 说明

Agilent ProBER 2 从包装盒里取出后无需充电随即便可使用。应等到仪器里的电力用完之后再对其首次充电。



第一次开机使用时, 可能需要按住背景灯显示键来调节对比度。按住该键能循环显示对比度的各设定值。快速按此键可在背景灯开启和关闭两种模式之间切换。

使用本仪器之前, 需要熟悉浏览各个显示模式的方法。步骤如下:

浏览显示模式的步骤:

1. 按光标控制键 、、 和 在显示区里移动。按一下 使光标返回到显示屏的上端。
2. 显示区里可作改变的地方以高亮光标示出。此处显示的例子是: **Tx/Rx Setup**
3. 使用显示屏下面的软控制键可以进入有效区里的其他选择模式。
4. 有效区里的选项若不止五个, 仪器上会增设一个标志为 **MORE** 的软按钮。按一下该键可以显示出更多的选择。




控制菜单







更详细的菜单...



菜单详情 . . . 《用户参考手册》中另有所有菜单内容的全面说明。



TX/RX Parameters	
TX	RX
Line Rate	Line Rate
Line Impedance	Line Impedance
Line Code	Line Code
Clock Source	Termination
Frame Type	Frame Type
Timeslot	Timeslot
Test Pattern	Test Pattern



ProBER 2