



User's Guide

## Mickey Telephone

Manual del Usuario

## Teléfono de Mickey



Guide d'utilisation

## Téléphone de Micket

DPH8020-C



# QUICK REFERENCE



## QUICK REFERENCE (CONTINUED)

1. Set the RINGER switch to the ON position to have the ringer sound when receiving a phone call.
2. Set the Tone/Pulse switch to Tone or Pulse to match the service provided on your telephone line.
3. Connect the coiled handset cord to the base.
4. Connect the straight cord to the telephone base jack and telephone wall jack.
5. When the phone rings, lift the handset and speak into the mouthpiece. Hang up when the call is completed.
6. Lift the handset and listen for a dial tone. Press the key buttons (0-9) for the specific number you wish to call.
7. Slide the Receiver VOLUME switch to the HI (High) or NOR (Normal) position as desired.
8. Press the REDIAL button to automatically redial the last number dialed.
9. Press the FLASH button to hang up the phone without having to return it to the base. This is useful for using the phone with the Call Waiting feature.
10. Press and hold the MUTE button and you will be able to hear the person on the other end of the telephone, but they cannot hear you. Release the MUTE button to restore normal sound.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on this product.
3. Do not use this product near water—for example: near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool.
4. Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product.
5. Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
6. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.
7. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to a qualified service personnel under the following conditions:
  - A. If liquid has been spilled into the product.
  - B. If the product has been exposed to rain or water.
  - C. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
  - D. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - E. If the product exhibits a distinct change in performance.
8. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
9. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
10. Do not allow anything to rest on the telephone cord. Do not locate this product where the cord will be abused by persons walking on it.
11. Never install telephone wire during a lightning storm.
12. Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
13. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
14. Use caution when installing or modifying telephone lines.
15. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

1. If your local telephone exchange only accepts Pulse dialing, you may have to switch the Tone/Pulse switch to Tone to access certain services that require Tone signalling (such as home banking). After the initial line is connected to the number you are calling, switch the Tone/Pulse switch to Tone to access Tone signalling. When you have completed your call, please switch the Tone/Pulse switch back to Pulse.
2. Hearing aid compatibility—Your telephone is compatible for use with hearing aids.

### **FCC and Phone Company Information**

Your telephone company is required by the Federal Communications Commission to allow you to connect FCC registered telephones to their lines. The FCC requires you to provide information, if requested by the local telephone company, about the connection of an FCC registered telephone to their lines. They may ask you for the FCC registration number and the ringer equivalence number (REN); both are at the bottom of the base. They may also ask for the Universal Service Order Code (USOC), which is the RJ-11C.

The REN is used to determine the quantity of devices which may be connected to the telephone line. Excessive REN's on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of the REN's should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total REN's, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practical, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Part 68 of FCC Rules and Regulations.


The telephone company may make changes in its communication facilities, equipment operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not consistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use of performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

This equipment cannot be used on telephone company provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

Any changes or modifications not expressly approved by (state party responsible for compliance) can void the user's authority to operate the equipment.

# LOCATION OF CONTROLS


## FRONT



1. Handset
2. Key Buttons (0-9,#,\*)
3. Handset In Jack
4. Handset Coiled Cord
5. FLASH Button
6. MUTE Button
7. REDIAL Button
8. Receiving Call Light
9. Speaker (Bottom of Unit)
10. Battery Compartment (Bottom of Unit)

## LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)

### REAR



1. Receiver VOLUME Switch
2. RINGER Switch
3. Tone/Pulse Switch
4. Line In Jack




## INSTALLATION

This unit can be used on a desk, or other level surface away from excessive heat or direct sunlight.

### Desk or Table Use

1. Set the RINGER switch to the ON position to have the ringer sound when receiving a phone call. Insert batteries as described on the next page to hear the Disney ring when receiving a call.
2. Set the Tone/Pulse switch to Tone or Pulse to match the service provided on your telephone line. If you are not sure of your service, please contact your telephone company.
3. Connect the coiled handset cord to the base.
4. Connect the straight cord to the telephone Line In jack and telephone wall jack as shown.




## INSTALLATION (CONTINUED)

### Battery Installation

To hear the Disney ring when receiving a call, insert three (3) AAA size batteries into the bottom of the unit as described below.

**NOTE:** When the batteries become weak, the unit will revert back to the standard ring.

1. Remove the Battery Compartment screw.
2. Slide the Battery Compartment cover and then lift it. To prevent the possibility of losing the cover, it cannot be removed
3. Insert three (3) AAA size batteries, observing the polarity as shown.
4. Replace Battery Compartment cover and screw.




### BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.  
(Follow battery manufacturer's directions.)


# TELEPHONE OPERATION

## RECEIVING CALLS




Make sure the RINGER switch is in the ON position. When the phone rings and the Receiving Call Light flashes, lift the handset and speak into the mouthpiece. Hang up when the call is completed.

## MAKING CALLS




Lift the handset and listen for a dial tone. Press the key buttons (0-9) for the specific number you wish to call.

## RINGER SWITCH




Slide the RINGER switch to the ON position to turn the ringer on.



Slide the RINGER switch to the OFF position to turn the ringer off.


## RECEIVER VOLUME SWITCH



Slide the Receiver VOLUME switch to the HI (High) or NOR (Normal) position as desired.


# TELEPHONE OPERATION

## T/P (Tone/Pulse) Switch



Slide the T/P switch to Tone (T) or Pulse (P) to match the service provided on your telephone line. If you are not sure of your service, please contact your telephone company.


## REDIAL Button



Press the REDIAL button to automatically redial the last number dialed.


**NOTE:** Please note that only the last number you called can be stored in the Redial memory.

## FLASH Button



Press the FLASH button to hang up the phone without having to return it to the base. This is useful for using the phone with the Call Waiting feature.

## MUTE Button



Press and hold the MUTE button and you will be able to hear the person on the other end of the telephone, but they cannot hear you. Release the MUTE button to restore normal sound.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service, please refer to the following chart and check for the symptom you are experiencing.

**PROBLEM:** No Dial Tone

**SOLUTION 1:** Handset cord is not connected properly; securely connect to the base.

**SOLUTION 2:** Line cord is not connected properly; securely connect to wall telephone outlet and Line In jack on the rear of the unit.


**SOLUTION 3:** Your phone line is having problems; call the phone company.

**PROBLEM:** Ringer not working or not working properly.


**SOLUTION 1:** RINGER switch is in the OFF position; slide to the ON position.

**SOLUTION 2:** Batteries are weak or dead, so the Disney ring will not sound; replace batteries.

# RÉFÉRENCE RAPIDE



8  
9



## RÉFÉRENCE RAPIDE (SUITE)

1. Placez l'interrupteur de sonnerie en position ON (en marche) pour obtenir une sonnerie lorsque vous recevrez un appel.
2. Placez l'interrupteur Tone/Pulse (multifréquence/impulsion) à l'une ou l'autre option selon le service fourni par votre téléphonique.
3. Branchez le cordon spirale du combiné à la base.
4. Reliez le fil droit à la prise de la base du téléphone et à la prise téléphonique murale.
5. Lorsque le téléphone sonne, soulevez le combiné et parlez dans le micro. Raccrochez lorsque l'appel est terminé.
6. Soulevez le combiné et attendez la tonalité de numérotation. Appuyez sur les touches 0 à 9 selon le numéro que vous désirez appeler.
7. Glissez l'interrupteur VOLUME du récepteur en position HI (élevé) ou NOR (normal) au besoin.
8. Appuyez sur le bouton REDIAL (recomposer) pour recomposer automatiquement le dernier numéro composé.
9. Appuyez sur le bouton FLASH pour raccrocher le téléphone sans avoir à le remettre sur la base. Très pratique lorsque vous utilisez le téléphone avec l'option d'appel en attente.
10. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MUTE (silence) et vous pourrez entendre la personne qui est à l'autre bout du fil sans qu'elle ne puisse vous entendre. Relâchez le bouton MUTE (silence) pour réactiver le son normal.

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Mise en garde :** les changements ou modifications à cet appareil qui ne seraient pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**REMARQUE:** Cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la CFC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant en marche puis en fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le représentant ou un technicien radio/télévision d'expérience pour obtenir de l'aide.



## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (suite)

Au moment d'utiliser un appareil téléphonique, il est important de toujours prendre des précautions de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.

1. Lisez toutes les instructions et assurez-vous de bien les comprendre.
2. Conformez-vous aux mises en garde et aux instructions indiquées sur le produit.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, par exemple une baignoire, une cuvette, un évier, un bac à lessive ou une piscine, ni dans un sous-sol humide.
4. Ne déposez pas ce produit sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. L'appareil pourrait tomber, risquant ainsi de causer des blessures graves ou de s'endommager.
5. Les fentes et les ouvertures dans le boîtier, au dos et en dessous de l'appareil sont conçues pour assurer la circulation de l'air, favoriser un bon fonctionnement et éviter que l'appareil ne surchauffe. Ne bloquez pas les ouvertures en plaçant par exemple l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire. Ne placez jamais l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ne le posez pas sur une installation fermée, comme une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une circulation d'air appropriée.
6. Ne faites jamais pénétrer d'objets par les orifices de cet appareil; ils pourraient entrer en contact avec des points de haute tension ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait causer un incendie ou un choc électrique. Ne versez ni ne vaporisez aucun liquide sur l'appareil.
7. Pour réduire les risques de choc électrique, ne démontez pas cet appareil; confiez-le plutôt à un technicien qualifié dans les cas suivants :
  - A. Un liquide a été renversé dans l'appareil.
  - B. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - C. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous suivez les instructions. Ajustez seulement les contrôles indiqués dans le manuel d'instructions; un ajustement d'autres contrôles pourrait causer des dommages et nécessite souvent un travail poussé de la part d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de marche.
  - D. L'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.
  - E. Le produit montre un changement marqué dans son rendement.
8. Afin de réduire les risques de choc électrique causé par la foudre, évitez d'utiliser un téléphone (autre que de type sans fil) pendant un orage électrique.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez sur les lieux de la fuite.
10. Ne déposez aucun objet sur le cordon du téléphone. Ne laissez pas cet appareil dans un endroit où l'on risquerait de marcher sur le cordon.
11. N'installez jamais un fil de téléphone durant un orage électrique.
12. N'installez jamais de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins que la prise ne soit spécialement conçue à de telles fins.
13. Ne touchez jamais de fils ou de terminaux téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique n'ait été débranchée de l'interface réseau au préalable.
14. Usez de prudence lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.
15. Utilisez seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (suite)

1. Si l'échange de votre téléphone local accepte uniquement une composition par impulsion (pulse), vous devrez peut-être basculer l'interrupteur Tone/Pulse (multifréquence/impulsion) en position Tone pour accéder à certains services qui exigent une signalisation multifréquence (par exemple les services bancaires à la maison). Une fois la ligne initiale connectée au numéro que vous appelez, basculez l'interrupteur Tone/Pulse en position Tone (multifréquence) pour accéder à la signalisation multifréquence. Lorsque votre appel est terminé, basculez de nouveau l'interrupteur Tone/Pulse pour revenir en mode Pulse (impulsion).
2. Compatibilité d'aide auditive - votre téléphone est compatible pour utilisation avec un système d'aide auditive.


### Information sur la CFC et la société téléphonique

La Commission fédérale de communications oblige votre société de téléphone à vous permettre de relier les téléphones enregistrés à la CFC à ses lignes. La CFC requiert de vous que vous lui fournissiez les informations, si de telles informations sont exigées par la société de téléphone, sur la connexion d'un téléphone enregistré à la CFC à ses lignes. Vous devrez peut-être fournir le numéro d'enregistrement à la CFC et le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) ; ces deux numéros se trouvent dans la partie inférieure de la base. On peut également vous demander le code de commande normalisée (USOC), c'est le RJ-11C. Le REN est utilisé pour déterminer la quantité de dispositifs qui peuvent être reliés à la ligne téléphonique. Un excès de REN sur la ligne téléphonique peut faire que les dispositifs ne sonnent pas lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions (mais pas dans toutes), le total des REN ne doit pas être supérieur à cinq (5.0). Pour être certain du nombre de dispositifs qui peuvent être branchés à la ligne, tel que fixé par le nombre total de REN, contactez la société de téléphone pour déterminer le nombre maximal de REN pour votre zone d'appel. Si votre équipement entraîne des problèmes de ligne qui pourraient être nuisibles au réseau téléphonique, la société de téléphone pourrait vous informer, si besoin est, qu'elle interrompra temporairement le service. Lorsqu'un préavis n'est pas praticable et les circonstances demandent une telle mesure, la société de téléphone pourrait temporairement interrompre immédiatement le service. Dans de tels cas d'interruption temporaire, la société de téléphone a l'obligation de : (1) vous aviser rapidement d'une telle interruption temporaire ; (2) vous permettre de corriger la situation ; (3) vous informer de votre droit de porter plainte à la Commission à la suite des procédures établies dans la partie 68 des règlements de la CFC. La société de téléphone peut apporter des modifications à ses installations de communication ou aux opérations et procédures relatives à l'équipement, là où de telles mesures sont requises dans l'exploitation de son entreprise et non consistantes avec les règlements de la CFC. Si elle prévoit que ces modifications affecteront l'utilisation ou le rendement de votre équipement téléphonique, la société de téléphone est dans l'obligation de vous fournir un avis approprié par écrit, afin de vous permettre de conserver un service ininterrompu.

Cet équipement ne peut pas être utilisé par une ligne d'appareil à encaissement. La connexion à un réseau de convivialité est sujette aux tarifs de l'état ou de la province. Tout changement ou modification apportés non approuvé expressément par (partie responsable de la conformité) pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

# EMPLACEMENT DES CONTRÔLES


## AVANT



1. Combiné
2. Touches (0-9, #,\*)
3. Combiné dans la prise
4. Cordon spirale du combiné
5. Bouton FLASH
6. Bouton MUTE (silence)
7. Bouton REDIAL (recomposer)
8. Avertisseur de réception d'appel
9. Haut-parleur (arrière)
10. Compartiment à piles (arrière)

## EMPLACEMENT DES CONTRÔLES (SUITE)

arrière




1. Interrupteur **VOLUME** du récepteur
2. Interrupteur **RINGER** (sonnerie)
3. Interrupteur **Tone/Pulse** (multifréquence/impulsion)
4. Ligne dans la prise

## INSTALLATION

Cet appareil peut être utilisé sur un bureau ou sur toute autre surface de niveau, loin de la chaleur excessive ou du soleil direct.

### Utilisation sur un bureau ou sur une table

1. Placez l'interrupteur de sonnerie en position ON (en marche) pour obtenir une sonnerie lors de la réception d'un appel. Insérez les piles tel que décrit à la page suivante pour entendre la sonnerie Disney lorsque vous recevrez un appel.
2. Placez l'interrupteur Tone/Pulse (multifréquence/impulsion) à l'une ou l'autre option selon le service fourni par votre ligne téléphonique. Si vous n'êtes pas certain du service qui vous est fourni, contactez votre société de téléphone.
3. Branchez le cordon spirale du combiné à la base.
4. Branchez le fil droit à la prise Line In (entrée) du téléphone et à la prise téléphonique murale, tel qu'illustré.




### Installation des piles

Pour entendre la sonnerie Disney lorsque vous recevez un appel, insérez trois (3) piles AAA dans la partie inférieure de l'appareil, tel que décrit ci-dessous.

**REMARQUE** : lorsque les piles faiblissent, l'appareil revient à la sonnerie standard.

1. Retirez la vis du compartiment à piles.
2. Appuyez sur la languette du compartiment à piles et soulevez le couvercle.
3. Insérez trois (3) piles AAA, conformément à la polarité, tel qu'illustré.
4. Replacez la languette du compartiment à piles et la vis.




#### MESURES DE PRÉCAUTION À PRENDRE POUR LES PILES

Suivre les mesures de précaution suivantes lors de l'utilisation de cet appareil avec des piles :

1. Utiliser uniquement des piles du format et du type indiqués.
2. S'assurer de respecter les polarités lors de l'installation des piles, comme c'est indiqué près du compartiment des piles. L'inversion des polarités pourrait causer des dommages à l'appareil.
3. Ne pas utiliser ensemble différents types de piles (par ex., des piles alcalines avec des piles au zinc-carbone) ni placer des piles usagées avec des nouvelles.
4. Si l'appareil ne servira pas pour une période prolongée, retirer les piles afin de prévenir des blessures ou des dommages potentiels par suite de l'écoulement des piles.
5. Ne pas tenter de recharger des piles qui ne sont pas conçues à cette fin; elles pourraient surchauffer et éclater. (Suivre les directives du fabricant de pile.)


# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## APPELS ENTRANTS




Assurez-vous que l'interrupteur RINGER (sonnerie) est en position ON (en marche). Lorsque le téléphone sonne et que l'avertisseur de réception d'appel clignote, soulevez le combiné et parlez dans le micro. Raccrochez lorsque l'appel est terminé.

## Pour faire un appel




Soulevez le combiné et vérifiez que vous avez la tonalité. composez le numéro désiré sur le clavier (0-9).

## INTERRUPTEUR RINGER (SONNERIE)




Glissez l'interrupteur RINGER (sonnerie) à la position ON (en marche) pour activer la sonnerie.



Glissez l'interrupteur RINGER (sonnerie) à la position OFF (éteint) pour couper la sonnerie.


## Réglage du VOLUME DU COMBINÉ



Glissez la touche de réglage du VOLUME à HI (élevé) ou à NOR (Normal) selon les besoins.


# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## INTERRUPTEUR T/P (TONE/PULSE)



Glissez l'interrupteur T/P à la position Tone (T) (multifréquence) ou à la position Pulse (P) (impulsion) selon le service fourni par votre ligne téléphonique. Si vous n'êtes pas certain du service qui vous est fourni, contactez votre société de téléphone.


## Touche de recomposition



Appuyez sur la touche de recomposition pour refaire automatiquement le dernier numéro.


**NOTE :** Seul le dernier numéro composé peut être enregistré dans la mémoire de recomposition.

## Commutateur de Flash



Appuyez sur le commutateur de Flash pour raccrocher sans avoir à poser le combiné sur la base. Cette touche est utile pour la fonction appel en attente.

## Touche de mise en sourdine



Pendant une conversation téléphonique, appuyez sur la touche de mise en sourdine si vous ne désirez pas que votre interlocuteur entende ce que vous dites. Relâchez la touche pour continuer votre conversation.



## GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de réclamer des services de réparation, consultez le tableau suivant et vérifiez quels sont les symptômes qui se produisent sur votre appareil.

**PROBLÈME** : aucune tonalité de numérotation

**SOLUTION 1** : le cordon du combiné n'est pas bien branché ; branchez-le solidement to the base. à la base.

**SOLUTION 2** : le fil de la ligne n'est pas bien branché ; branchez-le solidement à la sortie murale de la ligne téléphonique et à la prise Line In (entrée) de la partie inférieure de l'appareil.



**SOLUTION 3** : votre téléphone est défectueux ; contactez la société de téléphone.

**PROBLÈME** : l'interrupteur RINGER (sonnerie) ne fonctionne pas correctement.

**SOLUTION 1** : l'interrupteur RINGER est en position OFF (éteint) ; glissez-le en position ON (en marche)

**SOLUTION 2** : les piles sont faibles ou déchargées donc la sonnerie ne fonctionne pas ; remplacez les piles.

# REFERENCIA RÁPIDA



## REFERENCIA RÁPIDA (CONTINUÍA)

1. Fije el interruptor del Timbre en la posición de ON para que el timbre suene cuando reciba una llamada.
2. Fije el interruptor de Tono/Pulso en Tono o Pulso para que coincida con el servicio prestado por su línea telefónica.
3. Conecte el cable enrollado del aparato telefónico a la base.
4. Conecte el cable convencional al enchufe en la base del teléfono y al enchufe de teléfono en la pared.
5. Cuando el teléfono suene, levante el auricular y hable con él. Cuelgue cuando haya terminado la llamada.
6. Levante el auricular y espere a oír el tono de marcado. Oprima las teclas de discado (0-9) para marcar el número específico al que usted desee llamar.
7. Deslice el interruptor del VOLUMEN del Receptor a la posición de HI (Alto) o NOR (Normál) según desee.
8. Oprima el botón de REDISCAR para marcar automáticamente el último número marcado.
9. Oprima el botón de FLASH para colgar el teléfono sin tener que regresarlo a la base. Esto es útil para usar el teléfono con la función de Llamada en Espera.
10. Oprima y mantenga oprimido el botón de PRIVACIDAD (Mute) y podrá oír a la persona en el otro lado de la línea, pero esta persona no podrá oírlo a usted. Suelte el botón de PRIVACIDAD (Mute) para restaurar el sonido normal.

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden hacer que se anule la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo fue probado y se encontró que cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Normas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, exhortamos al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto eléctrico que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda consultando al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión.

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD (CONTINÚA)

Cuando use su equipo telefónico, deberá seguir siempre estas medidas básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas; entre ellas se encuentran las siguientes:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en este producto.
3. No use este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una tina de baño, palangana, fregadero de cocina, tallador de lavandería; en un sótano húmedo; o cerca de una alberca).
4. No coloque este producto sobre un carrito, base o mesa inestables. El producto se puede caer, causando graves lesiones y serios daños al producto.
5. Las ranuras y aberturas en el gabinete y en el parte posterior o inferior permiten la ventilación para asegurar una operación confiable del producto y para protegerlo de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse ni taparse. Las aberturas nunca deben bloquearse colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares. Este producto nunca debe colocarse cerca de un radiador o fuente de calor ni sobre los mismos. Este producto no debe colocarse en un lugar cerrado a menos que se provea la ventilación adecuada.
6. Nunca fuerce objetos de ningún tipo a través de las aberturas en el producto ya que pueden tocar puntos peligrosos de voltaje o causar un corto circuito, lo cual puede resultar en un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido sobre el producto.
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme este producto; en su lugar, llévelo con el personal de servicio calificado en caso de una de las siguientes condiciones:
  - A. Si se ha derramado líquido dentro del producto.
  - B. Si se expone el producto a la lluvia o agua.
  - C. Si el producto no funciona normalmente aun si siguió las instrucciones de operación. Sólo ajuste aquellos controles que están incluidos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste a otros controles puede resultar en daños y muchas veces requerirá de trabajos extensos por parte de un técnico calificado para restablecer el producto a su operación normal.
  - D. Si dejó caer el producto o se dañó el gabinete.
  - E. Si el producto muestra un cambio notorio en el desempeño.
8. Evite usar el teléfono (salvo que sea del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un riesgo mínimo de descarga eléctrica por los rayos.
9. No use el teléfono para reportar una fuga de gas si está usted cerca de la fuga.
10. No permita que nada se apoye sobre el eléctrico del teléfono. No coloque este producto donde el cable se maltrate por personas que caminan sobre él.
11. Nunca instale el cableado del teléfono durante una tormenta eléctrica.
12. Nunca instale los enchufes del teléfono en lugares mojados salvo que el enchufe esté diseñado específicamente para lugares mojados
13. Nunca toque los cables ni las terminales del teléfono sin aislante salvo que haya desconectado la línea telefónica desde la interfaz de la red.
14. Sea precavido al instalar o modificar la línea telefónica.
15. Use sólo los cables eléctricos y las pilas indicados en este manual. No tire las pilas en un fuego. Pueden explotar. Verifique con los códigos locales si existen instrucciones especiales para desecharla.

**GUARDE ESTE INSTRUCTIVO**

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Si el servicio que su compañía telefónica solo provee el discado de Pulso, usted deberá cambiar el interruptor de Tono/Pulso a Tono cuando desee tener acceso a servicios públicos que funcionan sólo con Tono, tales como servicios bancarios desde su domicilio. Para hacer esto usted deberá marcar primero con Pulso hasta ser conectado al número que usted ha llamado, luego cambie a Tono para tener acceso a esa función. Una vez que ha terminado su llamada usted deberá volver a poner el interruptor en Pulso.

### **Información sobre las Compañías Telefónicas y la FCC**

La Comisión Federal de Comunicaciones requiere de su compañía telefónica que esta le permite conectar teléfonos registrados por la FCC a sus líneas. La FCC requiere que usted les dé información sobre la conexión de un teléfono registrado por la FCC a sus líneas, si fuera solicitada por su compañía de teléfonos. Ellos podrán pedirle el número de registración de la FCC y el número de equivalencia de llamada (REN); ambos se encuentran en la parte de abajo de la base. Ellos también le pueden pedir por el Código de Orden de Servicio Universal (USOC), el cual es RJ-11C.


El REN se usa para determinar la cantidad de anexos que pueden ser conectados a la línea. Un exceso de anexos REN en la línea puede resultar en que los anexos no suenen al recibir una llamada. En la mayoría de áreas, no en todas, el total del REN no deberá de exceder de (5.0). Para estar seguro del número de anexos que puede conectar a su línea, según lo determinado por los REN totales, sírvase contactar a su compañía telefónica.

Si su equipo causara problemas en su línea, los cuales podrían resultar en daño a la red telefónica, ésta puede, donde sea aplicable, notificarlo que deberá suspenderle el servicio temporalmente. En lugares donde no se practica dar un previo aviso, y las circunstancias ameritan la suspensión temporal del servicio, la compañía deberá hacer lo siguiente: (1) notificarlo prontamente de la suspensión del servicio; (2) darle la oportunidad de corregir el problema; (3) informarle de su derecho a presentar un reclamo ante la Comisión, como seguimiento a los procedimientos que aparecen en la Sub-parte E de la Parte 68, de las Reglas y Regulaciones del FCC.

La compañía telefónica puede hacer cambios en sus servicios de comunicación, equipos de operaciones y procedimientos donde dichas acciones sean requeridas para el funcionamiento del negocio y que no son consistentes con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si se espera que estos cambios afecten el funcionamiento de uso de su equipo telefónico, la compañía deberá darle un aviso por escrito para permitirle el mantenimiento de servicio ininterrumpido. Este equipo no puede ser usado en teléfonos que funcionan con monedas. La conexión a Servicios de Llamada Compartida está sujeta a tarifas estatales.

# UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


## FRENTE



1. Auricular
2. Teclas de discado (0-9,#,\*)
3. Enchufe para el auricular
4. Cable enrollado del auricular
5. Botón de FLASH
6. Botón de PRIVACIDAD
7. Botón de REDISCAR
8. Luz de llamada entrante
9. Bocina (PARTE INFERIOR)
10. Compartimiento de pilas (PARTE INFERIOR)

# UBICACIÓN DE LOS CONTROLES (CONTINUÍA)

## PARTE INFERIOR



1. Interruptor de VOLUMEN del Receptor
2. Interruptor del TIMBRE
3. Interruptor de Tono/Pulso
4. Enchufe de ENTRADA A LÍNEA




# INSTALACIÓN

Esta unidad puede utilizarse en un escritorio u otra superficie nivelada lejos del calor excesivo o la luz directa del sol.

## Uso en Escritorio o Mesa

1. Fije el interruptor del Timbre en la posición de ON para que el timbre suene cuando reciba una llamada. Introduzca las pilas como describe en la próxima página para oír el timbrado de Disney cuando reciba una llamada.
2. Fije el interruptor de Tono/Pulso en Tono o Pulso para que coincida con el servicio prestado por su línea telefónica. Si usted no está seguro del tipo de servicio, le rogamos que se comunique con su compañía telefónica.
3. Conecte el cable enrollado del auricular a la base.
4. Conecte el cable convencional al enchufe de entrada para el teléfono y al enchufe de teléfono como se muestra.




## INSTALACIÓN (CONTINUÍA)

### Instalación de pilas

Para oír el timbrado de Disney al recibir una llamada, introduzca tres (3) pilas tamaño AAA en la parte inferior de la unidad como describe abajo.

**NOTA:** Cuando las pilas se desgastan, la unidad regresará al timbrado estándar.

1. Quite el tornillo del compartimiento de pilas.
2. Oprima la tapa del compartimiento de pilas hacia abajo y luego levántela para abrir el compartimiento.
3. Introduzca tres (3) pilas tamaño AAA, tomando en cuenta la polaridad como se muestra.
4. Coloque de nuevo la tapa del compartimiento de pilas y el tornillo.




### PRECAUCIONES CON LA PILA

Siga estas precauciones al usar pilas con este aparato:

1. Use sólo pilas del tamaño y tipo especificados.
2. Asegúrese de seguir la polaridad correcta cuando instale las pilas como se indica en el compartimiento de pilas. Si las pilas se colocan de manera inversa el aparato puede sufrir daños.
3. No mezcle tipos diferentes de pilas (ej. Alcalinas y Carbono-zinc) o pilas viejas con nuevas.
4. Si no va a usar el aparato por un periodo prolongado de tiempo, quite las pilas para prevenir daños o lesiones por un posible derrame de pilas.
5. No intente recargar las pilas que no son recargables; pueden sobrecalentarse y reventar. (Siga las indicaciones del fabricante de la pila).


# OPERACIÓN DEL TELÉFONO

## RECIBIR LLAMADAS




Cerciórese de que el interruptor del TIMBRE esté en posición de ON. Cuando el teléfono suena y empieza a parpadear la luz de Llamada Entrante, levante el auricular y hable con él. Cuelgue cuando haya terminado la llamada.

## HACER LLAMADAS




Levante el auricular y escuche el tono de marcado. Presione las teclas de discado (0-9) para el número que usted desea llamar.

## INTERRUPTOR DEL TIMBRE




Deslice el interruptor del TIMBRE a la posición de ON para activar el timbre.



Deslice el interruptor del TIMBRE a la posición de OFF para desactivar el timbre.


## INTERRUPTOR DE VOLUMEN DEL RECEPTOR



Deslice el interruptor del VOLUMEN del Receptor a la posición de HI (Alto) o NOR (Normal) según desee.


# OPERACIÓN DEL TELÉFONO

## CONMUTADOR PARA TONO/PULSO



Deslice el conmutador de Tono/ Pulso a cualquiera de las posiciones que sea compatible con el servicio que provee su compañía telefónica. Si usted no estuviera seguro, primero contacte a su compañía telefónica antes de hacer ningún cambio.


## Botón de Rediscado



Presione el botón de Rediscado para volver a llamar automáticamente al último número que usted llamo.


**NOTA:** Sírvase tomar nota de que usted sólo podrá almacenar en la memoria el último número que llamó.

## BOTÓN DE FLASH



Oprima el botón de FLASH para colgar el teléfono sin tener que regresarlo a la base. Esto es útil para usar el teléfono con la función de Llamada en Espera.

## Botón de Privacidad (Mute)



Si durante una llamada usted deseara mantener una conversación en privado que no sea escuchada por la persona a la que usted llamó, presione y sujete el botón de Privacidad (Mute). Para continuar hablando con la persona que llamó, simplemente suelte el botón de Privacidad (Mute).

## GUÍA DE DIAGNÓSTICO

Antes de solicitar el servicio, por favor consulte la siguiente gráfica y coteje con el síntoma que está experimentando.

**PROBLEMA:** No hay tono de marcado

**SOLUCIÓN 1:** El cable del auricular no está bien conectado; conéctelo bien a la base.

**SOLUCIÓN 2:** El cable de la línea no está bien conectado; conéctelo bien al enchufe de la pared y al enchufe de entrada a línea en la parte inferior de la unidad.

**SOLUCIÓN 3:** Su línea telefónica tiene problemas; llame a la compañía telefónica.

**PROBLEMA:** El timbre no funciona o no funciona bien.

**SOLUCIÓN 1:** El interruptor del TIMBRE está en posición de OFF; deslice a la posición de ON.

**SOLUCIÓN 2:** Las pilas están bajas o descargadas, de modo que no suena el timbre de Disney; cambie las pilas.

For additional set-up or operating assistance, please visit our website at [www.disneyelectronics.com](http://www.disneyelectronics.com) or contact customer service at (954) 660-7026.

Please keep all packaging material for at least 90 days in case you need to return this product to your place of purchase or Memcorp.

For parts and accessories, contact Fox International at 1-800-321-6993.

Distributed by Memcorp Inc., Weston, FL, Disney Elements © Disney 2004.

Para informacion adicional sobre la configuracion o si necesita asistencia con la operacion del equipo, por favor visitenos en nuestra pagina web [www.disneyelectronics.com](http://www.disneyelectronics.com) o si requiere asistencia directa, comuniquese con nuestro departamento de servicio al cliente al numero (954) 660-7026.

Por favor mantenga todo el material de empaque por lo menos por 90 dias, en caso que usted necesite devolver el producto donde lo compro a directamente a Memcorp Inc.

Para Accesorios o Partes en general, por favor comuniquese con Fox International al numero 1-800-321-6993.

Distribuido por Memcorp inc. Weston, FL, Disney Elements@Disney 2004.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'installation ou une assistance concernant l'emploi de votre produit, veuillez visiter notre site Web sur [www.disneyelectronics.com](http://www.disneyelectronics.com) ou contacter notre service clientèle au (954) 660-7026.

Veillez conserver tout matériel d'emballage pendant au moins 90 jours au cas où vous devriez renvoyer votre produit à votre revendeur ou directement à Memorex.

Pour les pieces et les accessoires, contactez Fox International at au 1-800-321-6993

Distribué par Memcorp. inc . Weston, FL, Disney Elements@Disney 2004.