

SALON LASER™

Scanning Hair Remover

! Dit product **MOET** op verantwoorde wijze worden gebruikt. Lees deze gebruiksaanwijzingen goed door, voordat u dit product gaat gebruiken.

Uw Informatiegids bevat informatie over:

- WAARSCHUWINGEN
- VEILIGHEIDSCODE
- HOE WERKT DE LASER?
- GESCHIKTE HUIDTYPES
- ALLERGIEEST
- HAARGROEICYCLUS
- WAAROM MOETEN DE BEHANDELINGEN HERHAALD WORDEN?
- VRAGEN EN ANTWOORDEN
- PROBLEEM OPLOSSEN

INSTRUCTIES

Deze aanwijzingen goed opbergen.

 Golflengte van 808 nm


Het is niet nodig om een veiligheidsbril te dragen, omdat dit product ingebouwde veiligheidsfuncties heeft.

 **LASER SAFE™** TECHNOLOGY

 OCTROOI AANGEVRAGD

 **PRODUCT VAN CATEGORIE 1 MET EEN CATEGORIE 3B LASER**


components



a. Oranje lampje	j. Stroom lager knop (-)
b. Wit lampje	k. SCAN-knop
c. Aanraakpennen	l. SINGLE-knop
d. Laseropening	m. Handheld peninstrument
e. Zonerand	n. Laser-knop
f. Voorkant	o. DC-stroomcontact
g. Sleutelschakelaar	p. Adapter
h. Stroomstandlampje	q. Stilte-knop
i. Stroom hoger knop (+)	r. Sleutels

te behandelen huid


"SCAN"-stand



Als aanduiding van de te behandelen huid, drukt het peninstrument een kleine zonerand op de huid. In de SCAN-stand functioneert de laser over een oppervlak van 7 x 5 mm.

Als de zone met eenderde wordt overlapt wanneer het peninstrument in beide richtingen wordt verplaatst, dan wordt de huid afdoende gedekt.

"SINGLE"-stand



De SINGLE-stand is voor de behandeling van individuele haartjes. Het te behandelen gebied ligt in het midden van de zone en is 2 x 2 mm groot.

waarschuwingen

- Niet geschikt voor zwarte huidtypes. Niet geschikt voor grijze haren. Raadpleeg "de eschikste huidtypes" in de Informatiegids.
- Ontzetting met laserstralen doet geen pijn. Als u pijn voelt of als de huid gevoelig blijft, dan kan het zijn dat de instelling te hoog is of dat uw huidtype (kleur) ongeschikt is voor dit product.
- De ingebouwde veiligheidsfuncties beschermen de ogen tegen de laserstraal. Toch mag u het peninstrument nooit op de ogen richten. **NIET** in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.
- Dit product uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
- Reflectiegevaar: Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit het te behandelen gebied.
- Wanneer de sleutel niet wordt gebruikt, bergt u hem goed op, uit de buurt van kinderen.
- Niet hetzelfde haartje meerdere keren gedurende één sessie behandelen.
- Niet gebruiken wanneer u alcohol hebt gebruikt, of als u zich niet lekker of moe voelt.
- Niet gebruiken rond tatoeages, permanente make-up, puistjes, wratten, haren op zwarte vlekken of kleine moedervlekken, donkere sproeten, huidaanstoelingen, opstaande moedervlekken, verbrande huid, lippen, tepels, genitaliën, anus, eczeem, ooghaaren, wenkbrauwen, rond ogen, neus- of oorhaartjes.
- Dit is een gevoelig laserscanningproduct. Wees voorzichtig om schade aan het mechanisme in het peninstrument te voorkomen.

oppassen

- Het toestel **NIET** uit elkaar halen of repareren. Als u problemen hebt met het gebruik van dit product, neem contact op met onze klantenservice.
- Als het toestel wordt misbruikt, kan dit lichamelijke letsel veroorzaken.
- **NIET** enige veiligheidsfunctie opheffen of het toestel of het peninstrument openen.
- Gebruik dit product alleen met de meegeleverde netstroomadapter.
- Houd het peninstrument tijdens het gebruik uit de buurt van sterke elektromagnetische velden en magneten.

haren met laser behandelen

test

BELANGRIJK: Het is erg belangrijk om de reactie van uw huid 24 uur voor de behandeling te testen.

Deze test bepaalt de maximale stroomstand die geschikt is voor uw huidtype. Elk te behandelen zonde moet getest worden, omdat de huidskleur vaak varieert. Raadpleeg het deel "TEST" in de Informatiegids en op de dvd voor extra informatie.

Het is normaal als de huid iets rood wordt: Plaatselijke rode huid na de behandeling wordt veroorzaakt door de vernietiging van de haarfollikels en is dus normaal. Als de huid na 24 uur echter nog steeds rood is, betekent dit dat de stroomstand te hoog was voor uw huidtype.

beginnen

Lees de Informatiegids. U moet de Waarschuwingen en de informatie over productveiligheid goed begrijpen voordat u verder gaat.











Voor het beste resultaat gebruikt u de SCAN-stand. Dit betekent dat u geen individuele haartjes hoeft te behandelen, omdat een hele zone wordt behandeld.

- Het beste resultaat wordt behaald bij haartjes die niet langer zijn dan 1-2 mm.
- Verwijder voor elk gebruik alle juwelen uit de buurt van de te behandelen huid.
- Zorg dat u de te behandelen huid 24 uur voor de behandeling hebt getest.







-  Steek de adapter in het DC-contact achterop het toestel en steek de stekker in het stopcontact. De sleutelschakelaar licht oranje op.
-  Draai de sleutel om het toestel te ontgrendelen en aan te zetten. Het lampje rond de sleutelschakelaar begint groen te knipperen.
-  Voer binnen 60 seconden nadat u de sleutelschakelaar op aan hebt gedraaid de veiligheidscode in. **"VEILIGHEIDSCODE"** De veiligheidscode staat in de Informatiegids.
-  Het groene licht rond de sleutelschakelaar licht helemaal op. De lampjes rond de SCAN- en SINGLE-knoppen gaan blauw knipperen, omdat ze geselecteerd kunnen worden. Het lampje van de onderste stroomindicator licht op.
-  Gebruik de +/- knoppen om de juiste stroomstand voor uw huidtype te kiezen. Raadpleeg het deel "Test" in de Informatiegids voor een uitleg van de verschillende huidtypes. Telkens wanneer de stroomstand wordt veranderd, moet u opnieuw de SCAN- of SINGLE-stand kiezen voordat u door kunt gaan.

 Als er 20 minuten lang geen knoppen worden ingedrukt, schakelt het toestel automatisch uit. Als u opnieuw wilt beginnen, draait u de sleutel helemaal naar links en dan weer naar rechts. Ga verder vanaf Stap 3.



'SCAN'-haarbehandeling

-  Druk eenmaal op de SCAN-knop. Het blauwe licht rondom de SCAN-knop licht op.
-  Plaats het peninstrument op de huid, over de te behandelen zone. Zorg dat de aanraakpennen contact maken met de huid. Raadpleeg het deel "behandelingsgebied", SCAN-stand. Het oranje lichtje gaat uit en het witte 'kiss'-lichtje gaat aan.
-  Het blauwe licht rondom de SCAN-knop gaat draaien om aan te geven dat de behandeling kan beginnen.
-  HOUD de Laser-knop bovenaan het peninstrument INGEDRUKT om met de behandeling te beginnen. Het witte lichtje begint te knipperen. Dit betekent dat de huid wordt behandeld. Het toestel piept regelmatig (dit geluid kan worden uitgezet). U kunt de laserstraal niet zien. Wanneer de behandeling stopt, gaat het oranje lichtje weer aan. U gaat nu door naar de volgende zone met haartjes die behandeld moeten worden.
-  Het is mogelijk dat u tijdens de behandeling een prikgevoel krijgt. Plaatselijke rode huid na de behandeling wordt veroorzaakt door de vernietiging van de haarfollikels en is dus normaal. Als de huid na 24 uur echter nog steeds rood is, betekent dit dat de stroomstand te hoog was voor uw huidtype. Raadpleeg het deel "Test" in de Informatiegids. Ook als de huid langer rood is, zal dit metertijd opklaren.
-  Wanneer het peninstrument wordt verplaatst naar de volgende zone, moeten de aanraakpennen even van de huid af gehaald worden. Raadpleeg het deel "behandelingsgebied", SCAN-stand.
-  Verplaatst het peninstrument tijdens de behandeling NIET. Soms wordt het peninstrument warm tijdens de behandeling. Dit is normaal.
-  In de SCAN-stand werkt de laser 10 seconden op de laagste stroomstand en tot 50 seconden op de hoogste stand. In de SINGLE-stand werkt de laser 2 seconden op de laagste stroomstand en tot 10 seconden op de hoogste stand.
-  Als het contact tussen de aanraakpennen en de huid tijdens de behandeling verloren gaat, licht het oranje lampje op. De behandeling wordt voortgezet als er opnieuw contact tot stand is gebracht.
-  Soms ruikt u een lichte brandlucht of ziet u zelfs een klein lijntje rook opstijgen wanneer het haartje wordt behandeld.
- De met succes behandelde haartjes vallen binnen 7-14 dagen uit (als u zachter van de huid krijgt, dan gebeurt dit sneller). Zie het deel "Haargroeiencyclus" in de Informatiegids.

'SINGLE'-haarbehandeling

-  Draai de sleutelschakelaar naar links om het toestel te vergrendelen. Verwijder de sleutel en bewaar hem uit de buurt van kinderen. De sleutelschakelaar licht oranje op, totdat de stekker van de adapter uit het stopcontact is gehaald.
-  Als u merkt dat dit product op een onverwachte manier functioneert, dan is het mogelijk dat er externe elektromagnetische storing is, bijv. elektrische motoren, luidsprekers, enz. Verwijder deze stroombron en start het product opnieuw, zodat het optimaal functioneert. De laserstraal zal nooit per ongeluk aan gaan.
-  U kunt individuele haartjes in de SINGLE-stand behandelen. Druk eenmaal op de SINGLE-knop. Het oranje lichtje van het peninstrument gaat aan.
-  Volg dezelfde procedure als met een SCAN-behandeling, vanaf stap 6, maar druk op de SINGLE-knop.
-  In de SINGLE-stand knippert het blauwe licht rondom de SINGLE-knop. De behandelingsduur is 2-10 seconden in de SINGLE-stand, afhankelijk van de ingestelde stroomstand.
-  Raadpleeg het deel "richten en positioneren", SINGLE-stand.

extra informatie


-  Druk op de MUTE-knop achterop het toestel om de piepgeluidjes uit te zetten. Druk nogmaals op de knop om de piepjes weer aan te zetten.
-  Hiermee worden geen waarschuwingspiepjes uitgezet.

reset na 'vergrendeling'

Als u merkt dat het toestel is vergrendeld, omdat één of meer van de blauwe stroomknopjes voortdurend knippert, dan kunt u het toestel resetten: zet het toestel met de sleutel uit, wacht 5 seconden en zet het toestel weer aan.

de lensopening schoonmaken

Controleer af en toe of er rook op de laseropening is afgezet. Opgehoopte afzettingen hebben een nadelige invloed op de werking van de laser. Als u afzettingen ziet, zet u het toestel uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Maak de opening daarna met een pluisgevoel doek of een wattenstaafje schoon (zorg dat er geen pluisjes in de laseropening achterblijven).

 Laseropening