


FLUKE®

FlukeView Forms

文書作成ソフトウェア

1653 テスターの接続



apx031f.eps

注記

USB-IR ケーブルを使用する前に、Windows PC でソフトウェアのドライバーをインストールする必要があります。詳しくは、USB-IR ケーブルの取り付けマニュアルを参照してください。

1653 エレクトリカル・インストレーション・テスターを PC に接続して FlukeView Forms 文書作成ソフトウェアを使用するには、以下の手順に従います。

1. 1653 からすべてのテスト・リードを取り外してください。取り外さなかった場合は、シリアル通信が利用できなくなります。
2. USB-IR ケーブルを PC の利用可能な USB ポートに接続します。
3. 上の図に従ってこのテスターに IR アダプターとIRデバイスを接続します。IR アダプターとテスターの IR ポートの位置を確実に合わせないと、PC との通信が確立できなかったり、通信障害の原因となります。
4. *FlukeView Forms* 文書作成ソフトウェアを開きます。
5. 現在のシリアル (COM) ポートの設定は *FlukeView Forms* ウィンドウの右下に表示されます。ダブルクリックして、COM ポート設定を USB-IR ケーブルで使用される仮想 COM ポートに変更します。
6. ① を押してテスターの電源を入れます。
7. テスターから PC にデータを転送するには、オンラインの「ユーザーズ・マニュアル」に記載されている手順に従ってください。