


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### Documenting Software

*Página de conexión del probador 1653*




apx031f.eps

#### *Nota*

*Antes utilizar el cable IR del puerto USB, deben instalarse los controladores del software en el sistema Windows de su ordenador. Vea las Instrucciones de instalación del cable IR del puerto USB para obtener más información.*

Para conectar el probador de instalaciones eléctricas 1653 al ordenador para usarlo con el software de documentación *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Retire todos los conductores del probador; de lo contrario, las comunicaciones en serie se desactivarán.
2. Conecte el cable IR del puerto USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
3. Conecte el adaptador IR y el dispositivo IR al probador, tal como se muestra en la figura anterior. Asegúrese de alinear el adaptador IR con el puerto IR del probador; de no hacerlo, las comunicaciones con el ordenador podrían no funcionar, o bien, podrían resultar intermitentes.
4. Abra el software de documentación *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. Aparece la configuración actual del puerto COM en serie en el ángulo inferior derecho de la ventana *FlukeView Forms*. Haga doble clic en ella para cambiar la configuración del puerto COM al puerto COM virtual utilizado por el cable IR del puerto USB.
6. Pulse  para encender el probador.
7. Siga las instrucciones para transferir datos desde el probador hasta el ordenador que se explican en el *Manual de uso en línea*.