


FLUKE®

FlukeView Forms

文書作成ソフトウェア

1550B MegOhmMeter の接続



ASW04F.eps

注記

USB-IR ケーブルを使用する前に、Windows PC でソフトウェアのドライバーをインストールする必要があります。詳しくは、USB-IR ケーブルの取り付けマニュアルを参照してください。

FlukeView Forms ソフトウェアをインストールした PC に 1550B MegOhmMeter を接続するには、次の手順に従います。

1. 1550B では、テストを実行しないでください。テストを実行していると、シリアル通信が利用できなくなります。
2. USB-IR ケーブルを PC の利用可能な USB ポートに接続します。
3. 上の図に従って 1550B MegOhmMeter の IR ポートに IR デバイスを接続します。
4. FlukeView Forms 文書化ソフトウェアを開きます。
5. 現在のシリアル (COM) ポートの設定は FlukeView Forms ウィンドウの右下に表示されます。ダブルクリックして、COM ポート設定を USB-IR ケーブルで使用する仮想 COM ポートに変更します。
6. 1550B MegOhmMeter の電源を入れます。
7. MegOhmMeter から PC にデータを転送するには、オンラインの「ユーザーズ・マニュアル」に記載されている手順に従ってください。