


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

789 Messgerätanschluss-Seite



zk02f.eps

Hinweis

Bevor das USB-IR-Kabel verwendet werden kann, müssen die Software-Treiber auf dem Windows-PC installiert werden. Für weitere Informationen siehe USB-IR-Kabelinstallationsanweisungen.

Anschließen des 789 Messgeräts an den PC für den Gebrauch mit *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Das USB-IR-Kabel an einen verfügbaren USB-Anschluss des PCs anschließen.
2. Das IR-Gerät an den gelieferten Adapter anschließen.
3. Den Adapter unten am Messgerät in den Schlitz einführen, so dass das IR-Gerät gegen das IR-Fenster des Messgeräts gerichtet ist.
4. *FlukeView Forms Documenting Software* öffnen.
5. Die derzeitige serielle COM-Anschlusseinstellung wird unten rechts im *FlukeView Forms*-Fenster angezeigt. Darauf doppelklicken, um die COM-Anschlusseinstellung auf den vom USB-IR-Kabel verwendeten virtuellen COM-Anschluss zu ändern.
6. Das Messgerät einschalten.
7. Zum Übertragen von Daten vom Messgerät zum PC die Anleitungen im online verfügbaren *Bedienungshandbuch* befolgen.