

**IC-371D**

430MHz ALL MODE TRANSCEIVER

取扱説明書



**ICOM**

# はじめに


この度はIC-371Dをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機はアイコムのUHF技術とコンピューター技術とを駆使して完成した430MHz帯オールモード、ハイパワータイプのトランシーバーです。従来の機器にない多彩な機能を数多く内蔵していますので、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになって本機の性能を十分発揮していただくと共に末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

## 目次

1. 特長	1 ~ 2
2. 定格	3
3. 各部の名称と機能	4
3-1 ディスプレイ	5
3-2 メインダイヤルのはたらき	6
3-3 前面パネル	7 ~ 14
3-4 上蓋内	14
3-5 後面パネル	15
4. 設置と接続	17
4-1 設置場所について	17
4-2 アンテナについて	17
4-3 N型コネクターについて	17
4-4 電源について	18
4-5 アースについて	20
4-6 マイクロホンについて	20
4-7 キーの接続	20
5. 操作方法	21
5-1 受信のしかた	21
5-2 送信のしかた	21
5-3 VFOとMEMOの切換え	23
5-4 DFSスイッチのはたらき	23
5-5 メモリーの書き込み方	25
5-6 メモリーの呼び出し方法	26
5-7 スキャン操作	27
5-8 マイクの使い方	28
5-9 リピーターの運用について	28
トーン周波数表	30
6. 使用上のご注意と保守について	31
7. ブロックダイヤグラム	32
8. 内部について	33
9. アマチュア局の申請について	34 ~ 35
10. JARL制定430MHz帯について	36
11. JARL制定430MHz帯について	36

## 付属品



- ①マイクロホンIC-HM1
- ②DC電源コード
- ③ヒューズ20A
- ④スピーカープラグ
- ⑤キープラグ
- ⑥結束ファスナー (IC-PS35線材処理用)

# 1. 特長

## ■大容量のマイクロプロセッサーを採用

IC-371Dには4MHzのクロックを持った大容量のCPUを採用したのをはじめ、外部に外付RAMを持たせています。これにより、従来以上のメモリーチャンネル数や多彩な機能が搭載されています。

### ①32チャンネルのメモリーを搭載

大容量の32チャンネルメモリーが搭載されています。メモリーチャンネルの選択は、メインダイヤルで行なえますので、より操作性に優れています。

また、メモリーチャンネルには周波数のほか、モード、DUP(デュプレックス)状態、オフセット周波数、トーン番号(トーンスケルチユニットはオプション)も同時に記憶させることができます。

### ②多彩な運用を可能にするDFS機能

VFO周波数で運用中にメモリーチャンネル番号を選択したり、呼び出したメモリーワーク数をVFOと同様に使用できるようにするDFS(ダイヤル・ファンクション・セレクト)機能が装備されています。これにより、DUAL VFO+32VFO、つまり34ヶのVFOを内蔵したとの同等の多彩な操作が可能になりました。

### ③メモリー優先度を高めるM▶VFO機能

瞬時にメモリーに書き込まれている内容をVFOに転送できるM▶VFO機能が搭載されています。これにより、メモリーの優先度を高めることができます。

### ④最優先順位を持ったWRITE (メモリー書き込み)機能

大容量の32チャンネルメモリーの利用価値を高めるため、いかなる状態でもメモリーチャンネルへの書き込みができるように考慮されています。

### ⑤多彩なスキャン機能を装備

- モードスキャン
- プログラムスキャン
- メモリースキャン

以上3種類の多彩なスキャン機能が装備されています。

### ⑥デュアルVFOの搭載

アイコムがいち早く開発したデュアルVFO方式が採用されています。AとBのVFOは、メモリーチャンネルと同様に、周波数、モード、DUP状態、オフセット周波数を憶えています。

### ⑦VFOイコライゼーション (A=B)機能

AとBの2つのVFOの内容を瞬時に同一内容にできます。周波数と同時にモードも同じにできます。

### ⑧AUTO TS機能(SSB・CW時)

メインダイヤルのチューニングピッチは、SSB・CW時には通常10Hzピッチとなっています。メインダイヤルを高速回転することによりAUTO TS(チューニングスピード)機能が動作し、自動的に100Hzピッチとなりますので大幅に周波数を変えるときに便利です。

### ⑨10HzまでロックのかかったPLL

スワロリング方式を採用し、10Hzまでのロックをかけています。

## ■より充実を計った基本性能

### ①高感度を誇る受信部

RF増幅にデュアルゲートMOS FET(3SK48)を採用したのをはじめ、相互変調特性を左右するミキサーにも(3SK102)を採用するなど、相互変調特性を悪化させずに高いレベルの受信感度を確保しています。

### ②安定した動作の送信部

ファイナルアンプにUHFパワートランジスター(2SC3102)のパラレル増幅回路を使用し、ドライバー段としてリニアリティ特性の優れたパワーモジュール(SC-1016)を採用しています。パワーモジュールにはALC回路を設け、スプリアス発生に対して充分な対策を施しています。

## ■新しいタイプのディスプレイを採用

動作周波数をはじめ、モード、VFOの種類、RITとその可変幅、メモリー・チャンネル番号、トーン番号、デュプレックス状態などが表示できる新しいタイプの蛍光表示管が採用されています。

## ■ロータリーエンコーダー採用のRIT

RIT回路にロータリーエンコーダーを採用し操作性を高めています。RITの可変量は、10Hzピッチで±9.99KHzまで変化させることができます。その状態は100Hz桁までディスプレイに表示されます。

## ■リピーター運用に対応するプログラマブルトーンエンコーダーを内蔵

リピーター運用に必要な88.5Hzをはじめ、32通りのトーン周波数がメインダイヤルで設定できるプログラマブルトーンエンコーダーが内蔵されています。

トーン周波数およびデュプレックス状態、オフセット周波数を各メモリー・チャンネルに記憶させておきますと、各地に設置されつつあるリピーター局にも、メモリーを呼び出すだけで対応できます。

## ■豊富なオプションを用意

### ①音声合成ユニット

IC-EX310

動作周波数を英語で知らせてくれる音声合成ユニットが内蔵できます。

### ②トーンスケルチ(エンコーダー/デコーダー)ユニット UT-15

不要な信号をカットし、一定トーンを含んだ信号だけの受信を可能にするトーンスケルチユニットが内蔵できます。

トーン周波数は、エンコーダー部で32通り、エンコーダー/デコーダー(トーンスケルチ)部で31通りがメインダイヤルで選択できます。

### ③アンテナ直下型

受信プリアンプAG-35

ゲインの少ないアンテナの使用時や弱い信号に効果を發揮するアンテナ直下型受信プリアンプが接続できます。

### ④COMPUTER INTERFACE/TTERMINAL UNIT CT-10 インターフェイスユニット IC-EX309

CT-10はパーソナルコンピューターとトランシーバーを接続し、周波数やモードの制御、RTTYの通信制御を可能にします。また、IC-EX309はCT-10を接続するときに必要なインターフェイスユニットです。

### ⑤内蔵電源IC-PS35

小型、軽量、高能率の内部組み込み型スイッティング電源が用意されています。

## 2. 定格

### 1. 一般仕様

●周波数の範囲	430～440MHz
●電波の型式	A3J(USB・LSB), A1(CW), F3(FM)
●アンテナインピーダンス	50Ω 不平衡 N型コネクター
●周波数安定度	±10PPM(-10°C～+60°C)
●電源電圧	DC13.8V ±15%
●接地方式	マイナス接地
●消費電流	受信時最大 1.4A 送信時HIGH 15.5A(50W時) LOW 8.0A(10W時)
●外形寸法	285(300)W×110(125)H×275(325)Dmm( )内は突起物を含む
●重量	約 7.1kg
●使用温度範囲	-10°C～+60°C


### 2. 送信部

●送信出力	10～50W連続可変
●変調方式	FM リアクタンス変調 SSB 平衡変調
●最大周波数偏移(FM)	±5.0kHz
●スプリアス発射強度	-60dB以上
●搬送波抑圧比	40dB以上
●不要側帯波抑圧比	40dB以上
●マイクロホンインピーダンス	600Ω(エレクトレットコンデンサーマイク)

### 3. 受信部


●受信方式	FM トリプルスーパー・ヘテロダイൻ SSB,CW ダブルスーパー・ヘテロダイൻ
●中間周波数	第1 70.4515MHz(FM・SSB・CW) 第2 10.75MHz(FM・SSB・CW) 第3 455kHz(FM)
●受信感度	FM 12dB SINAD -10dB $\mu$ (0.3μV)以下 FM 20dB NQL -6 dB $\mu$ (0.5μV)以下 SSB・CW 10dB S/N -10dB $\mu$ (0.3μV)以下
●スケルチ感度	FM -10dB $\mu$ (0.3μV)以下 SSB 0 dB $\mu$ (1.0μV)以下
●選択度	SSB・CW ±1.2kHz(6dB)以上, ±2.4kHz(60dB)以下 FM ±7.5kHz(6dB)以上, ±15kHz(60dB)以下
●スプリアス妨害比	60dB以上
●低周波出力	2W以上(8Ω負荷 10%歪時)
●低周波負荷インピーダンス	8Ω
●RIT可変範囲	±9.99kHz

### 3. 各部の名称と機能



### 3-1 ディスプレイ (周波数表示部)

運用中のモード、周波数のほか、VFO、メモリー状態、RIT可変幅、SCAN、DUP状態などを表示します。



#### ●表示の内容

##### ①周波数表示部

運用中の周波数、メモリー周波数などが、100MHz～100Hzの7桁で表示されます。

##### ②MODE表示部

MODEスイッチの切換えにより、該当のモードが表示されます。

##### ③VFO表示部

VFO/Mスイッチの切換えにより、VFO AまたはVFO Bのどちらかで使用している状態をVFO状態と呼び、VFO A/Bスイッチで切換えられたVFO AまたはBが表示されます。

##### ④MEMO状態表示部

VFO/Mスイッチの切換えにより、メモリーを運用する状態をMEMO(メモリー)状態と呼び、VFO A,B表示が消え、MEMOを表示します。また、数字(2桁)はメモリーチャンネルを表示します。

##### ⑤RIT表示部

RIT ONの表示と-9.9～+9.9kHzの可変幅を表示します。

##### ⑥DUPLEX表示部

デュプレックス運用中を表示します。

##### ⑦SCAN表示部

スキャン動作中を表示します。

#### ●電源投入時の表示



電源投入時の表示はVFO Aに記憶されていた周波数が表示されます。  
※最初の電源投入時は、工場での調整に使用したVFO Aの周波数が表示されます。VFO Bも調整時ものが記憶されています。  
※メモリーチャンネルの一部にも、調整時のモード、周波数が記憶されていますのでご了承ください。

電源投入時は、電源を切る前の周波数が記憶されていますので、次のように表示されます。

①周波数表示→電源を切る前のVFO Aの周波数

②MODE→電源を切る前のモード

③VFO A,B→VFO A

④メモリーチャンネル→01※


⑤RIT →クリヤされる

⑥DUP →電源を切る前の状態

⑦SCAN →クリヤされる

※電源を切る前にメモリー状態で運用していても、電源を切るとメモリー状態はクリヤされ、電源投入時はVFO状態となります。また、メモリーチャンネルは01に戻ります。


### 3-2 メインダイヤルとDFSスイッチのはたらき



本機のメインダイヤルは、VFO/Mスイッチの切換えおよびDFSスイッチのON/OFFにより、運用周波数の設定またはメモリーチャンネルの呼び出しができます。


さらに、リピーター運用時に必要なオフセット周波数およびトーン周波数の指定なども、メインダイヤルの操作で行ないます。

#### 1.VFO状態のとき




VFO AまたはBが点灯している状態をVFO状態と呼ぶ

##### (1)DFSスイッチ→OFF




メインダイヤルで周波数の設定ができる。

##### (2)DFSスイッチ→ON




メインダイヤルでメモリーチャンネル番号が変えられる

#### 2.MEMO状態のとき




MEMOが点灯している状態をMEMO状態と呼ぶ

##### (3)DFSスイッチ→OFF



メインダイヤルでメモリーチャンネルを切換え、その内容を表示する

##### (4)DFSスイッチ→ON



メインダイヤルで周波数の設定ができる

#### 3.トーン周波数の指定

#### 4.オフセット周波数の設定

3, 4のくわしい操作については  
(2)ページをご覧ください。

#### VFO/Mスイッチの切換えで、VFO状態にしているとき

(電源投入時はVFO状態になり、VFO Aで運用できます)

(1)VFO状態でDFSスイッチがOFF(スイッチが手前に出ているとき)のときは通常のチューニング操作(周波数のアップダウン)ができます。

(2)VFO状態でDFSスイッチがONのときは、メモリーチャンネル番号が変わります。周波数のアップダウンはできません。

#### VFO/Mスイッチの切換えでMEMO(メモリー)状態にしているとき

(3)MEMO状態でDFSスイッチがOFFのときは、メモリーの呼び出しとなります。メインダイヤルを回すことにより、メモリーチャンネルが切換えられ、その内容が表示されます。

(4)MEMO状態でDFSスイッチがONのときは、メモリーチャンネル内の周波数のアップダウンができます。メモリーチャンネルは切換えられません。

SELスイッチを押しながらメインダイヤルを回しますと、トーン周波数の指定ができます。

OWスイッチを押しながらメインダイヤルを回しますと、オフセット周波数の設定ができます。

### 3-3 前面パネル

#### ①POWERスイッチ



電源をON/OFFするスイッチです。

1回押すごとにON/OFFを繰り返します。周波数ディスプレイは電源投入時、約2秒後に点灯し、本機は動作状態になります。

#### ②AF GAIN(音量)ツマミ

AF GAIN




受信音量を調整するツマミです。

時計方向に回してゆくと、スピーカーからの音が大きくなります。

#### ③SQUELCH(スケルチ)ツマミ

SQUELCH




ツマミを時計方向に回してゆくと  
“ザーン”ノイズが消え、受信ランプが消えます。

無信号時の“ザーン”と言うノイズを消すツマミです。

FMモードのほか、SSB(USB,LSB)、CWでも働きます。


無信号時に時計方向に回してゆき、“ザーン”と言うノイズが消え、  
RECEIVE(受信)ランプが消える位置にセットします。

受信ランプが消えるところにセットします。



SSB, CWのときは、ツマミを調整することにより、ある一定レベル以上 の信号だけを受信させることができます。

#### ④MODE(モード)スイッチ



運用するモードを選択するスイッチです。

FM, USB, LSB, CWの4種類があります。選択したモードは、ディスプレイに表示されます。

##### モード切換えと表示周波数の変化

FMモードで 433.000.0のとき

USBにすると 432.998.5


LSBにすると 433.001.5

CWにすると 432.999.3 が表示されます。

指定したモードが表示されます。




##### モードと周波数シフト



#### ⑤ディスプレイ

3-1項（5ページ）を参照してください。

## ⑥メインダイヤル



メインダイヤルの基本操作については3-2(6ページ)をご覧ください。

VFO状態のときは、運用周波数の設定ができます。

MEMO状態のときは、メモリーチャンネルを呼び出すことができます。右に回すとメモリーチャンネル番号がアップし、それぞれのチャンネルに記憶された周波数、モード、DUP状態が表示されます。VFO状態とMEMO状態の切換えは、後述のVFO/Mスイッチで行ないます。

VFO状態

**433.0000** 01

VFO AまたはVFO Bが点灯しているときは周波数の設定ができます。

周波数ピッチはFMモードで10KHz, SSB, CWモードで10Hzとなっていますが、SSB, CWモードのとき、メインダイヤルを高速回転させますと、自動的に100Hzピッチとなります。(AUTO TS機能)

MEMO状態

**433.0000** 01


MEMOランプが点灯しているときは、メモリーチャンネル番号が選択できます。

メモリーチャンネルは1~32まであります。

メモリーは周波数と同時にモード、DUP状態、オフセット周波数、トン番号を記憶します。

メモリーへの書き込みおよび呼び出し方法は(25)ページをご覧ください。

## ⑦DFS(Dial Function Select)スイッチ



メインダイヤルを回すと  
DFS OFFのとき

VFO状態では周波数が変化

MEMO状態ではメモリーチャンネルが変化

DFS ONのとき

VFO状態ではメモリーチャンネルが変化

MEMO状態では周波数が変化

このスイッチは、メインダイヤルのはたらきをVFO状態とMEMO状態で反転させることができます。

VFO状態のとき、このスイッチをON(押した状態)にしてダイヤルを回しますと、周波数は変化せずにメモリーチャンネル番号だけが変ります。この場合メモリーの内容は表示しません。

MEMO状態のとき、このスイッチをONにしてダイヤルを回しますと、VFO状態と同様に周波数が変化します。

使用目的としては、運用中の周波数を指定のチャンネルにメモリーさせたり、メモリーを呼び出し、その周波数からVFOと同等のチューニングを行ないたいときなどに使用できます。

なお、VFOとMEMOおよびメインダイヤルとDFSスイッチの操作については(24)ページをご覧ください。

## ⑧TS(チューニングスピード)スイッチ

メインダイヤルの周波数ステップを切換えるスイッチです。  
TSスイッチONにすると、全モード1KHzピッチとなります。

モード	TS OFF時	TS ON時
FM	10KHz	1KHz
USB	10Hz	1KHz
LSB		
CW		

## ⑨LOCK(ダイヤルロック)スイッチ


※SPEECHスタートスイッチ

電気的にダイヤルをロックするスイッチです。

LOCKスイッチON中は、ダイヤルを操作しても周波数およびメモリーチャンネル番号は変わりません。

※オプションの音声合成ユニットを装着しますと、LOCKスイッチをONにすると、SPEECH回路が働き、その時の周波数を英語で発声します。


## ⑩RITスイッチ



RIT回路をON/OFFするスイッチです。


1回押すごとにON/OFFを繰り返します。ONのときはディスプレイの“RIT”ランプが点灯し、⑪RITツマミの調整ができるようになります。

## ⑪RITツマミ



受信周波数だけを微調整するRITのツマミです。

時計方向に回しますと、RITの表示が増加し、反時計方向に回しますと減少します。“-”が点灯しますと受信周波数が送信周波数より低くなります。



RITは10Hzピッチで動作し、可変幅は±9.99KHzとなっています。  
ディスプレイには100Hz桁までを表示します。


## ⑫RIT CLEAR(クリア)スイッチ

RITツマミで可変した周波数をゼロ（受信周波数を表示周波数と同一にする）にするスイッチです。

(例)

表示周波数(=送信周波数)	RIT周波数	受信周波数
432.371.0	-9.9	432.361.1
このときRIT CLEARを押すと		
432.371.0	0.0	432.371.0となります。

## ⑬MHz UP/DOWNスイッチ



運用周波数を1MHzステップでアップまたはダウンさせるスイッチです。1回押すごとに1MHzアップまたはダウンします。

## ⑭T/R(送受信切換)スイッチ TRANSMIT



送信と受信を切換えるスイッチです。

スイッチを上側(TRANSMIT)に倒すと送信状態になります。

## ⑮TRANSMIT(送信)ランプ

送信時に点灯します。


## ⑯RECEIVE(受信)ランプ

受信時でスケルチが開いたとき点灯します。

※本機は終段トランジスター保護のため、送信時の温度上昇を検出する回路が設けられています。これにより異常高温を検出しますと、RECEIVEランプを点滅させています。

この時の詳しい処置については23ページをご覧ください。

## ⑯RF GAIN (受信感度) ツマミ




SSB,CWモードではツマミの位置によって、Sメーターの指針が振れます。

受信部の高周波増幅部のゲインを調整するツマミです。

SSB, CWモードのとき有効で、時計方向に回し切ったときが最大ゲインとなります。FMモードでは常に最大ゲイン状態で可変できません。


## AF GAIN・RF GAIN



SSB, CWモードでは、ツマミを最大ゲイン点から反時計方向に回していくとSメーターが振れ始め、設定レベル以下の信号に対しては弱く、設定レベル以上の信号に対しては普通レベルで受信します。

## ⑰TONEツマミ

### SQUELCH・TONE




受信音の音質を調整するトーンコントロールのツマミです。

時計方向に回しますと高音域が強調され、逆方向では低音域が強調されます。

## ⑯MIC GAINツマミ

### MIC GAIN・RF PWR




マイクロホンからの音声入力レベルを調整するツマミです。

時計方向に回すと音声入力レベルが高くなります。

ツマミの位置は12時方向程度が適正です。必要以上に入力レベルを高くすると音声が歪んだり、不要電波の発射の原因になることがありますからご注意ください。

## ⑰RF POWER (パワー) ツマミ

### MIC GAIN・RF PWR




送信出力を調整するツマミです。

送信出力は、10W～50Wの間で連続可変できます。時計方向に回し切ったときは50W、反時計方向に回し切ると10Wになります。

また、どのモードでも10W～50Wまで可変できます。

## ㉑マイクコネクター



[外側から見たとき]

付属のマイクIC-HM12を接続するコネクターです。

接続は図のようになっています。

IC-HM12マイクロホンの使用方法は(28)ページをご覧ください。

[オプション]

スタンド型マイクロホンIC-SM6もご利用ください。

## ㉒PHONES (ヘッドホン) ジャック

ヘッドホンを接続するジャックです。


ヘッドホンのインピーダンスは4～16Ωのものが適当です。

ステレオ用のヘッドホンも、そのまま使用できます。

ヘッドホン使用時は、スピーカーからの音は出ません。

オプションのIC-HP1もご利用ください。

②③VFO/M(メモリー)切換えスイッチ




VFO状態とMEMO状態を切換えるスイッチです。

1回押すごとにVFOと、メモリー呼び出し状態を切換えます。

それぞれの状態はディスプレイに表示されます。

なお、AとBのVFOおよびすべてのメモリーチャンネル(32ヶ)は、周波数、モード、DUP状態、オフセット周波数、トーン番号を記憶でりますので、呼び出し時は記憶された内容に切換わります。

④WRITE(メモリー書き込み)スイッチ



この状態でWRITEスイッチを押すと、FMモードと433.220.0MHzがチャンネル1に書き込まれます。

※何も書き込まれていないメモリーチャンネルは、周波数表示がブランクになります。

⑤M▶VFO(メモリーデータ転送)

スイッチ



メモリー03にはUSB 433.520.0が記憶されている場合

M▶VFOスイッチを押す




VFO Aにメモリー03の周波数、モードが転送され表示される

メモリーチャンネルに記憶されている周波数、モード、DUP状態、オフセット周波数、トーン番号をVFO AまたはBに転送します。

MEMO状態でM▶VFOスイッチを押すと、表示メモリーチャンネルの内容が、VFOに転送されます。このとき、表示周波数を変えてM▶VFOを押した場合は、メモリーの内容ではなく、表示の周波数がVFOに転送されます。

⑥SCAN(スキャン)スイッチ



スキャン動作中は点灯

スキャンをスタートしたり、ストップさせたりするスイッチです。

1回押すごとにスタート/ストップを繰返します。

スキャン中は、表示部に“SCAN”が点灯します。

スキャンの種類

(1)プログラムスキャン

メモリーチャンネル1と2で設定された周波数の間をスキャンする。

(2)メモリースキャン

メモリーチャンネル1～32をスキャンする。


ブランクチャンネルはスキップする。

(3)モードスキャン

指定のモードが記憶されているチャンネルだけをスキャンする。

スキャン操作については(27)ページをご覧ください。

ブランクチャンネル



この状態ではSCANスイッチを押しでも“SCAN”は点灯せず、スタートしない。


### ②A/B (VFO切換え)スイッチ

AとBのVFOを切換えるスイッチです。2つのVFOはメモリーチャンネルと同様、周波数とモード、DUP状態、オフセット周波数、トーン番号を保持しています。



### ③A=B (VFOイコライゼーション)スイッチ


表示VFO (AまたはB)の内容を表示されていないVFO (BまたはA)に転送し、A, Bの内容を同一にします。



### ④SPLIT (たすき掛け)スイッチ

例 VFO A FM431.000.0  
VFO B USB432.000.0のとき

AとBのVFOを送信と受信で切換わるようにするたすき掛けスイッチです。



- (1)同一モードで周波数が異なる
- (2)同一周波数でモードが異なる
- (3)異なったモードで周波数の異なる

以上3種類のたすき掛け運用ができます。

### ⑤OW (オフセットライト)スイッチ

リピーター運用時のオフセット周波数の設定に使用するスイッチです。このスイッチを押しながら、メインダイヤルでオフセット周波数を設定します。

なお、リピーターを使用しないときでも、+,- DUPLEXを使ってたすき掛け運用ができますので、そのときの送受信周波数の差異周波数を設定することもできます。

リピーター運用時の操作については(28)ページをご覧ください。

### ⑥+ DUPLEX スイッチ

送信と受信で違った周波数で交信するためのスイッチで、送受信の周波数の差はOWスイッチでセットします。

+ DUPLEXを押して送信しますと、送信周波数が受信周波数より、オフセット周波数分高く(+)になります。また、- DUPLEXにしますと、送信周波数が低く(-)になります。

これは主にリピーター運用時に使用しますが、通常の場合でもたすき掛け通信に使うことができます。

リピーター運用時の操作については(28)ページをご覧ください。

### ⑦-DUPLEXスイッチ

### ⑬CHECK

※現在表示中の周波数に、オフセット分加減算された値がオフバンドする場合は、+DUPまたは-DUPはクリヤされます。

+または- DUPLEXを使用して交信するとき、受信周波数はディスプレイに表示されていますが、送信周波数は送信状態にしなければ確認できません。そこでこのCHECKスイッチを押しますと、オフセット周波数分が+または-された送信周波数が表示され、その周波数で受信できますので送信する前に確認することができます。  
※CHECK動作は+または- DUPLEXの状態にしないと動作しません。

### ⑭SELスイッチ

リピーター運用時に必要なトーン周波数を設定するスイッチです。本機はトーンエンコーダーユニットが内蔵されており、38種のトーン周波数が設けられています。この中からリピーター運用に必要なトーン周波数を選び出して使用します。

SELスイッチを押している間、ディスプレイは周波数表示から2桁のトーン番号表示に切換わります。この番号はSELスイッチを押しながらメインダイヤルを回しますと、順次切換りますから使用するトーン周波数に対応する番号に合せます。(30)ページのトーン周波数とトーン番号表を参照してください。

リピーター運用時の操作は(28)ページをご覧ください。

### ⑮TONEスイッチ

リピーター運用時にトーン周波数を送出するスイッチです。TONEスイッチを押したのち、送信状態にしますとトーン周波数が送信され、リピーターをアクセス(起動)します。

リピーター運用時の操作は(28)ページをご覧ください。

### ⑯TONEランプ

TONEスイッチを押しますとこのランプが点灯し、トーン周波数の発生回路が動作状態であることを示します。再度TONEスイッチを押しますと消灯します。

なお、このランプが点灯中は、送信状態にしますとトーン周波数が送出されますので、リピーター運用時以外の送信時はTONEランプが消灯していることを確認してください。

### ⑰MODE-S(サーチ)スイッチ

このスイッチをONにすると、指定したモードでメモリーを探す機能を有効にさせますので、次の操作ができます。

(1)指定モードが書き込まれたメモリーチャンネルだけを呼び出すことができます。

例えば、FMモードを指定し、MODE-Sスイッチを押したのち、MEMO状態にしてメインダイヤルを回しますと、FMモードで記憶されたメモリーチャンネルのみが呼び出されます。

(2)指定モードが書き込まれたメモリーチャンネルだけをスキヤンするモードスキヤンができます。

モードスキヤンについては(28)ページをご覧ください。

### ⑲VOX(ボイスコントロール)スイッチ

SSB運用時音声で送受信操作をするボイスコントロール回路のON/OFFスイッチです。CW運用時はセミブレークイン回路のON/OFFスイッチです。

### ③⑨NB(ノイズブランカー)スイッチ

SSBやCW受信に混入するノイズを消すスイッチです。車のイグニッションノイズなど、パルス性ノイズに効果があります。

### ⑩AGC切換えスイッチ

SSB・CW時のAGC(自動ゲイン調整)回路の時定数を切換えるスイッチです。

スイッチが出た状態で時定数が長く、押すと短くなります。

### ⑪METER(メーター切換え)スイッチ

FM受信時、メーターをSメーターからセンターメーターに切換えるスイッチです。スイッチが出た状態でSメーター、押したときがセンターメーターです。

SSB、CW受信時はスイッチに関係なくSメーターとして動作します。

### ⑫メーター

受信時の信号強度を表わすSメーター、FM受信時のセンターメーター、送信時の出力レベルを表わすRFメータとして動作します。


メーター動作	状態
Sメーター	受信時
センターメーター	FM受信時でMETERスイッチON時
RFメーター	送信時

### ⑬PREAMP(受信プリアンプ)スイッチ

ゲインの少ないアンテナを使用しているときや、弱い信号を受信するときなどに有効なAG-35(オプション)を動作させるスイッチです。

## 3-4 上蓋内

上蓋内のボリュームはあらかじめ  
セットしてありますので好みに応  
じて再セットして下さい。



### ①CWディレイ調整ツマミ



受信状態への復帰  
時間が短くなる      受信状態への復帰  
時間が長くなる

CWセミブレークイン操作時、受信状態への復帰時間を調整します。  
操作のしやすい位置にセットします。

### CWセミブレークイン操作

CW(電信)運用時に、電鍵を押したとき送信、離したら受信に自動的に切換える操作を言います。CWモードでVOXスイッチをONにすると動作します。

### ②VOXディレイ調整ツマミ



受信状態への復帰  
時間が短くなる      受信状態への復帰  
時間が長くなる

VOX操作時、受信状態への復帰時間を調整します。操作しやすい位置にセットします。

### VOX操作

SSB運用時にPTTスイッチを押さないで、マイクロホンに向って音声を出したとき送信、話さないときは受信に自動的に切換える操作を言います。USBまたはLSBモードで、VOXスイッチをONにすると動作します。

### ③VOXゲイン調整ツマミ



回しすぎると周囲の雑音が多いときVOX回路が働くことがあります。

VOX動作時の音声入力レベルを調整するツマミです。時計方向に回すとVOX回路の感度があがり、小さな音声でも動作するようになります。

### ④ANTI VOX調整ツマミ



反時計方向に回し、スピーカーの音でVOX回路が動作しなくなるところにセット

VOX操作のときスピーカーからの音でVOX回路が動作しないようにする調整ツマミです。

### ⑤CW MONI (モニター)

#### 音量調整ツマミ




時計方向に回してゆくとモニター音が大きくなる

CW(電信)運用時のサイドトーン音量を調整するツマミです。

CWサイドトーンはVOX OFF時においても出ます。

これによりCWの練習ができます。

## 3-5 後面パネル



### ①ANT (アンテナ)端子

アンテナを接続する端子です。整合インピーダンスは $50\Omega$ で、接続にはN型同軸プラグを使用してください。

### ②GND (アース)端子

感電事故やTVI・BCIなどの電波障害を防止するためのアース端子です。アースはできるだけ接地抵抗が少ないものを使用し、できるだけ太いアース線を短かく配線するのが効果的です。

- ③EXT SP(外部スピーカー)  
ジャック

外部スピーカーを使用するときは、付属のプラグでこのジャックに接続してください。外部スピーカーは、インピーダンス8Ω以上のものを使用してください。外部スピーカーを接続しますと、内蔵スピーカーは動作しません。

オプションのIC-SP3もご利用ください。

④KEYジャック

CW運用時の電鍵を接続する端子です。  
接続には付属のプラグを使用してください。

⑤DC電源コンセント(DC13.8V)

内蔵電源のDC出力コネクターまたは外部電源を接続するコンセントです。外部電源やバッテリーとは、付属のDCコードを用いて接続してください。



外部電源または内蔵電源の接続方法は(18)ページをご覧ください。

⑥オプションソケット取付け部

オプションのACCソケット(OPC-047)およびインターフェイスユニットのコネクターを取付けることができます。

⑦プレート(A)

オプションの内蔵電源(IC-PS35)を取り付ける際、このプレートを外して、電源コネクターを取り付けます。





# 4. 設置と接続

## 4-1 設置場所について

直射日光のあたる所、高温になる所、湿気の多い所、極端に振動の多い所、ほこりの多い所は避けてください。

## 4-2 アンテナについて



●アンテナは送受信に極めて重要な部分です。性能の悪いアンテナでは遠距離の局は聞こえませんし、こちらの電波も届きません。市販されているものとしては、無指向性アンテナ（グランドプレーンアンテナ等）のものと、指向性アンテナ（八木アンテナ等）のものとがあります。ローカル局やモービル局との交信には、無指向性のアンテナが適しています。また、遠距離局との交信には、指向性のアンテナが適しています。

アンテナの設置場所や運用目的によってお選びください。

●本機のアンテナインピーダンスは $50\Omega$ に設計されています。アンテナの給電点インピーダンスと、同軸ケーブルの特性インピーダンスが $50\Omega$ のものをご利用ください。

同軸ケーブルは周波数が高くなると、その損失も目立って多くなります。同軸ケーブルには各種のものがありますが、10D-2Vなどできるだけ太いものを、できるだけ短かくしてご使用ください。

●アンテナとトランシーバーとの整合も極めて重要です。

整合状態が悪いと損失が多くなるばかりか、極端な場合はトランシーバーにも悪い影響を与えたり、破壊されるおそれもあります。整合が正しくとれているかどうかは、SWR計でチェックするのが簡単ですから、セッティング時に調べておいてください。


SWR計は430MHz帯を測定できるものをご使用にならないと異った値を示すことになりますのでご注意ください。

## ●アンテナのミスマッチングについて 〔RECEIVEランプ点滅時〕

本機はSWR値を検出していますので、アンテナの整合不良のとき、ハイパワーで送信を行ないますと、自動的に送信出力を抑え込みます。アンテナとの整合を良くしないかぎりハイパワーの送信出力は得られません。  
※アンテナのマッチングが悪いとき、RFメーターは正常時を示しません。  
(通常、50W出力時、フルスケールの80~100%)


## 4-3 N型コネクターについて

### N形コネクタの接続




ガスケットとクランプの形は各種のものがあり、ワッシャを使わないものもある

外被を除き、ロックナット、ワッシャ、ガスケットゴムを通して、外部編組をていねいに解く



クランプを通して解いた編組を一本並べに広げ、余った編組を切落し、内部絶縁物、中心導線を寸法どおりに切断し、中心導線にうすく前ハンダをしてから中心コンタクトをハンダ付けする



#### 4-4 電源について


本機の電源には、DC13.8V16A以上の容量を持った安定化電源をご使用ください。

本機には外部用電源と内蔵タイプの電源のいずれでも接続できるようになっています。

外部電源としてIC-PS15およびIC-PS30(トランシーバーや付属機器が数台同時に接続可能なシステム電源)、内蔵タイプとしてIC-PS35をそれぞれ用意していますのでご利用ください。


##### (1)外部電源の接続

本体後面のDC電源コネクターに、付属のDC電源コードを差し込み外部電源と接続します。



##### (2)IC-PS35(内蔵電源)の取付けと接続


###### ● IC-PS35各部の名称



###### ●電源ユニットの取付け方法


①本体の裏カバーを外します。

※裏カバーにはスピーカージャックがついていますので、ご注意ください。





②本体後面のプレート(A)を外します。

このとき外した4本のビスは、AC電源コネクター板の取付けに使用します。



③電源ユニットは、図のように裏カバーに取付けてください。

\*スペーサーおよびビス止めのときのカラーを必らずはめてください。



④電源ユニットからのDCコード(コネクターP1)を、プレート(A)

を外したところから後面に出し、AC電源コネクター板の切り込み穴に通しておきます。


⑤スピーカージャックを接続します。

⑥電源ユニットからのP2コネクターとAC電源コネクター板からのP2'コネクターを接続します。


このとき、線材の長さに余裕がありますので、図のように結束ファスナーで、できるだけまとめておきます。

⑦電源ユニットを取付けた裏カバーを所定の位置にセットし、ビスで止めます。

⑧後面のAC電源コネクター板をビス止めし、DCコード(コネクターP1)を本体後面のDC電源コネクターに差し込みます。DCコードはブッシュを押し込んで固定させておきます。




結束ファスナーで線材をまとめる



### ●内蔵電源取付け後の接続


付属のAC電源コードを、図のようにAC電源コネクター板のACコンセントに接続してください。



### 4-5 アースについて

感電防止、TVI、BCI防止のため、本体背面のアース端子を必ずアースしてください。アースは接地効果の良い地面に接地し、アース線はできるだけ太いものを使用し、できるだけ短かく配線してください。


### 4-6 マイクロホンについて



### 4-7 キー(電鍵)の接続

キーは、本体背面のKEYジャックに付属のプラグを使用し、図のように接続してください。


エレキーなどで端子に極性のあるものは、図のカッコ内の極性となるように接続してください。また、半導体によるスイッチングの場合は、マーク時(キーを押したとき)に0.4V以下になるようにしてください。



# 5. 操作方法

## 5-1 受信のしかた

### ①POWER ON



### ②MODE SW選択

### ③AF GAIN調節

### ④SQL調節

### ⑤メインダイヤル操作

電源とアンテナが接続できましたら受信操作から行ないますが、次の手順にしたがって受信してください。

### ①POWERスイッチを押し、電源をONにします。

約2秒後にディスプレイが点灯し、動作状態になります。

周波数およびモードは、電源を入れる前に使っていたVFO Aに記憶されていたものが表示され、メモリーチャンネルは01になります。

### ②運用するモードをMODEスイッチで指定してください。

③AF GAIN(音量)ツマミを時計方向に回していくと、スピーカーから「ザー」と言う雑音または信号が聞えてきますので適当な音量に合せてください。信号を受信したときは、信号の強さに合わせてSメーターが振れます。

④ここでSQUELCH(スケルチ)ツマミを時計方向にゆっくり回して、「ザー」と言う雑音が消え、RECEIVEランプが消える位置にセットしておけば、信号が途切れたときの雑音が消え、快適な受信操作が行なえます。


⑤メインダイヤルを回して希望の周波数にセットします。

### (1)FMの受信

MODE SW→FM




センターメータ



### (2)SSBの受信

MODE SW→USB



### ①MODEスイッチのFMを押します。

②メインダイヤルを回して希望周波数に合せます。ダイヤルピッチは10KHzになっていますので、TSスイッチをONにしますと1KHzステップの微調整ができます。

③FM信号を受信中に、受信信号と受信周波数のズレをメーターの指示で確認することができます。METERスイッチをONにし、指針がセンター(青色ゾーン)以外で振れているときは、周波数がズレていますので、メインダイヤルで指針をセンターに合わせます。

430MHz帯では一般にUSBモードを使用しています。


### ①MODEスイッチでUSBにします。

②メインダイヤルを回して希望周波数に合せます。ダイヤルピッチは10Hzになっていますが、TSスイッチをONにしますと1KHzピッチになります。

SSB信号にはキャリアー(搬送波)がありませんので「ピー」という音は聞えません。Sメーターが最大に振れ、音声が正常に復調できるところにメインダイヤルを合わせます。

### (3)CWの受信

MODE SW→CW



CWモードでもダイヤルピッチは、SSBと同じです。

### ①MODEスイッチでCWモードにします。

②CWモードでは、受信信号のビート音が約800Hzのときに送信周波数と一致するようになっています。

CWモニター音(約800Hz)を基準にして受信するようにしてください。

## 5-2 送信のしかた

### (1) FMの送信



送信する前には、必ずその周波数を受信して、他局の通信に妨害を与えないように注意してください。


- ①マイクロホンのPTTスイッチを押すか、あるいは前面パネルのTRANSMIT/RECEIVE(T/R)切換えスイッチをTRANSMIT側にします。送信状態のときは、ディスプレイのTRANSMITランプが点灯し、RFメーターが振れます。
- ②MIC GAINツマミをほぼ12時の位置にセットし、マイクロホンに向って普通の大きさの声で話してください。あまり大きな声で話したり、MIC GAINを時計方向に回しすぎると変調音が歪むことになり、かえって了解度が悪くなることがありますのでご注意ください。
- ③送信出力はRF POWERツマミで10Wから50Wまで連続可変できます。相手局との距離やコンディションに合わせて調整してください。

### (2) SSBの送信



- ①マイクロホンのPTTスイッチを押すか、あるいは前面パネルのT/RスイッチをTRANSMIT側にしますと、TRANSMITランプが点灯して送信状態になります。
- ②SSBモードでは、音声の強弱によって送信出力が変化し、メーターの振れも變ります。MIC GAINツマミをほぼ12時方向にセットし、マイクロホンに向って普通の大きさの声で話してください。MIC GAINを最大にしたり、大きな声で話しても送信出力は一定以上増えずに、かえってSSB波が歪んで了解度が悪くなることがありますのでご注意ください。


#### ●SSBのPEP表示について



SSBの出力は、PEP (PEAK ENVELOPE POWER) で表示されます。これは図のように飽和した点がPEPとなります。したがって、音声信号のように実効値と尖頭値の比が大きい信号では、パワーメーターを接続して測定した場合、パワーメーターはその平均電力しか指示しません。つまり、CWモードで規定の出力が得られていれば、SSBモードでもほとんど同じ出力が得られていることになります。

### (3) VOXによる送受信切換え

#### 上蓋内



出荷時調整済みですが、使用されるときに確認の上適当な位置にセットしてください。

これは音声によって、自動的に送受信を切換える方法で、マイクに向って話しているときは送信状態となります。話し終ると受信状態に戻ります。

VOXによる操作の調整は、上蓋内のツマミで行ないます。

- ①各ツマミを次のようにセットしてください。


VOX GAIN	反時計方向に回しきる
VOX DELAY	反時計方向に回しきる
ANTI VOX	時計方向に回しきる

- ②前面パネルのVOXスイッチをONにし、T/RスイッチはRECEIVE側にしておきます。

- ③マイクに向ってPTTスイッチを押さずに、普通の声で話しながら VOX GAINツマミを時計方向にゆっくり回し、送信状態になる位置にセットしてください。
- ④受信状態への復帰時間の調整は、VOX DELAYツマミで行ないます。このツマミは反時計方向に回しますと、復帰時間が速くなりますので、送受信がバタつかない程度の位置にセットしてください。
- ⑤また、スピーカーからの音で、VOX回路が動作しないようにするには、ANTI VOXツマミで調整します。このツマミを反時計方向に回すと、スピーカーからの音で動作しなくなるところがありますので、その位置にセットしてください。

以上の調整を行なっておきますと、VOX操作が可能になります。

#### (4)CWの送信



- ①電鍵(キー)は、後面のKEYジャックに付属のプラグを使用し、図のように接続してください。
- ②エレキーなどで端子に極性のあるものは、図のカッコ内の極性となるように接続してください。また、半導体によるスイッチングの場合は、マーク時(キーを押したとき)に0.4V以下になるようにしてください。
- ③T/RスイッチをTRANSMIT側にします。
- ④電鍵でキーイングしますと、キーイングにしたがってメーターが振れ、CW波が発射されます。このとき、キーイングによってCWモニター回路が動作し、スピーカーから約800Hzのモニター音が聞えますので、キーイングをモニターすることができます。モニター音の音量は、上蓋内のCW MONIツマミで調整できますので、適当な音量になるようにセットしてください。

#### (5)セミブレークインによる操作方法

- CWモードで、キーイングによって送受信が切換えられます。
- ①VOXスイッチをONにします。
- ②VOX操作と同様、T/RスイッチはRECEIVE側のままでキーを押します。
- ③受信状態への復帰時間はCW DELAYツマミで調整します。  
時計方向に回すと、復帰時間が長くなりますので、キーイングの速度に合せて、使い易い位置にセットしてください。

#### (6)送信時の異常について

##### [RECEIVEランプ点滅時]

ハイパワーで連続送信時、終段トランジスターの温度が上昇しますと、クーリングファンの回転数が上ります。  
50°C以上になったときは中速回転させます。さらに90°C以上になったときは高速回転させ、RECEIVEランプを点滅させています。なお、90°C以上になったときは、送信出力を極端に低下させ、温度を下降させるよう設計されています。RECEIVEランプの点滅は、温度が下がりますと自動的に解除されます。

本機のクーリングファンは受信時でも超低速で回転させています。

## 5-3 VFOとMEMOの切換え

本機はメインダイヤルを回すことにより、VFO状態では周波数の設定、MEMO状態ではメモリーチャンネルの呼び出しが基本操作となっています。

VFOとMEMO状態の切換えはVFO/Mスイッチで行ない、1回押す毎に反転します。


## 5-4 DFSスイッチのはたらき

DFSスイッチは、メインダイヤルの働きを反転させます。

DFSスイッチをONにしてダイヤルを回すと、VFO状態ではメモリーチャンネルの表示が変わります。ただし、メモリーチャンネルの内容(周波数、モード)は表示されません。

また、MEMO状態ではメモリーチャンネルは変化せず、周波数が変化します。

### ●VFO/MとDFSスイッチの基本操作



## 5-5 メモリーの書き込み方

メモリーは32チャンネルあります。メモリーへは周波数、モード、DUP状態、オフセット周波数、トーン番号を書き込むことができます。

メモリーへの書き込みは、VFO状態またはMEMO状態のいずれのときでも可能です。また、VFO A, VFO Bのどちらからでも書き込みができます。


メモリーチャンネル1,2は、プログラムスキャン用の周波数を設定しておかれるべしと便利です。

### (1)VFO状態で指定チャンネルにメモリーするには

[例]


FM433.560.0MHzをチャンネル15に書き込む場合

- ①VFO状態で周波数セット



- ②DFS ON

- ③メモリーチャンネル15セット



- ④WRITE SW押す

- ①VFO AまたはVFO BにしてFMモードにします。

- ②メインダイヤルを回し、433.560.0MHzをセットします。

- ③DFSスイッチを押してONにします。

- ④メインダイヤルを回し、チャンネルを15にセットします。

- ⑤WRITEスイッチを押します。

※上記操作以前に指定のチャンネル(15)が表示されている場合は、

③④の操作を行なわずに、周波数セットのあと⑤WRITEスイッチを押してください。

※交信中にその周波数を指定のチャンネルに記憶させたいときは、上記操作の③から行ないます。

### (2)MEMO状態で書き込むには


MEMO状態での書き込みは、指定のチャンネルの内容を変更したいときなどに使用します。

[例]

チャンネル15にUSB438.246.0を書き込む場合

- ①MEMO状態にする


- ②メモリーチャンネル15セット



- ③DFS ON

- ④モードUSB

438.246.0セット



- ⑤WRITE押す

- ①VFO/Mスイッチを押してMEMO状態にします。

- ②メインダイヤルを回してチャンネル15を表示させます。

- ③DFSスイッチを押してONにします。

- ④モードUSBをセットし、メインダイヤルで438.246.0MHzをセッ

トします。

- ⑤WRITEスイッチを押します。

※②のチャンネル15を表示させたとき、周波数表示がブランクになっている場合は、チャンネル15には何も記憶されていないことを示しています。このときはメインダイヤルで周波数を設定することができませんので、VFO状態に戻し、前記(1)項の操作で書き込みができます。

MEMO状態でブランク表示のチャンネルに書き込む場合は、チューニング操作はできませんから、VFO状態に戻しチューニング後上記の手順で書き込んでください。

## 5-6 メモリーの呼び出し方法

### (1)指定チャンネルの内容を呼び出す場合

[例]


VFO状態からチャンネル15を呼び出す

①DFS ON

②メモリーチャンネル15セット



③VFO/Mスイッチ押す




メモリーの呼び出しも、MEMO状態にしてチャンネルを変えて行く方法と、VFO状態でチャンネルを変えたのちMEMO状態にする2通りがあります。

①DFSスイッチを押してONにします。

②メインダイヤルを回してチャンネル表示を15にします。

③VFO/Mを押してMEMO状態にすることにより、チャンネル15の内容が表示されます。

※チャンネル15に何も書き込まれていないときは、周波数表示がブランクとなります。



### (2)記憶させたメモリーチャンネルを順次呼び出す場合

①MEMO状態にする

②メインダイヤルを回す

①VFO/Mスイッチを押しMEMO状態にします。

②メインダイヤルを回しますと、チャンネルが順次切換えられ、その内容が表示されます。

※何も記憶されていないチャンネルは、周波数表示がブランクとなります。

○メモリーの呼び出しは、マイクロホンのUP/DOWNスイッチでもできます。UPまたはDOWNスイッチを押し続けると、2~3秒でチャンネルが切換わります。


#### ●ブランクチャンネルについて

①	CH 6 FM 433.000.0
	CH 7 FM 434.000.0
	CH 8 ブランク
	CH 9 USB 433.560.0
	CH10 USB 433.680.0


ブランクチャンネルとは周波数が記憶されていないチャンネルですが、表示はブランクでも、モード、周波数はブランクになる前のチャンネルのものが記憶されています。

左記の状態でCH6~CH10に記憶されている場合、

①CH6→CH7→CH8と進めてブランクになったときはCH7のモード、周波数のFM434.000.0MHzで送受信ができます。




②CH10→CH9→CH8と進めてブランクになったときはCH9のUSB 433.560.0MHzで送受信ができます。



なお、VFO状態からMEMO状態に切換えたときにブランクとなった場合は、直前のVFOの内容で動作します。

## 5-7 スキャン操作

### ●スキャンの種類



スキャンスタートから、スキャンが解除されるまで点灯

#### (1)プログラムスキャン(VFO状態で行なう)

メモリーチャンネル1,2で設定された周波数間をスキャンします。

表示のモードで動作し、スキャンピッチはモードおよびTSスイッチの操作により、ダイヤルピッチと同じです。

#### (2)メモリースキャン(MEMO状態で行なう)

このスキャンは、周波数およびモードの記憶されているチャンネルだけをスキャンします。チャンネル32から1へスキャンします。ブランクチャンネルはスキップします。


#### (3)モードスキャン(MEMO状態で行なう)

指定したモードの書き込まれているチャンネルだけをスキャンします。MODE-SスイッチをONにしてモードを指定します。

なお、VFO状態でMODE-SをONにしてもプログラムスキャンと同じ動作になります。

### ●スキャンのしかた

#### (1)プログラムスキャン



チャンネル01および02間を10kHzピッチで、高い周波数の方からスキャンを行なう(FM)



※TS ON時は1kHzピッチになる

①チャンネル1および2に、スキャンに使用する範囲の上限と下限周波数を書き込んでおきます。

②VFO/M切換えスイッチでVFO状態(VFO AまたはBが点灯)にします。

③MODEスイッチでモードを選択してください。

④スケルツツマミを雑音のなくなる位置にセットしてください。  
(他のスキャンのときも同様です)

⑤SCANスイッチを押します。

スキャンが開始され、SCANランプが点灯します。

⑥信号が入感しますと、スキャン動作は一時停止します。(約10秒)  
その周波数で交信する場合は、SCANスイッチを押し、スキャン動作を停止させます。(SCANランプ消灯)

一時停止のときに送信にしますと、スキャンは解除されます。  
また、オート再スタート機能がありますので、信号が入感してもそのままにしておきますと、約10秒後にスキャンを開始します。

#### (2)メモリースキャンのしかた

- ①MEMO状態にする
- ②SCANスタート
- ③チャンネル32→チャンネル1へモードに関係なくスキャンする

①メモリースキャンは、すでに書き込まれているチャンネルをスキャンしますから、このスキャンをご使用のときは、いくつかのチャンネルにモード、周波数を書き込んでおいてください。

②VFO/MスイッチでMEMO状態にします。

③SCANスイッチを押します。

スキャン動作が開始され、SCANランプが点灯します。

スキャンはチャンネル32から始まり、記憶されているチャンネルを順次行ないます。

(CH32がブランクのときは書き込まれている最上位のチャンネルから)

④スキャンストップ、オート再スタートは(1)項と同様です。

### (3)モードスキャンのしかた

- ①モード指定
- ②MODE-S ON
- ③SCANスタート

①VFO/MスイッチでMEMO状態にします。

②MODEスイッチで指定のモードにします。

③MODE-Sスイッチを押してONにします。

④SCANスイッチを押します。


スキャン動作が開始され、指定のモードの書き込まれたチャンネルだけをスキャンします。

⑤スキャンストップ、オート再スタートは(1)項と同様です。

### ●スキャンスピード調整

スキャンスピードの調整は、LOGICユニットのR21で調整することができます。9項(35ページ)内部についての写真をご覧ください。

## 5-8 マイク(IC-HM12)の使い方



### (1)周波数アップダウン

マイク上部のUP、DNスイッチを1回押すことにより、周波数が変化します。周波数ピッチは、モード、TSスイッチのON/OFFの条件で、メインダイヤル操作時と同じです。


UP、DNスイッチを連続して押しますと、周波数は連続可変します。

### (2)メモリーチャンネル切換え

MEMO状態でUP、DNスイッチを押し続けますと、約2秒毎にメモリーチャンネルが切換わり、その内容が表示されます。

## 5-9 リピーターの運用について

例：リピーターの入力周波数	434.920MHz
リピーターの出力周波数	439.920MHz
オフセット周波数	5MHz
トーン周波数	88.5Hz




リピーターは、直接交信できない局との交信を可能にしてくれるFMの自動無線中継局です。

430MHz帯でリピーターを運用するためには、リピーターをアクセス(起動)する88.5Hzのトーンエンコーダーが必要ですが、本機は55種のトーン周波を発振するエシコーダーユニットが内蔵されています。また、リピーターを利用した交信では、送信周波数と受信周波数は5MHzずらせたDUPLEX通信となっています。この送受信周波数のずれをオフセット周波数と呼んでいます。本機のVFO A,Bおよびメモリーチャンネル(1~32)には、5MHzのオフセット周波数が記憶されています。(オフセット周波数は自由に書き換えできます)リピーターの運用はFMモードで行なってください。

\*エンコーダーユニットは55種のトーン周波数が内蔵されていますが実際に使用可能なものは38種となっています。

## (1)トーン周波数の選択方法

- ①SELスイッチを押しながら
- ②メインダイヤルを回す



- ③SELスイッチを離す

38種のトーン周波数には、1～38の番号(トーン番号)が付けられています。SELスイッチを押し続けていますと、ディスプレイに2桁の数字が表示されます。これがトーン番号でその番号に対応してトーン周波数が決められています。(次ページトーン周波数表参照)

- ①SELスイッチを押しながらメインダイヤルを回しますと、トーン番号が変りますので、88.5Hzのトーン周波数が必要でしたらトーン番号08にセットします。

※オプションのトーンエンコーダー／デコーダーユニット(UT-15)を取り付けますと、トーン番号1～31はトーンスケルチ用、32～64はトーンエンコーダー用となっていますので、88.5Hzを動作させる場合、トーン番号は56にセットします。

- ②①の操作のとき、VFO AまたはBの状態であれば、トーン番号は書き換えないかぎりVFO AまたはBに記憶されています。

- ③メモリーチャンネルに記憶させるときは、指定のメモリーチャンネルをセットしたのち、①の操作でトーン番号を設定しWRITEスイッチを押します。

## (2)オフセット周波数の設定

オフセット周波数の設定はFMモードで行なう

- ①OWスイッチを押しながら
- ②メインダイヤルを回す



- ③OWスイッチを離す

送信周波数と受信周波数の差が5MHzに定められていますので、本機は5MHzに設定しています。このオフセット周波数は自由に書き換えることができますので、SPLIT(たすき掛け)通信などのときにも利用することができます。

- ①OWスイッチを押したままにしますと、05.000.が表示されます。これがオフセット周波数です。(5MHzを表わす)

- ②OWスイッチを押しながらメインダイヤルを回しますと、表示が変りオフセット周波数の設定ができます。(設定できる周波数の範囲は0.001～99.999MHz)

- ③①②の操作のとき、VFO状態であれば、セットした周波数がそのままVFO AまたはBに記憶されます。


- ④メモリーチャンネルに記憶させるときは、指定のメモリーチャンネルをセットし、②の操作でオフセット周波数を設定したのち、WRITEスイッチを押します。

## (3)リピーター運用の手順


### ●VFO状態で運用する場合

#### [運用例]


- ①VFO状態にする
- ②FM439.920MHzセット



- ③SELスイッチを押しながら08をセット



- ④OWスイッチを押しながら5MHzをセット



- ⑤-DUPスイッチON
- ⑥TONEスイッチON
- ⑦送信状態にする

- ①VFO/MスイッチでVFO状態にします。

- ②リピーターの出力周波数(トランシーバーでは受信周波数)を、メインダイヤルで439.920MHzにセットします。

- ③トーン周波数88.5Hzを選択するため、SELスイッチを押し、トーン番号が08でなければ、SELスイッチを押しながらメインダイヤルで08をセットしてください。

- ④オフセット周波数も同様にOWスイッチを押し、5MHzでなければOWスイッチを押しながらメインダイヤルで5MHzにセットしてください。

- ※③および④の操作はあらかじめVFO AまたはBの状態のときにセットしておけば、それを記憶していますから、毎回セットする必要はありません。ただし、交信前にSELおよびOWを押して内容の確認を行なってください。

- ⑤送信周波数(リピーターの入力周波数)は受信周波数より、オフセット分(5MHz)低くなっていますから一DUPLEXスイッチを押します。(ディスプレイに一DUPが表示される)



送信は5MHz DOWNとなる。

### ●MEMO状態で運用する場合

- ⑥以上で準備ができましたのでTONEスイッチを押します。
- ⑦T/RスイッチまたはマイクロホンのPTTスイッチを押して送信にします。

各メモリーチャンネルには、リピーター運用に必要な内容を全て記憶させておくことができます。  
モード、周波数、トーン番号、オフセット周波数および土DUPをセットし、任意のメモリーチャンネルへ書き込んでおきます。

#### メモリーチャンネルの記憶内容

①	②	③	④	⑤

- ①オフセット周波数 5桁
- ②トーン番号 2桁
- ③土DUPLEX 1桁
- ④MODE 1桁
- ⑤周波数 8桁

メモリーへの書き込みは、各データをVFO AまたはBにセットしたのち、指定のメモリーチャンネルをセットし、WRITEスイッチを押してください。また、あらかじめMEMO状態にしておいて書き込むこともできます。

交信するときは、指定のメモリーチャンネルを呼び出し、TONEスイッチをONにして使用してください。

### ●トーン周波数表

\*はオプションユニットUT-15の周波数です。

TONE NO	内蔵 ENCODER	*ENCODER/ DECODER	TONE NO	内蔵 ENCODER	*ENCODER
1	67.0Hz	192.8Hz	32	203.5Hz	203.5Hz
2	71.9	186.2	33	210.7	192.8
3	74.4	179.9	34	218.1	186.2
4	77.0	173.8	35	225.7	179.9
5	79.7	167.9	36	233.6	173.8
6	82.5	162.2	37	241.8	167.9
7	85.4	156.7	38	250.3	162.2
8	88.5	151.4	39	500.0	156.7
9	91.5	146.2	40	600.0	151.4
10	94.8	141.3	41	700.0	146.2
11	97.4	136.5	42	800.0	141.3
12	100.0	131.8	43	900.0	136.5
13	103.5	127.3	44	1000.0	131.8
14	107.2	123.0	45	1600.0	127.3
15	110.9	118.8	46	1700.0	123.0
16	114.8	114.8	47	1750.0	118.8
17	118.8	110.9	48	1800.0	114.8
18	123.0	107.2	49	1300.0	110.9
19	127.3	103.5	50	2000.0	107.2
20	131.8	100.0	51	2200.0	103.5
21	136.5	97.4	52	2975.0	100.0
22	141.3	94.8	53	2550.0	97.4
23	146.2	91.5	54	2295.0	94.8
24	151.4	88.5	55	2125.0	91.5
25	156.7	85.4	56	—	88.5
26	162.2	82.5	57	—	85.4
27	167.9	79.7	58	—	82.5
28	173.8	77.0	59	—	79.7
29	179.9	74.4	60	—	77.0
30	186.2	71.9	61	—	74.4
31	192.8	67.0	62	—	71.9
			63	—	67.0

\*内蔵エンコーダーで39~55番の周波数の運用はデビュエーションの保証ができませんのでご使用にならないでください。

# 6. 使用上のご注意と保守について

- 本機を使用する上での注意事項については、そのつど記載しましたが、特に注意していただく事項をこの項に記載しましたので良くお読みください。

## (1)調整について

本機は完全調整を行なった上で出荷しています。

操作上必要なない半固定ボリューム、コイルのコア、トリマー等をむやみに回しますと、故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。

## (2)アンテナについて


本機に使用するアンテナは、整合インピーダンス $50\Omega$ のもので、完全に調整されたものを選んでください。整合インピーダンスが適合しないものや、完全に調整されていないアンテナをご使用になりますと、本機の性能を十分に発揮できないばかりか、TVIやBCIの電波障害を起したり、極端な場合には本機の故障原因になる場合がありますのでご注意ください。

## (3)CPUの誤動作について

本機の周波数制御やディスプレイ表示には、マイクロコンピューター(CPU)を使用していますので、極端に早い周期で電源スイッチをON/OFFした場合など、誤動作を起すことがあります。ディスプレイの表示に異常が起った場合は、一旦電源スイッチをOFFにし、再度電源を入れて、正常に動作していることを確認した上でご使用ください。

## (4)リチウム電池の消耗について

### リチウム電池消耗時



周波数表示がバンドの範囲を越えた値を示します。

リチウム電池はRAM UNITに取り付けています。(内部写真参照)


本機のCPUには外付けRAMが使用されています。このRAMをバックアップするため、リチウム電池を使用しています。リチウム電池が消耗してしまうのはかなりの年数がかかりますが、消耗しますとRAMのデータが消えてしまいます。RAMデータがなくなりますと、ディスプレイ表示(特に周波数)が極端に異なった値を示します。リチウム電池の消耗と思われる症状が発生した場合は、弊社サービスにご連絡くださいようお願いします。

## ●保守について

### (1)セットの清掃

セットにホコリや汚れ等が付着した場合は、乾いたやわらかい布でふいてください。特にシンナーなどの有機溶剤を用いますと、塗装がはげたりしますので、絶対にご使用にならないでください。

### (2)ヒューズの交換



ヒューズが切れ、本機が動作しなくなった場合は、原因を取除いた上で、定格のヒューズと交換してください。

### ●外部電源をご使用の場合

外部電源をご使用の場合、ヒューズはDCコードについています。図に従ってヒューズ20Aを交換してください。

### ●内蔵電源(IC-PS35)をご使用の場合

AC電源コンセント板についているヒューズホルダーの中にあり、定格は10Aとなっています。


## 7. トラブルシューティング

IC-371Dの品質には万全を期しております。

下表にあげた状態は故障ではありませんのでよくお調べください。下表にしたがって処置してもトラブルが起るときや、他の状態のときは弊社サービス係までその状況をできるだけ具体的にご連絡ください。


状 態	原 因	対 策
(1)電源が入らない	○電源コネクターの接触不良	○接触ピンを点検する(DC13.8V)
	○電源の極性逆接続(DC電源のとき)	○正常に接続し、ヒューズを取りかえる
	○ヒューズ切れ	○原因を調べ、ヒューズを取りかえる
	○内蔵電源の場合	○コネクター接続忘れおよび接触不良などを調べる
(2)スピーカーから音が出ない	○AFゲインがしぼってある	○AF GAINツマミを時計方向に回して適当な音量にする
	○スケルチが深すぎる	○SQUELCHツマミを反時計方向に回して雑音が聞え出す直前にセットする
	○T・RスイッチまたはマイクロホンのP.T.T.スイッチによって送信状態になっている	○受信状態にもどす
	○内部スピーカーのコネクターが外れている	○スピーカーコネクターを接続する
	○PHONEジャックにヘッドホンが接続されている	○ヘッドホンをはずす
(3)感度が悪く強力な局しか聞えない	○ORFゲインがしぼってある	○ORF GAINツマミを時計方向に回しきる
	○アンテナ・フィーダーの断線またはショート	○アンテナ・フィーダーを調べ正常にする
(4)FM時信号のないときでもメーターが振れている	○METER SWがON	○METER SWをOFF
(5)SSBを受信して正常な声にならない	○サイドバンドが違っている	○MODEをUSBまたはLSBに変えてみる
	○FM波を受信している	○MODEをFMに変える
(6)変調がかからない(SSBのときは電波が出ない)	○MICゲインがしぼってある	○MIC GAINツマミを時計方向に12時程度まで回す
	○マイクコンセントの接触不良	○接触ピンを点検する
	○マイクロホンのプラグ付近のリード線の断続	○ハンダ付けをやりなおす
(7)電波が出ないか電波が弱い	○MICゲインがしぼってある(SSBのとき)	○MIC GAINを時計方向に12時程度まで回す
	○MODEスイッチがCWになっている(CW以外で運用しようとするとき)	○MODEスイッチをSSB(LSB-USB)またはFMにする
	○アンテナ・フィーダーの断線またはショート	○アンテナ・フィーダーを調べ正常にする
(8)正常に受信でき、電波も出ているが交信できない	○SPLIT SW ONまたはDUP状態となっているため、送信と受信周波数がずれている	○SPLITおよびDUPスイッチをOFFにする
	○ORITがONになっていて送信と受信周波数がずれている	○ORITをOFFにするかRITをクリアする
(9)機械が熱くなる (RECEIVEランプが点滅する)	○連続送信による終段トランジスターの発熱	○できるだけ通風をよくする ○RECEIVEランプ点滅時はできるだけ送信をひかえる
(10)チューニングツマミを回してもディスプレー周波数が変化しない	○ダイヤルロックの状態になっている	○ダイヤルロックスイッチをOFFにする
	○DFS SWの操作まちがい	○DFS SWをもとにもどす
(11)SCANスイッチを押してもメモリースキャンが動作しない	○MEMO状態になっていない	○MEMO状態にする
	○メモリーチャンネルに周波数が書き込まれていないか同じ周波数が書き込まれている	○メモリーチャンネルにそれぞれ違った周波数を書き込む
(12)SCANスイッチを押してもプログラムスキャンが動作しない	○メモリーチャンネルの1と2に同じ周波数が書き込まれている	○メモリーチャンネルの1と2にそれぞれ違った周波数を書き込む
(13)信号が入感してもスキャンが自動的にストップしない	○スケルチが開いた状態になっている	○信号の出でない周波数でスケルチを調整する

## 8. ブロックダイヤグラム




# 9. 内部について


## MAIN, RFユニット



## LOGICユニット



## PLLユニット



## 10. アマチュア局の免許申請について

IC-371Dは送信出力50Wですから、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士の資格をお持ちになつていれば申請できます。

アマチュア局の免許または変更(送信機の取替え、増設)の申請をする場合、日本アマチュア無線連盟(JARL)の保証認定を受けますと、電波監理局が行なう落成検査(または変更検査)が省略され、簡単に免許されます。

IC-371Dを使用して保証認定を受ける場合に、保証願書の送信機番号の欄に登録番号(I-67M)または送信機(トランシーバー)の型名(IC-371D)を記載すれば、送信機系統図の記載を省略することができます。

免許申請書類のうち、工事設計書の送信機の欄には下記の表のように記入してください。

免許申請に必要な申請書類は、JARL事務局、アマチュ

ア無線機器販売店、有名書店等で販売していますからご利用ください。

その他、アマチュア無線についての不明な点はJARL事務局にお問い合わせください。

区分	第 送信機
発射可能な電波の 型式・周波数の範囲	A 3 J F 3 A 1 ④ 430MHz帯
変調の方式	A 3 J 平衡変調 F 3 リアクタンス変調
終段管	名称個数 2 S C 3 1 0 2 X 2
	電圧入力 13.8V 130W

④電信(CW)を運用する場合は、A 1も加えて記入してください。

## 11. JARL制定430MHz帯について


1. 使用区分表の電波の型式の表示は、次のとおりとする。

►A2,A3,A9(抑圧搬送波両側波帶に限る。)電波は、「AM」とする。►A3A,A3J,A3H電波は、「SSB」とする。►副搬送波周波数変調の低速度走査テレビジョン伝送を行うものであつて、占有周波数帯幅の許容値が6kHz以下の電波は、「SSTV」とする。►F2,F3および副搬送波周波数変調の低速度テレビジョン伝送を行うものであつて、占有周波数帯幅の許容値が6kHzを超える電波は、「FM」とする。►A5,A5C,A9(テレビ電波に限る。)およびA9C電波は、「TV」とする。►F1電波は、「RTTY」とする。►A1電波は、「CW」とする。►上記の電波およびその他の電波を含めた電波は、「全電波型式」とする。

2. 使用区分表のうち、( )内の電波は、これと併記してある電波に混信を与えないときに限り使用できることとする。

3. FM呼出周波数における非常通信周波数は、非常通信の連絡設定をする場合にのみ使用するものとし、連絡設定後は他の周波数を使用して通信を行うものとする。

### 430MHz帯 使用区分



(注1) 431.900MHz～432.240MHzの周波数帯は、月面反射通信、流星散乱通信、オーロラ反射通信などに使用する。

(注2) 431.000MHz～431.900MHz及び432.240MHz～434.500MHzの各周波数帯のFM電波のF占有周波数帯幅は、16kHz以下とする。

(注3) レピータ用入出力周波数帯の入出力周波数は、別に定める。

(注4) FM系によるRTTY、SSTV及びFAXの運用は、431.000MHz～431.300MHz及び全電波型式の周波数帯を使用する。

### ■電波を発射する前に

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局の周波数があり運用されています。これらの無線局の至近距離で電波を発射するとアマチュア局が電波法令を満足していても、不測の電波障害が発生することがあり、移動運用の際には十分ご注意ください。

特に以下の場所での運用は原則として行なわざ必要な場所は管理者の承認を得るようにしましょう。

民間航空機内、空港敷地内、新幹線車輌内、業務用無線局および中継局周辺等。


### ■電波障害(TVI)について

本機は高性能スプリアス防止フィルターを使用し、綿密な調整と検査を行なっていますので、電波法令を十分満足した質のよい電波を発射しますが、アンテナのミスマッチングや、電界強度の相互関係、その他電波障害を発生することも考えられます。もし、運用中電波障害が発生したときは、直ちに運用を中止し、自局の電波が原因であるのか、また、原因が送信機側によるものか障害を受けている機器の側にあるのかを、よく確かめた上で適切な対策を講じてください。

営業所・サービスステーション所在地

サービスおよび製品に関するお問合せは最寄りの営業所にお願いします。


- 北海道営業所 TEL (011) 717-0331(代)  
5001 札幌市北区北十二条西1丁目16番4号 鎌野ビル1F




- 仙台営業所 TEL (0222) 21-2325(代)  
〒980 仙台市二日町11番13号 川原ビル1階




- 東京営業所 TEL (03) 945-0331(代)  
〒112 東京都文京区千石4丁目14番6号



- 名古屋営業所 TEL (052) 682-8151(代)  
番456 名古屋市熱田区森後町5番11号 宝ビル1F



- 大阪営業所 TEL (06) 793-0331(代)  
5547 大阪市平野区加美南1丁目8番35号




- 広島営業所 TEL (082) 255-0212(代)  
〒734 広島市南区宇品御幸2丁目16-5 平田ビル1F



- 四国営業所 TEL (0878) 35-3723(代)  
〒760 高松市塩上町2丁目1番5号



- 九州営業所 TEL (092) 281-1296(代)  
〒812 福岡市博多区古門戸町5番17号





ICOM

## アイコム株式会社

- 本 社 〒547 大阪市平野区加美鞍作1丁目6番19号
- 北海道営業所 〒001 札幌市北区北11条西1丁目16番地の4 錦野ビル1F ☎(011)217-0331㈹
- 仙台営業所 〒980 仙台市二日町11番13号 川原ビル1F ☎(022)21-2325㈹
- 東京営業所 〒112 東京都文京区千石4丁目14番6号 ☎(03) 945-0331㈹
- 名古屋営業所 〒456 名古屋市熱田区森後町5番11号 宝ビル1F ☎(052)682-8151㈹
- 大阪営業所 〒547 大阪市平野区加美南1丁目8番35号 ☎(06) 793-0331㈹
- 広島営業所 〒734 広島市南区宇品御幸2丁目16番5号 ☎(082)255-0212㈹
- 四国営業所 〒760 高松市塙上町2丁目1番5号 ☎(0878)35-3723㈹
- 九州営業所 〒812 福岡市博多区古門戸町5番17号 ☎(092)281-1296㈹

\*サービスについてのお問い合わせは各営業所サービス窓口にお願いします。