


ICOM

取扱説明書

144MHz/430MHz
DUAL BAND
FM TRANSCEIVER
IC-W31



この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

icom inc.

はじめに

このたびは、IC-W31をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

IC-W31は、144MHz帯と430MHz帯の2バンドを搭載した、多機能薄型・簡単操作のFMハンドヘルドトランシーバーです。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分発揮していただくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


目次

1. ご使用の前に	1	4. レピータの運用について	19
1-1 付属品	1	4-1 オートレピータ機能での交信	19
1-2 電池のセット	1	4-2 レピータ周波数を記憶するレピータメモリー機能	20
1-3 アンテナとベルトクリップの付けかた	2	4-3 送信モニターチェックについて	21
1-4 外部電源の使いかた	3	5. メモリーの使いかた	22
1-5 取り扱い上のご注意	4	5-1 メモリーモードについて	22
2. 各部の名称と機能	5	5-2 メモリーチャンネルの呼び出しかた	23
2-1 上面パネル	5	A メモリーモードにするには	23
2-2 前面・側面パネル	6	B 通常のメモリーチャンネルを呼び出す	23
2-3 キーボード	7	C プログラムチャンネルを呼び出す	24
3. 基本操作のしかた	9	5-3 メモリー(記憶)のしかた	25
3-1 電源の“ON/OFF”と音量/スケルチ調整	9	A 空きチャンネルにメモリーする方法	25
3-2 メインバンドの選びかた	10	B 要らないチャンネルに上書きする方法	26
3-3 運用モード(VFO/メモリー/コール)の切り替えかた	11	5-4 メモリーネームの入れかた	27
3-4 周波数設定のしかた	12	5-5 メモリーに關係するその他の機能	29
3-5 受信のしかた	14	A メモリーの内容をVFOで使うには	29
3-6 送信のしかた	15	B 特定CHの内容を他のCHに移す	29
3-7 送信出力の設定のしかた	16	C スキップチャンネルの指定のしかた	29
3-8 周波数ステップの変えかた	17	D メモリーネームの消しかた	30
3-9 周波数を大きく変えるダイヤルセレクト機能	18	E メモリーチャンネルの消しかた	30
		5-6 コールチャンネルの使いかた	30

目次

6. スキャンのしかた	31	7-6	メッセージ伝送の使いかた	51
6-1 スキャンについて	31	A	メッセージメモリーのしかた	51
6-2 フルスキャンのしかた	32	B	メッセージの送出方法	53
6-3 プログラムスキャンのしかた	33	C	メッセージを受信するには	54
6-4 メモリースキャン/ メモリースキャンのしかた	35	D	メッセージメモリーに関する他の機能	55
A メモリースキャンの操作	35	7-7	トーンスケルチについて	56
B メモリースキャンの操作	35	A	AUT-94の取り付けかた	56
6-5 プライオリティスキャンのしかた	36	B	トーンスケルチの使いかた	57
7. 各種機能の使いかた	37	7-8	セットモードの設定方法	59
7-1 同一バンド同時受信 (パラワッチ)について	37	8.	その他の便利な機能	63
A パラワッチのしかた	37	8-1	電圧表示機能	63
B パラワッチ運用時の機能	37	8-2	AFミュート機能	63
7-2 デュプレックス運用のしかた	38	8-3	ビープ(操作)音について	63
7-3 クロスバンド同時送受信運用のしかた	39	8-4	ロック機能	64
7-4 DTMF機能の使いかた	40	8-5	バックライトについて	64
A DTMFメモリーのしかた	40	8-6	オートパワーオフ機能について	65
B DTMFコードの消しかた	42	9.	別売品について	66
C DTMFメモリーの確認とモニター	42	9-1	別売品一覧表	66
D DTMFコードの送出方法	43	9-2	HM-75Aの使いかた	67
7-5 ページャー/コードスケルチ機能の使いかた	44	9-3	SP/MICジャックについて	68
A コードメモリーへの書き込みかた	44	10.	大切に長くお使いいただくために	69
B 待ち受け動作の選択	46	10-1	電池について	69
C ページャー/コードスケルチ機能で 送信するには	47	10-2	工場出荷時の状態に戻すには(リセット)	70
D ページャー/コードスケルチ機能で 待ち受けるには	49	10-3	故障かな?と思ったら	71
		10-4	故障のときは	72
		11.	免許の申請について	73
		12.	送信系統図	74
		13.	バンドの区分について	75
		14.	定格	76

1-1 付属品




- ① バッテリーケース.....
- ② アンテナ.....
- ③ ハンドストラップ.....
- ④ ベルトクリップ.....

- 取扱説明書
- 保証書
- 愛用者カード


1-2 電池のセット

1. バッテリーケースをはずす

本体側面のロックボタンを押しながら、ケースを下の方向に引き出してください。




ケースカバーの上部につめをかけて、ケースカバーを開きます。



2. 電池をセットする

単三形乾電池を4本収容できます。電池の極性⊕、⊖をまちがえないようにセットしてください。




※乾電池は、なるべく高容量のアルカリ電池(※P69)をご使用ください。

1-3 アンテナとベルトクリップの付けかた

1. アンテナを取り付ける


アンテナはBNC式になっています。
ゴムキャップの上から取り付けてください。



※ゴムキャップを上部各端子にかぶせておくことで、ホコリや雨の侵入を防ぎます。


2. ハンドストラップを取り付ける

運用時や持ち歩くときに、ハンドストラップを首にしておくと、落としたりしないで安全です。



3. ベルトクリップを取り付ける

ベルトクリップ取り付け部に付いているホールブッシュ(プラスチックネジ)をはずし、付属のネジでベルトクリップを取り付けてください。



※取り付けネジを失って、他のネジを流用する場合は、3mm以上の長いネジは絶対に使用しないでください。


1 ご使用の前に

1-4 外部電源の使いかた

IC-W31を使用するには、乾電池（付属のバッテリーケース）以外にも、外部電源または充電式バッテリーパックでも使用できます。

乾電池以外で使用するときは、下記の別売品をご用意ください。

- ①CP-12
車内のDC12V系シガレットライターから電源を供給する場合。
 - ②OPC-254
DC4.5~16Vの安定化電源装置から電源を供給する場合。
 - ③BP-171、BP-172、BP-173
充電式ニッケル水素電池パックで使用する場合。
- 充電のしかたは、BP-171、BP-172、BP-173に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 乾電池および充電式ニッケル水素電池パックについては、69ページをよくお読みください。




ご注意：乾電池での運用中は、外部電源を接続しないでください。液もれのおそれがあり、故障の原因になります。

ご注意：外部電源での運用中は、ハイパワーで運用すると、故障ではありませんが、本体がかなり熱くなりますので、別売のモービルブラケットに固定するなどして、じかに持たない配慮をしてください。


1-5 取り扱い上のご注意

DC4.5~16V以外の電圧は使用できません。




弊社指定のバッテリーパック、またはオプシヨクケーブルをご使用ください。

市販の単三形NiCd電池は、使用しないでください。




電圧のバラツキや接触抵抗によって、発熱したり液もれのおそれがあり、故障の原因になります。別売品のニッカドバッテリーパックをご利用ください。

乾電池で使用するときは、外部電源を接続しないでください。




乾電池での使用中に外部電源を接続すると、発熱したり液もれのおそれがあり、故障の原因になります。

室内で送信すると、電波障害を起すことがあります。




室内で送信するときは、外部アンテナをご使用ください。

シンナーやベンジンは、絶対に使わないでください。




普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

長時間送信すると熱くなりませんが、異常ではありません。



本機の背面が放熱板になっていて、温度は上昇しますが、故障ではありせん。

高温、多湿やホコリの多いところでの使用はさけてください。



車のダッシュボード上に放置すると、温度が上昇して悪影響を与えます。

2

各部の名称と機能

2-1 上面パネル


●外部電源ジャック(DC13.5V)
DC電源を接続するジャックです。
別売の外部電源コードを使用すると、
外部電源で使用できます。(P3)

●SP(スピーカー)ジャック
別売のスピーカーカーマイクホンやイヤ
ホン、または外部スピーカーを接続す
るジャックです。(P68)

●アンテナコネクタ
付属品のアンテナを接続するコネクタ
ーです。
BNCコネクタを使用すれば、外部
アンテナも接続できます。(P2)

●MIC(マイクロホン)ジャック
別売のスピーカーカーマイクホン、また
は外部マイクロホンを接続するジャッ
クです。(P68)


※外部スピーカーマイクホンおよびイ
ヤホンについては、67ページの「別売
品について」をご覧ください。



●DIAL(ダイヤル)ツマミ
VFOモードでは周波数設定、メモリ
モードではメモリーチャンネルを呼
び出します。また、スキヤン方向の変
更や音量レベルの設定などにも使用し
ます。なお、左側が144MHz帯、右側
が430MHz帯です。

●SQL(スケルチ)ツマミ
無信号時の雑音を消すスケルチ調整用
ツマミで、左側が144MHz帯、右側が
430MHz帯です。(P9)

2-2 前面・側面パネル



●VOL(音量)スイッチ
DIALツマミとキーボードの△(アップ)および▽(ダウン)キーを音量レベル設定機能にします。(P9)

●PTT(送信)スイッチ
押している間は送信状態、離すと受信状態に切り替えます。(P15)

●LIGHT(ライト)スイッチ
ディスプレイと各キーの照明ランプを“ON/OFF”します。(P64)

●FUNC(ファンクション)スイッチ
他のキーやスイッチの機能を拡張するスイッチで、押しごとに表示が“点灯/消灯”を繰り返し、点灯後5秒すぎると消灯します。

●BAND(バンド)/VV・UUキー
単独で押したときは、メインバンドを切り替え(P10)ます。
FUNCスイッチに続けて押すとVV・UUの同一バンド(P37)、FUNCスイッチに続けて0.5秒以上押しとシングルバンド(P10)になります。

●POWER(電源)スイッチ
電源を“ON/OFF”します。(P9)

●ディスプレイ
各種の運用状態を表示します。

●送信/受信LED
送受信の状態を表示するLEDです。
送信時は赤色、受信時は緑色に点灯し、無信号時は消灯します。


●内蔵スピーカ/マイク
外部スピーカおよびマイクを接続していません。

●バッテリーケース用ロックボタン
バッテリーケースを本体からはずすときに、このボタンを押しながらはずします。(P1)

●キーボード部 (P7)

2 各部の名称と機能

2-3 キーボード



■キーボードの取り扱いかた

- ① キーを単独で押したときは、キーボタン上に表示した機能になります。
- ② **(FUNC)**に続けて**(F)**表示が点灯している間に各キーを押したときは、他の機能になります。
- ③ **(1)~(0)**の数字キーは、周波数の設定とメモリーチャンネルを設定できます。
- ④ **(VFO)**(A)~**(H/L)**(D)、**(▽)**(*)、**(△)**(#)および数字キーは、DTMFコードの設定(**(P40)**)などにも使用します。
- ⑤ 各キーの機能は、VFOモードとメモリーモードによって異なった動作をすることがあります。

キー ボタン	各キーを単独で押したとき		(FUNC) に続けて各キーを押したとき	
	VFOモード時	メモリーモード時	VFOモード時	メモリーモード時
DTMF (MONI)	メインバンドの信号をモニターする 送信中に押すと、DTMFコード(DTMFメモリー時)を送出する ((P14) , (21) ((P43))		DTMFメモリーを呼び出す	((P40))
(MSG)	押すごとに、受信と送信のメッセージを表示する ((P51))		メッセージ待ち受け状態を“ON/OFF”する ((P54))	
(M-N)	周波数表示とチャンネル表示(メモリーネーム)を切り替える ((P27))		チャンネル表示のときは、メモリー ネームの書き込み ((P27))	
TSM/CL (RPT-M)	レピータメモリーの呼び出し ((P20))		周波数ステップ(チューニングステ ップ)の切り替え ((P17)) 押し続けると、メモリーチャンネル を消去する ((P30))	
T/TSQL (1)	周波数の置数(入力設定用)	メモリーチャンネルの置数 (入力設定用)	トーンエンコーダー(またはポケットピープ、トーンスケルチ)の切り替 え ()内は別売品のUT-94装着時に動作	((P57))
PGR/CSQL (2)	同上	同上	ページャーまたはコードスケルチ機能の運用モードを切り替える ((P47))	
TSCAN (3)	同上	同上	トーンスケルチ設定時、トーンスキヤ ンをスタートする ((P58))	

各部の名称と機能 2

キー ボタン	各キーを単独で押したとき		メモリモード時	(FUNC)に続けて各キーを押したとき	
	VFOモード時	メモリモード時		VFOモード時	メモリモード時
DUP ④	周波数の置数(入力設定用)	メモリチャンネルの置数 (入力設定用)	送信と受信の周波数をずらして運用できるデュプレックス (DUPLEX)モードにする (P38)		
CODE ⑤	同上	同上	コードメモリを呼び出す (P45)		
SKIP ⑥	同上	同上	メモリチャンネルのスキップ指 定をする (P29)		
PRIO ⑦	同上	同上	プライオリティスキャンの“スタート/ストップ”をする (P36)		
SET ⑧	同上	同上	各種の運用条件を変更するためのセットモードにする (P59)		
MUTE ⑨	同上	同上	AF MUTE(ミュート)機能で音声出力をカットする (P63)		
D SEL ⑩	同上	同上	周波数を大きく変えるダイヤルセ レクト機能にする (P18)		
VSCAN ▽	周波数のダウンまたはアップをす る (P13)	メモリチャンネルのダウンまたは アップをする (P23)	プログラムスキャン動作になる (P33)	メモリスキップスキャン動作に なる (P35)	
ΔSCAN △	0.5秒以上押すと、フルスキャン動 作になる (P32)	0.5秒以上押すと、メモリスキヤ ン動作になる (P35)	(FUNC)の代わりに(VOL)を押してからこのキーを押すと、メインバン ドの音量レベルをダウンまたはアップする (P9)		
BEEP A (VFO)	VFOモードにする 周波数またはメモリチャンネルの入力置数をクリア、セットモードなどの解除 (P11)		ピープ音の“ON/OFF”設定 (P63)		
MW B (MR)	メモリモードにする		VFOにセットした内容を、メモリに書 き込む ※モードは変化しません。 (P25)	メモリの内容をVFOに移し、 VFOモードに移る (P29)	
LOCK C (CALL)	コールチャンネルモードにする		ロック機能の“ON/OFF”設定 (P64)		
BATT D (H/L)	送信出力の切り替え		バッテリー電圧のチェック (P63)		

3-1 電源の“ON/OFF”と音量/スケルチ調整

IC-W31は、SQL(スケルチ)ツマミを両バンドに独立して設けています。

また、音量レベルは17段階で設定できる電子ボリュームを採用し、DIAL(ダイヤル)ツマミと共用になっています。


左側が144MHz帯、右側が430MHz帯用のツマミです。なお、上側がダイヤルツマミ、下側がスケルチツマミです。

ダイヤルツマミによる音量調整は、VOL(ボリューム)スイッチを一回押してから約5秒間(もう一度押すと解除)調整できるように初期設定しています。なお、音量調整できる時間は、セットモード(☞P59、62⑩項)で変更できます。

1. 電源を入れる

(POWER)を少し長く(約1秒)押します。

- 電源を切るときも同じです。




工場出荷時の初期設定値

MAIN
145.00 433.00

2. 音量を調整する

(VOL)を押して(DIAL)を回し、聞きやすい音量レベルにします。



(VOL)を押したときに点灯する音量レベル設定表示




※メインバンドだけの音量調整するときは、(VOL)に続けてキーボードの(△)または(▽)を押しても調整できません。

3. スケルチを調整する

(SQL)を回し、“ザー”という雑音を消します。

- 信号を受けていないときに(SQL)を右へ回し、雑音の消えた位置から少し右へ回します。



※(SQL)を右へ回しすぎると、雑音だけでなく弱い電波も聞きにくくなりますのでご注意ください。

3-2 メインバンドの選びかた

IC-W31は、メインバンドとサブバンドの2バンドを内蔵しています。

メインバンドとは、送信操作や各キー操作をするバンドのことをいいます。

サブバンドは、常に受信状態になります。


送信やキー操作はできませんが、音量とスケルチ調整はできます。

1バンドだけが運用しないときは、サブバンドを消してシングルバンド機にすることもできます。


両バンドとも同じバンドにする
同一バンド同時受信(パラワツチ)については、37ページをご覧ください。

1. メインバンドを選ぶには

- **BAND**を押す、送信するバンドを選びます。
- **BAND**を押すごとに、メインバンドが切り替わります。
- メインバンドに選んだ周波数表示側に **MAIN** 表示が点灯します。




どちらかのバンドで点灯する




2. シングルバンドにするには

- **FUNC**に続けて**BAND**を長く(約1秒)押します。
- 運用しないバンドの表示が消灯します。
- シングルバンドにしたあと、**BAND**を押すごとに表示バンドが切り替わります。
- デュアルバンドに戻すときも同じです。



サブバンドの表示が消える



3 基本操作のしかた

3-3 運用モード(VFO/メモリー/コール)の切り替えかた

IC-W31の運用モードには、次の3とおりがあります。

①VFOモード

ダイヤルツマミヤキーボードで、周波数を設定するモードです。

②メモリーモード

あらかじめ記憶させたメモリーCH(チャンネル)で運用するモードです。

③コールCHモード

交信相手を呼び出すための周波数を設定したモードです。


144MHz帯：145.00MHz

430MHz帯：433.00MHz


1.VFOモードにするには

〔VFO〕を押します。

●“M”または“C”が消灯します。



VFOモードの表示




周波数設定のしかたは、12ページをご覧ください。


2.メモリーモードにするには

〔MR〕を押します。

●“M”とCH番号が点灯します。



メモリーモードの表示




メモリーの使いかたは、22ページをご覧ください。


3.コールCHにするには

〔CALL〕を押します。

●“C”が点灯します。



コールチャンネルモードの表示



コールCHの使いかたは、30ページをご覧ください。

3-4 周波数設定のしかた

IC-W31の周波数設定のしかたは、次の3とおりがあります。

- ①キーボードから直接周波数を入力する。
- ②ダイヤルツマミを回し、周波数を設定(☞P13)する。
- ③キーボードの△(アップ)または▽(ダウン)キーを押し、周波数を設定(☞P13)する。

周波数を設定するときは、次の点にご注意ください。

- ①設定したいバンドをメインバンドにしておくこと。
- BAND(バンド)キーでメインバンドを選択(☞P10)ます。
- ②VFOモードになっていること。
- VFOキーでVFOモードを選択(☞P11)ます。


1. キーボードで設定するには

キーボードの(1)~(0)で、周波数の数値を直接入力する方法です。


例：145.68MHzを設定する場合

(5) (6) (8)の順番に押します。


- キー入力中はMHzを表すデシマルポイントが消え、入力を完了すると“ピー”とビーブ音が鳴ってデシマルポイントが点灯します。
- アマチュアバンド外の周波数を入力したときは、キーを押す前の周波数に戻ります。
- キー入力をまちがえたときは、(VFO)(CLR)を押してください。
- サブバンド側は設定できません。



1MHz、100kHz、10kHz
の8ケタを入力する



145.68MHzを入力したときの表示




3 基本操作のしかた

3-4 周波数設定のしかた(つづき)

2. ダイヤルツマミで設定するには

VHF/UHFにそれぞれ専用のDIAL(ダイヤル)ツマミを設けています。


- 周波数設定するバンドが、VFOモードになっていることを確認してください。
- **(DIAL)**を回すと、20kHzステップ(出荷時の設定幅)で周波数が変化します。
- 周波数ステップを変更したいときは、17ページをご覧ください。



3. Δ / ∇ キーで設定するには

キーボードの Δ (アップ)または ∇ (ダウン)キーで周波数を設定する方法です。

- 周波数設定するバンドが、VFOモードになっていることを確認してください。
- Δ または ∇ を押すと、20kHzステップ(出荷時の設定幅)で周波数が変化します。
- Δ または ∇ を0.5秒以上押すと、スキャン動作をしますのでご注意ください。
- スキャン動作になったときは、もう一度同じ操作をするか、**(VFO)(CLR)**を押してください。
- 周波数ステップは、ダイヤル設定時と共通です。
- サブバンド側は設定できません。



3-5 受信のしかた


IC-W31はデュアルバンド機ですから、両バンドに信号があるときは、同時に受信します。

両バンドとも同じバンドにする同一バンド同時受信(パラワッチ)については、37ページをご覧ください。


1. 音量とスケルチを調整する

9ページをご覧ください。

● 音量調整




● スケルチ調整



2. 受信周波数を設定する


サブバンドは常に受信状態となり、送信はできません。

信号を受信すると、送信/受信LEDが緑色に点灯し、信号の強さに応じてSメーターが表示されます。



信号が入ると緑色に点灯する

145.68MHzを設定した場合



Sメーター


■ 受信モニターのしかた

受信信号が弱かったり、途切れたりして聞こえにくい場合に効果があります。

① (BAND)を押し、聞こえにくいバンドをいったんメインバンドにする。

② (MONI)を押しながら受信する。

● (MONI)は、メインバンドでのみ動作します。



3 基本操作のしかた

3-6 送信のしかた


送信する前に、その周波数で他局が使用していないか確認し、混信や妨害を与えないようにご注意ください。

送信中にサブバンドで信号を受信したときは、受信音が内蔵マイクから回り込んで、送信されることがあります。
このようなときは、次のような処置をしてください。

- ①サブバンドの音量を下げる。
- ②外部スピーカーやイヤホンを付ける。
- ③シングルバンド(☞P10)にする。
- ④フルデュプレックス設定を“OFF”(☞P59、61⑦項)にする。

1. メインバンドを設定する

[BAND]を押して、送信したいバンドをメインバンドにします。




送信できる
バンドを表す

MAIN
145.00

※送信できるのはメインバンドだけです。サブバンドは送信できません。

2. 送信周波数を設定する

送信周波数を設定(☞P12)します。




145.68MHzを
設定した場合

MAIN
145.68

3. 送信する

[PTT]を押しながら、内蔵マイク部に向かって話します。

- 送信/受信LEDが赤色に点灯します。
- [PTT]**から指を離すと、受信状態に戻ります。



送信出力に
応じて点灯する

MAIN
145.68

※マイクと口元は5cmぐらい離し、普通の大きさの声で話してください。近づけすぎたり、大きな声で話すとかえってめいりより度が悪くなりまますのでご注意ください。

3-7 送信出力の設定のしかた

通信相手との距離に応じて、送信出力を切り替えます。

送信出力は、「HIGH/LOW/E LOW」の3段階の中から選べます。


バッテリーの残量が少なくなると、オートE LOW機能が動作し、送信出力を「E LOW」にします。

「E LOW」になるときに一時、電源が切れた状態になりますが、故障ではありません。

オートE LOW機能は、セットモード(☞P59、61⑥項)で無効にすることもできます。

1. メインバンドを設定する

[BAND]を押して、送信したいバンドをメインバンドにします。



VHF帯をメインバンドにした場合




※送信できるのはメインバンドだけです。サブバンドは送信できません。

2. 送信出力を設定する

[H/L]を押すごとに、HIGH⇨LOW⇨E LOWと切り替わりま

- LOWとE LOWのときだけディスプレイに表示が出ます。
- **[PTT]**を押したときに、設定した送信出力をSメーターに表示します。

LOW出力で送信した場合



● 送信時の出力と表示の関係

表示	外部電源(13.5V)	乾電池(6V)
HIGH	5W以上	1~1.3W
LOW	約0.5W	約0.5W
E LOW E LOW	約15mW	約15mW

※別売品のバッテリーパック使用時の送信出力は、66ページを参照してください。

3 基本操作のしかた

3-8 周波数ステップの変えかた

周波数ステップ(TS)とは、ダイヤルツマミまたは△(アップ)/▽(ダウン)キーで周波数をセットするときに、変化する周波数の幅をいいます。

この周波数ステップは、周波数を自動的に切り替えるスキャン(☞P31)でも同じステップ幅になります。

バンドごとに異なる周波数ステップを設定でき、IC-W81で選べる周波数ステップは、次のとおりです。


5/10/12.5/15/20/25/30/50kHzの8ステップです。

なお、工場出荷時の初期設定値は20kHzです。


1. TS表示を点灯させる

VFOモードで(FUNC)に続けて(RPT・M)(TS)を押します。

● TS表示と設定値が点灯します。




メインバンドがTS表示になる



2. ステップ幅を選ぶ


(DIAL)を回すか、キーボードの(△)または(▽)を押します。

● 周波数表示に戻すときは、(VFO)(CLR)を押してください。



周波数表示に戻すときに押す

15kHzステップにしたとき



3-9 周波数を大きく変えるダイヤルセレクト機能

周波数を大幅に移動するときにダイヤルセレクト機能が便利です。



あらかじめ1.の操作で変更したいケタ(100kHzまたは1MHz)をプリセットしておけば、必要なときに2.の操作をして、簡単に変更できます。

バンドごとに、異なるケタをプリセットできます。なお、1.および2.の操作とも、メモリーモードではできません。

1. 周波数変更ケタのプリセット

F (FUNC) に続けて **O** (D SEL) を押します。


- **F** 表示が点灯している間は、**O** を押すごとに、点滅ケタが100kHz ↔ 1MHz と移動します。




2. 変更ケタの数値をセットする

F (FUNC) を押し、**DIAL** を回します。

- **F** 表示が点灯している間に、数値をセットしてください。



MHzケタをプリセットしているときはMHzケタが変化する



4 レピータの運用について


4-1 オートレピータ機能での交信

IC-W31は、オートレピータ機能を採用しているので、周波数を439.00MHz以上に合わせただけで、レピータ運用モードになります。

レピータとは、山や建物などの障害物で直接交信できない局との交信を可能にする自動無線中継局のことをいいます。

なお、144MHz帯には、レピータが設置されていないので、この機能はありません。

オートレピータ機能は、セットモード(☞P59、60④頁)で無効にすることもできます。





430MHz帯では、各地区にレピータが設置されているので、JARL NEWSや各専門誌などでお調べください。

1. レピータ周波数を設定する

439.00~440.00MHzに合わせます。

- “-DUP” “T” が表示され、88.5Hzのトーン周波数と-5MHzのオフセット周波数が自動的にセットされます。




※ トーン周波数(☞P57)とオフセット周波数(☞P38)を変更したときは、オートレピータ機能の各周波数も変化します。

※ オフセット周波数：送信と受信の周波数の差をいう。

2. レピータをアクセスする

(PTT)を約2秒間押しします。

- 送信/受信LEDが赤色に点灯します。
- 周波数が“-5MHz”シフトします。




2秒
赤色に
点灯する

※ 発射した電波が届いていれば、ID信号(モジュール番号または音声)が聞こえます。


3. 交信する

(PTT)を押すと送信状態、離すと受信状態に戻ります。




送信：赤点灯
受信：緑点灯
無信号：消灯

送信状態



受信状態



4-2 レピータ周波数を記憶するレピータメモリー機能


IC-W31は、前回到運用したレピータの情報、自動的に記憶するレピータメモリー機能があります。レピータの情報以外にも、デュプレックス運用(⇄P38)したときの情報も同様に、レピータメモリーに記憶します。

通常のメモリーチャンネルに記憶させて、運用することもできますが、このメモリーはさらに簡単に、すばやく操作できます。


1. レピータを運用する

前項「4-1 オートレピータ機能での交信」にしたがって運用します。

- (P/T)を押すと、自動的にレピータメモリーにレピータ情報を記憶します。




1回送信するとレピータメモリーに記憶する



2. レピータメモリーの内容を呼び出す


前回と同じレピータ周波数を運用するときは、(RPT・M)を押します。

- 前回運用したレピータ情報が表示されます。
- レピータメモリーを解除したいときは、(VFO) (CLR)を押します。



レピータメモリーを解除したいときに押す

レピータメモリーが呼び出される




4 レピータの運用について

4-3 送信モニターチェックについて

レピータの運用中に、レピータを中継しなくても交信できないかをチェックできます。



(MONI)を押してみても、交信相手の信号が受信できず、レピータで中継しなくても交信できなくなるとなります。
受信できるときは、439.00MHz以下の周波数に移って交信しましょう。



■ オフバンド表示について

オフセット周波数を変更(P38)したときは、オートレピータ機能のオフセット周波数も変化するのでご注意ください。
送信したときにアマチュアバンドから逸脱するようなオフセット周波数を設定すると、送信出力は停止して周波数表示部に“O.F.F”を表示し、オフバンドしていることを知らせます。
オフバンド表示になったときは、もう一度オフセット周波数を設定しなおしてください。

オフバンド表示



5-1 メモリーモードについて

よく使用する周波数や運用情報などを、あらかじめ記憶させておき、このメモリーチャンネルで運用するためのモードです。

IC-W31には、メモリーチャンネルとして43CH(チャンネル)、プログラムスキャン用プログラムチャンネルとして6CH、およびコールチャンネルの合計50CHが各バンドに内蔵されています。

メモリーチャンネルの呼び出しかたには、呼び出したいメモリーチャンネルによって異なります。

- ①43CHある通常のメモリーチャンネル呼び出し(☞P23)。
- ②3組のプログラムチャンネル呼び出し(☞P24)。
- ③コールチャンネル呼び出し(☞P30)。

メモリーチャンネルに記憶させる方法には、次の2とおりがあります。

- ①空きチャンネルにメモリーする方法(☞P25)

VFOモードで周波数を設定したあと、記憶させるチャンネルを選んで書き込む場合に便利です。

- ②要らないチャンネルに上書きする方法(☞P26)

メモリーモードで要らないチャンネルを選んだあとVFOモードに戻し、新しい周波数を設定して上書きする場合に便利です。

メモリーチャンネルに記憶できる内容は右表のとおりです。

●メモリーチャンネルの内容

チャンネル	おもな用途
01~09	●通常のメモリーチャンネルとして使用する
10~43	●通常のメモリーチャンネルとして使用する ●出荷時は消去しているため表示しない
1A/1B~3A/3B (プログラムCH)	●プログラムスキャンの周波数設定用(3組) ●工場出荷時はバンドエッジの周波数をセットしている
C (コールチャンネル)	●各バンドの呼び出し周波数をセットしている ●通常のメモリーチャンネルとしても使用できる

※すべてのメモリーチャンネルで運用周波数の他に、下表の内容を記憶します。

※メモリーチャンネル(01~09CH)とコールチャンネルの初期設定値
144MHz帯：145.00MHz/430MHz帯：433.00MHz

●メモリーチャンネルに記憶できる内容

通常時	オプション装着時
①運用周波数	通常時の①~③とト
②トーン周波数とトーンエンコーダーの“ON/OFF”	ーンスケルチの運用
③レピータ周波数とレピータ運用モード、およびオフセット周波数	モード


5 メモリーの使いかた

5-2 メモリーチャンネルの呼び出しかた


A メモリーモードにするには

BAND を押してメインバンドを選び、
MFR を押します。

- “M” と CH 番号が点灯します。



メモリー
モード表示



B 通常のメモリーCHを呼び出す

周波数をメモリーしているチャンネル“01～49”を呼び出す方法です。

呼び出しかたは、次の3とおりがあります。


- ①ダイヤルツマミで呼び出す。
- ②キーボードの△(アップ)または▽(ダウン)キーで呼び出す。
- ③キーボードの数字キー(1～0)で呼び出す。

メモリー消去したチャンネルは、メモリーするとき(P25)以外は呼び出せません。工場出荷時は、“01～09”のみ前ページに記載の内容をメモリーしています。


1. ダイヤルツマミで呼び出す

- ①メモリーモードにします。
- ② **DIAL** を回します。

VHF用 UHF用




UHF帯のメモリーを呼び出した場合



2. △/▽キーで呼び出す



- ①メモリーモードにします。
- ②△または▽を押します。



※サブバンド側は呼び出せません。
 ※△または▽を0.5秒以上押し、スキャン動作をしますのでご注意ください。スキャン動作になったときは、もう一度同じ操作をするか、(VFO)(CLR)を押してください。

3. キーボードで呼び出す

- ①メモリーモードにします。
- ②2けた分の数字キーを押します。




※サブバンド側は呼び出せません。
 ※メモリーされていないチャンネルは、2けた目のキー入力を受け付けません。


□プログラムチャンネルを呼び出す

プログラムスキャンの周波数範囲を設定する“1A/1B~3A/3B”を呼び出す方法です。

- ①メモリーモードにします。
- ②(FUNC)を押し、(DIAL)を回します。
- F表示が点灯していないと、プログラムチャンネルは呼び出せません。



プログラムチャンネル“1A”を呼び出した場合



※F表示消灯後に(DIAL)を回すと、プログラムチャンネルは消えます。もう一度、(FUNC)を押してから操作しなおしてください。

5 メモリーの使いかた

5-3 メモリー(記憶)のしかた

A 空きチャンネルにメモリーする方法


メモリーされていない空きチャンネルに書き込むメモリー方法です。
また、コールチャンネル(P30)の書き替えも、この方法で行います。

工場出荷時は、チャンネル“10~43”までが空きチャンネルになっています。

例：“433.52MHz”をチャンネル“10”にメモリーする場合

1. 周波数を設定する

- ① **BAND**を押し、430MHz帯をメインバンドにします。
- ② **VFO**を押し、VFOモードにします。
- ③ 周波数を“433.52MHz”(P12)にします。




433.52MHzを設定した場合




2. メモリーチャンネルを指定する

- ④ **FUNC**に続けて**MR**(MW)を押します。
- **F**表示とCH表示が点灯している間に、⑤~⑥までを操作してください。
- ⑤ **DIAL**を回すか、**△**/**▽**(キーボードからは不可)を押してチャンネルを“10”にします。
- “CAL”を選ぶとコールチャンネル、“VFO”を選ぶとVFOに書き込めます。
- メモリーしていないチャンネルは、チャンネル番号の前に“—”が表示されます。




CH番号の前の“—”は空きチャンネルを表す



3. メモリー(記憶)する

- ⑥ “ピッピ”と鳴るまで(MR)(MW)を押します。
- VFOモードの表示に戻ります。



メモリーしたあとVFO表示に戻る

MAIN
433.52

B 要らないチャンネルに上書きする方法

すでに書き込まれているメモリーチャンネルの上から、新しい周波数を書き込む場合のメモリー方法です。

工場出荷時は、チャンネル“01～09”に同じ周波数をメモリーしています。また、プログラムチャンネルも同じ周波数範囲をメモリーしています。

例：“145.36MHz”をチャンネル“08”にメモリーする場合

1. 上書きするチャンネルを選ぶ

- ① (BAND)を押し、144MHz帯をメモリーモードにします。
- ② (MR)を押し、メモリーモードにします。

- ③ (DIAL)を回すか、(Δ)/(▽)またはキーボードを押し、上書きするメモリーチャンネル“08”を選びます。


※プログラムチャンネルを選ぶときは、(FUNC)を押して(DIAL)を回します。

2. 周波数を設定する

- ④ (VFO)を押し、VFOモードにします。
- ⑤ メモリーしたい周波数“145.36MHz”(P12)を設定します。

3. メモリー(記憶)する

- ⑥ (FUNC)に続け、“ピッピ”と鳴るまで(MR)(MW)を押します。
- VFOモードの表示に戻ります。



チャンネル“08”を選んだときの表示

MAIN
145.00
MHz

メモリーしたあとの表示

MAIN
145.36

5 メモリーの使いかた

5-4 メモリーネームの入れかた

メモリーチャンネルに、6文字以内の名前(ネーム)をつけることができます。

スケジュールを組んで発信するようなときに、発信相手のコールサインまたは名前などを書き込んでおけば、周波数を忘れることなく発信できて便利です。



スケジュール発信の終了後、メモリー内容を残し、メモリーネームだけを消去したいときは、30ページをご覧ください。

通常のメモリーチャンネルと同様(☞P30)に、不要になったメモリーチャンネルを消去できます。

例：10チャンネルにスズキ(SUZUKI)と入れる場合

■メモリー表示の切り替えかた



メモリーモードで(M・N)を押すごとに、周波数表示⇔チャンネル表示が切り替わります。



1.ネームの書き込み状態にする

①名前の入れたいチャンネルを選んでチャンネル表示にし、(FUND)に続けて(M・N)を押します。

●ネーム表示部(工場出荷時“NON AME”を表示)の1ケタ目の文字が点滅します。




2. 文字を選ぶ


② **[DIAL]**を回し、1けた目の文字を選びます。

- 数字 ↔ 文字 ↔ 記号の順(キー入力対応表参照：P54)に表示されます。

[DIAL]はVHF側でもUHF側でもかまいません




1けた目の文字を選ぶ




3. 指定ケタを選んで文字を選ぶ

③ 次のケタを選ぶときは**[△]**、前のケタを選ぶときは**[▽]**を押し、②の操作を繰り返してください。

- 途中で**[VFO]**(CLR)または**[MONI]**を押すと、はじめの表示に戻ります。




2けた目の文字を選ぶ




4. メモリーネームを書き込む

④ 文字を確認し、**[M·N]**(または**[MSG]**)を押して書き込みます。

- 書き込み後まちがいに気づいたときは①の操作からやりなおしてください。



6けた書き込んだときの表示



5 メモリーの使いかた

5-5 メモリーに関係するその他の機能


A メモリーの内容をVFOで使うには

使用しているメモリー周波数の周辺に移って交信する場合などに、便利な機能です。

①メモリーモードにし、希望のチャンネルを呼び出し(⇨P23)ます。

② **FUNDC**に続け、"ピッピピ"と鳴るまで **MR**(MW)を押します。

●操作後、VFOモードになります。



B 特定CHの内容を他のCHに移す

特定のメモリーチャンネルの内容を、コールチャンネルやプログラムスキヤンの周波数設定用などとして、メモリーしなおしたい場合に便利な機能です。

①メモリーモードにし、希望のチャンネルを呼び出し(⇨P23)ます。


② **FUNDC**に続けて**MR**(MW)を押します。

●"VFO"と表示します。

③ **DIAL**を回すか、**△**または**▽**を押して、メモリーしなおしたいチャンネルを選びます。

●"CAL"を選ぶとコールチャンネル、"VFO"を選ぶとVFOに書き込みます。

④"ピッピピ"と鳴るまで**MR**(MW)を押します。



C スキップチャンネルの指定のしかた


メモリースキヤン(⇨P33)時に、スキヤンしなくてもいいチャンネルを、飛び越す(スキップ)ように指定する機能です。

①メモリーモードにし、希望のチャンネルを呼び出し(⇨P23)ます。

② **FUNDC**に続けて**6**(SKIP)を押します。

●"SKIP"表示が点灯します。

●スキップの指定を解除するときも同じ操作をしてください。



☐メモリーネームの消しかた


メモリー内容を残し、メモリーネームだけを消去できます。

①ネームを消したいチャンネルを選び、チャンネル表示(☞P27)にします。

② **(FUNC)**に続けて**(M・N)**を押し、ネームの書き込み状態にします。

③もう一度、**(FUNC)**に続けて**(RPT・M)**と**(M・N)**(または**(MSG)**)を押しします。

●ネームが消え、空白表示になります。





☒メモリーチャンネルの消しかた

要らなくなかったメモリーチャンネルを消去します。

いったん消去したメモリーチャンネルの内容は、復活できないのでご注意ください。なお、メモリーチャンネル“01”とプログラムチャンネル、およびコールチャンネルは消去できません。

①メモリーモードで、消去したいメモリーチャンネルを呼び出し(☞P23)ます。

② **(FUNC)**に続け、“ピッピピー”と鳴るまで**(RPT・M)**(**M CL**)を押しすと、消去後にメモリーしている次のチャンネルを表示します。



5-6 コールチャンネルの使いかた



コールチャンネルとは、各バンドで決められた呼び出し周波数をさし、メインチャンネルとも呼ばれています。

- 144MHz帯：145.00MHz
- 430MHz帯：433.00MHz

通常のメモリーチャンネルと同様に、自由にメモリー内容を書き替え(☞P25)られるので、使用ひんどの高い周波数を記憶しておくくと便利です。

① **(CALL)**を押すと、コールチャンネルを呼び出します。

②以前に使用していた運用モードに戻りたいときは、**(VFO)**または**(MR)**を押してください。



6 スキャンのしかた

6-1 スキャンについて

スキャンとは、周波数やメモリーチャンネル(M-CH)を自動的に切り替えて、信号の出ているところを探し出す機能です。

スキャン時のご注意

- スキャンを行うときは、スケルトンチャタミを通常の交信と同様に調整しておきます。
- 周波数を切り替えて行うスキャンは、あらかじめ設定されている周波数ステップ(☞P17)で動作します。

スキャンの種類	はたらき	スタート操作
フルスキャン (☞P32)	バンドごとに定められた運用周波数帯のすべてをスキャンします。	VFOモードで、(△)(△ SCAN)または(▽)(▽ SCAN)を0.5秒以上押しします。
プログラムスキャン (☞P38)	「1A/1B」「2A/2B」または「3A/3B」のプログラムチャンネルに記憶している周波数範囲をスキャンします。	VFOモードで、(FUNC)に続けて(△)(△ SCAN)または(▽)(▽ SCAN)を押します。
メモリースキャン (☞P35)	周波数を記憶している、すべてのメモリーチャンネルをスキャンします。	メモリーモードで、(△)(△ SCAN)または(▽)(▽ SCAN)を0.5秒以上押しします。
メモリースキップ スキャン (☞P35)	必要のないメモリーチャンネルをスキップするメモリースキャンです。	メモリーモードで、(FUNC)に続けて(△)(△ SCAN)または(▽)(▽ SCAN)を押します。
プライオリティ スキャン (☞P36)	VFO周波数とコールチャンネルの間、またはVFO周波数と指定メモリーチャンネルの間をスキャンします。	(FUNC)に続けて(7)(PRIO)を押します。
トーンスキャン (☞P58)	オペションのUT-94装着時、受信した信号のトーン周波数を探し出すスキャンです。	(FUNC)に続けて(3)(T SCAN)を押します。


- スタート操作時：(△)(△ SCAN)を押すと、アップスキャンになります。
(▽)(▽ SCAN)を押すと、ダウンスキャンになります。
- ストップ操作：スタートと同じ操作か、(VFO)(CLR)を押してください。

6-2 フルススキヤンのしかた

■スキヤン中のダイヤルツマミについて

- スキヤン中に(DIAL)を回すと、回した方向でアップスキヤンとダウンスキヤンを切り替えます。
- 信号を受信してスキヤンを一時停止しているときに、(DIAL)を回すと即時再スタートします。


VHF用 UHF用



■スキヤン中の受信信号について

- スキヤン中に信号を受信すると、その周波数を約10秒間受信します。
- 約10秒経過すると、自動的に再スタート(途中で信号がなくなると、約2秒後に再スタート)します。
- 上記のタイマーは、セットモード(P59、62①項)で変更できます。

セットモードの「スキヤン再スタートのタイマー設定」の表示



フルスキヤンは、バンドごとに運用できる周波数の端から端までをスキヤンします。

■スタート操作


- ①メインバンドを選び、VFOモードにします。
- ②(△) (△ SCAN) または (▽) (▽ SCAN) を0.5秒以上押します。

- スキヤンがスタートしたら、キーから指を離してください。


- ③フルスキヤン中に(1) または (2)、(3) を押すと、プログラムスキヤンになります。また、(0) を押すと、フルスキヤンに戻ります。

■ストップ操作

- (△) / (▽) または (VFO) (CLR) を押します。



0.5秒以上



6 スキャンのしかた

6-3 プログラムスキャンのしかた


あらかじめプログラムスキャン用プログラムチャンネル(1A/1B~3A/3Bまでの3組)に、スキャンしたい範囲の上限周波数と下限周波数を、バンドごとに書き込んでおきます。

プログラムスキャン中でも、あらかじめ書き込んでいるプログラムチャンネル(3組)の中から、スキャン範囲を自由に変更できるので、たいへん便利です。

1. スキャンしたい範囲を書き込む

例：“144.20~145.60MHz”のスキャン範囲を
“1A/1B”に書き込む場合

- ① **BAND**を押し、144MHz帯をメインバンドにします。
- ② **VFO**を押し、VFOモードにします。
- ③ 周波数を“144.20MHz”にします。
- ④ **FUNC**に続けて**MR**(MW)を押します。
- ⑤ **F**表示が点灯している間に**DIAL**を回すか、**△**または**▽**を押し、メモリーチャンネルを“1A”にします。
- ⑥ “ピッピ”と鳴るまで**MR**(MW)を押します。
- ⑦ 上記③~⑥を繰り返して操作し、“145.60MHz”を“1B”に書き込みます。




※430MHz帯に書き込む場合も、同様の操作で設定できます。

※「2A/2B」または「3A/3B」のメモリーチャンネルに書き込む場合も、同様の操作で設定できます。


※「1A」と「1B」に記憶させる上限・下限周波数は、どちらでもかまいません。

※「1A」と「1B」に同じ周波数を記憶させると、スタート操作はできませんが、ビーブ音が“ブ”と鳴ってスキャン動作はしません。

“1A”に“144.20MHz”
を書き込むときの表示



“1B”に“145.60MHz”
を書き込むときの表示





2. スタート/ストップ操作

■ スタート操作


- ① メインバンドを選び、VFOモードにします。
- ② (FUNC) に続けて (Δ) (SCAN) または (▽) (SCAN) を押します。

■ ストップ操作

- (Δ) / (▽) または (VFO) (CLR) を押します。




プログラムスキャン中の表示




3. スキャン範囲を選ぶ

あらかじめプログラムスキャンを“スタート”させ、スキャン中にスキャン範囲(プログラムチャンネル)を変更します。


- ① プログラムスキャン中に、変更したいスキャン範囲を書き込んでいるプログラムチャンネルの番号 (1) または (2)、(3) を押します。
- ② プログラムスキャン中に (0) を押すと、フルスキャンになります。もう一度 ① の操作をすると、プログラムスキャンに戻ります。




プログラムチャンネル“1”を選んだときの表示



プログラムチャンネル“2”を選んだときの表示



プログラムチャンネル“3”を選んだときの表示




(0) を押してフルスキャンにしたときの表示




6 スキャンのしかた

6-4 メモリースキャン/メモリースキップスキャンのしかた

メモリースキャンは、周波数が記憶されているチャンネルを順次切り替えて、信号を探し出すスキャンです。



メモリースキップスキャンは、スキャンの対象からはずしたいメモリーチャンネルをスキップ登録(☞P29)し、メモリースキャンをしたときに、そのチャンネルを飛び越えるスキャンです。



A メモリースキャンの操作


■スタート操作

①メインバンドを選び、メモリーモードにします。


② Δ (Δ SCAN) または ∇ (∇ SCAN) を0.5秒以上押します。

■ストップ操作

● Δ / ∇ または ∇ FO (CLR) を押します。



メモリースキャン中の表示



SKIP指定のCHもスキャンする

0.5秒以上

B メモリースキップスキャンの操作


■スタート操作

①メインバンドを選び、メモリーモードにします。

② $\textcircled{\text{FUNC}}$ に続けて Δ (Δ SCAN) または ∇ (∇ SCAN) を押します。

■ストップ操作

● Δ / ∇ または ∇ FO (CLR) を押します。




メモリースキップスキャン中の表示



SKIP指定のCHもスキャンする

6-5 プライオリティスキヤンのしかた

VFO周波数を受信しながら、指定のメモリーチャンネルまたはコールチャンネルに信号が入っていないかを監視するスキヤンです。





● VFO周波数を約10秒間受信し、メモリーチャンネルまたはコールチャンネルを瞬間的に受信する動作を繰り返します。

※ VFO周波数とは、VFOモードで設定している周波数のことをいいます。

1. スタート操作

- ① メインバンドを選び、メモリーモードまたはコールチャンネルモードにします。
- ② 監視したいメモリーチャンネル、またはコールチャンネルを選びます。
- ③ VFOモードにし、VFO周波数を設定します。
- ④ (FUNC)に続けて(7)(PRIO)を押します。



※ VFOモードでプライオリティスキヤンをスタートさせたときは、以前に運用していたメモリーチャンネルとVFO周波数間でスキヤンします。

2. スキヤン中の動作と解除のしかた

■ 信号を受信すると

監視中のチャンネルで信号を受信するとPRIO表示が点滅し、スキヤンが一時停止して約10秒間受信したあと、スキヤンを再スタートします。
なお、再スタートするまでの条件は、セットモード(※P59、62①項)で変更できません。

■ 送信すると

監視中のチャンネルで送信すると、VFO周波数に戻り、その周波数で送信されます。
監視中の周波数で送信したいときは、いったんプライオリティスキヤンを解除し、メモリーモードまたはコールチャンネルモードに移ってから送信してください。

■ プライオリティスキヤンの解除

VFO周波数を受信しているときは、(VFO)(CLR)を押してください。
監視中のチャンネルを受信しているときは、(VFO)(CLR)を押すとVFO周波数に戻るの
で、もう一度(VFO)を押してください。



各種機能の使いかた

7-1 同一バンド同時受信(パラワッチ)について

同一バンド同時受信(パラワッチ)とは、メインバンドとサブバンドに、同じ周波数帯をセットして運用することをいいます。

A パラワッチのしかた

- **F**(FUNC)に続けて**BAND**(VV・UU)を押すごとに、通常モード→UUモード→VVモードと切り替わります。
- パラワッチ時は**F**表示が点灯します。



B パラワッチ運用時の機能


- メインバンドの切り替えパラワッチ運用中に**BAND**を押すと、メインバンドが切り替わります。
- (1)送信できるのはメインバンドだけです。サブバンドは送信できません。
- (2)送信中、サブバンドは受信できません。
- (3)メインバンドでは、送信操作のほか各キー操作ができません。
- メモリー関係について
通常のメモリー(☞P22)、およびレピータメモリー(☞P20)は、メイン側/サブ側の両バンドともに共通となります。
- 周波数ステップについて
メイン側/サブ側の両バンドとも、別々に設定(☞P17)できます。

7-2 デュプレックス運用のしかた

デュプレックス運用とは、通常の交信(シンプレックス：送受信同一周波数)と違って、レピータ運用(☞P19)と同じように同一バンド内で送信と受信の周波数をずらして、交信することをいいます。

ただし、レピータ運用と違って、レピータは中継しません。送信と受信の周波数ずれ幅をオフセット周波数といいます。

- **運用例**
(両局ともオフセット周波数は500kHz)




■ **オフバンド表示について**
送信したときにアマチュアバンドから逸脱するようなオフセット周波数を設定すると、周波数表示部に“O.F.F”を表示(☞P21)します。

1. オフセット周波数の設定

工場出荷時144MHz帯は“00”、430MHz帯は“5.00”を設定していますが、セットモードで簡単に変更できます。

- ① **FUNC**に続けて**(8)**(SET)を押し、セットモードにします。
- ② **(△)**または**(▽)**を押し、「オフセット周波数の設定(☞P60)」項目を呼び出します。
- ③ **(DIAL)**を回し、オフセット周波数を選びます。
- **FUNC**を押し**(DIAL)**を回すと、100kHzステップで変化します。
- ④ **(VFO)**(CLR)を押し確定します。




※ オフセット周波数を変更したときは、オートレピータ機能(☞P19)のオフセット周波数も変化しますのでご注意ください。

2. デュプレックスモードの設定

⑤ **FUNC**に続けて**(4)**(DUP)を押し、通常モード➡-DUPモード➡+DUPモードと切り替わります。

- 送信する前に**(MONI)**を押し、送信周波数をモニターしてください。送信時とモニター時はオフセット分、周波数が変化します。



※ 430MHz帯では、オートレピータ機能が優先されるので、レピータ周波数以外**(DIAL)**を回すと、デュプレックスは解除されます。

7 各種機能の使いかた

7-3 クロスバンド同時送受信運用のしかた


クロスバンド同時送受信(フルデュプレックス)運用とは、送信と受信の周波数を違うバンドを使って交信することを行います。

メインバンドで送信、サブバンドで受信を同時にできるので、送信しながら同時に相手の声を聞くことができます。

■運用のしかた

- ① **[BAND]**を押して430MHz帯を選び、受信周波数を設定します。
 - ② **[BAND]**を押して144MHz帯をメインバンドにし、送信周波数を設定したあと、**[PTT]**を押して交信します。
- 相手局の受信周波数と送信周波数は、自局と逆のバンドで設定します。

●運用例





■送信中の受信音を消すには
同時送受信運用では、送信中にサブバンドの受信音が回り込んで、送信されるおそれがあります。

回り込みによる誤送信をなくするため、セットモードでフルデュプレックスを“OFF”(P59、61の項)にできます。

“OFF”にすると、送信中の受信音をカットし、送信と受信を交互に切り替えながら交信するセミデュプレックス運用になります。

セットモードの「フルデュプレックスの“ON/OFF”」の表示



7-4 DTMF機能の使いかた

A DTMFメモリーのしかた

IC-W31のキーボードは、DTMF(Dual Tone Multi Frequency)信号を送出する機能を備えています。



DTMF信号は、最大30ケタのコードを、6チャンネルのDTMFメモリーに記憶できます。

DTMFメモリーは、メイン側/サブ側の両バンドともに共通となります。

1. DTMFメモリーを呼び出す



- ① **[FUNC]**に続けて**[MONI]**(DTMF)を押し、DTMFメモリーを呼び出します。
- ② **[DIAL]**を回すか、**[△]**または**[▽]**を押し、DTMFメモリーのチャンネルを選びます。
- **[△]**または**[▽]**を押し続けると、DTMFメモリーを早送りします。

[DIAL]はVHF側でもUHF側でもかまいません



2. DTMFコードのセット状態にする

- ③ **[FUNC]**に続けて**[8]**(SET)を押します。




7 各種機能の使いかた


■DTMFメモリーのしかた(つづき)

3. コードを入力する

- ④キーボードの(1)~(0)または(VFO)(A)~(H/L)(D)、(▽)(E)、(△)(F)を押してコードを入力します。
- 6ケタ以上入力したときは、左端から順送りされます。
- 設定できるコードは、30ケタまでです。
- 30ケタ入力し終えると、※表示で知らせます。




6ケタ以上のときは左端から順送りされる




4. コードを書き込む

- ⑤(MONI)を押して書き込みます。
- 書き込み後まちがいに気づいたときは③の操作からやりなおしてください。




書き込み後は1ケタ目から表示する



■次のチャンネルに移るには


- (DIAL)を回すか、(▽)または(△)を押します。

(DIAL)はVHF側でもUHF側でもかまいません



■周波数表示に戻すには


- (VFO)(CLR)または(PTT)を押します。




⑤ DTMFコードの消しかた

要らなくなったDTMFコードを消去できます。

- ① 消去したいDTMFメモリーを呼び出し (FUNC) → (MONI) → (DIAL) ます。
- ② (FUNC) に続けて (8) (SET) を押し、DTMFのセット状態にします。
- ③ (MONI) を押すと、初期状態になります。



DTMFメモリーされていないときの表示に戻る




⑥ DTMFメモリーの確認とモニター

■ DTMFコードを表示で確認する

DTMFメモリーに書き込んだコード内容を、ソフト表示して確認できます。

- ① モニターしたいDTMFメモリーを呼び出し (FUNC) → (MONI) → (DIAL) ます。
- ② (FUNC) を押して (DIAL) を回すと、そのコードの全ケタをソフト表示します。

- 表示消灯後、コードの前6ケタ表示に戻ります。




(DIAL) はVHF側でもUHF側でもかまいません

■ DTMFコードをピポパ音で確認する

DTMFメモリーに書き込んだコード内容を、ピポパ音でモニターできるから、トーンダイヤラーとしても利用できます。

- ① モニターしたいDTMFメモリーを呼び出し (FUNC) → (MONI) → (DIAL) ます。
- ② (MONI) を押すと、ピポパ音が出ます。
- モニター後、周波数表示に戻ります。



7 各種機能の使いかた

7-4 DTMF機能の使いかた(つづき)

DTMFコードの送出手法

DTMFコードを送出するには、次の2とおりがあります。

- ① DTMFメモリーからの送出手法
いったんDTMFメモリーに登録した内容を、そのまま送出手法です。

② キーボードからの送出手法



キーボードから直接DTMFコードを送出手法です。

工場出荷時のDTMFコードの送出スピードは、約100ms間隔に設定していますが、セットモード(☞P59、61⑤項)で変更できます。

DTMFメモリーからの送出手法

- ① あらかじめ送信周波数を設定します。
- ② 送出手法DTMFメモリーを呼び出し(FUNC)→(MONI)→(DIAL)ます。
- ③ (VFO)(CLR)または(PTT)を押し、周波数表示に戻します。
- ④ (PTT)を押しながら(MONI)を押し、送信します。


● ディスプレイに送中のDTMFコードが表示されます。



送信中のDTMFコードを順番に表示する

キーボードからの送出手法

- ① あらかじめ送信周波数を設定します。
 - ② (PTT)を押しながらキーボードを順次押しします。
- DTMFコードは、(T)~(O)の数字以外に(VFO)(A)~(H/L)(D)、(▽)(E)、(△)(F)も送出手法できます。



DTMFコードは表示しません

7-5 ページャー/コードスケル手機能の使いかた

●ページャー機能とは

特定の相手局からの呼び出しを待ち受けたり、呼び出すときにたいへん便利な機能です。

あらかじめ、発信相手と個別コードやグループコードを決めておくことにより、特定の相手局またはグループだけを待ち受けたり、呼び出したりできます。また、呼び出されたときは、ビープ音で知らせるとともに、呼び出してきた相手局のコードを表示するので、確実な待ち受け受信ができます。

●コードスケル手機能とは

特定の相手局と発信するときに便利な機能です。

従来のトーンスケル手(☞P57)と同様に、自局がセットしたコードと同じコードを受信したときだけ、スケル手が開いて通話内容が聞こえるので、その局とだけ発信できます。また、トーンスケル手機能との併用もできます。

●コードについて

ページャーおよびコードスケル手機能を運用するときには、自局と相手局(グループも含め)のコードを、あらかじめ打ち合わせて決めておきます。

コードは3ケタの数字を組み合わせて作ります。なお、各バンドごとに、それぞれ違ったコードを設定できるので、バンド別に違う相手局と発信できます。

Aコードメモリへの書き込みかた

あらかじめ決めておいた個別コードやグループコードを、書き込んでおくチャンネルをコードメモリといいます。

メモリ番号	用途	待ち受け動作	コードの書き替え
C0	自局の個別コード	常時待ち受け応答	
C1	相手局の個別コード または グループコード	待ち受け応答と 待ち受け拒否を 選択(☞P46)可能	可 能
C5			
CP	受信した相手局のコード	動作しない	不 可

コードメモリの補足説明

①メモリ番号：C0

自局の個別コードを書き込むコードメモリです。

ページャーおよびコードスケル手機能のどちらにも使用され、ページャー一送信時は相手局コードに続いて送出します。

②メモリ番号：C1～C5

相手局の個別コードまたはグループコードを書き込むメモリです。

ページャーおよびコードスケル手機能のどちらにも使用され、待ち受け動作を応答または拒否に設定できます。待ち受け拒否を設定しているときは、書き込んでいるコードと同じコードを受信しても応答しません。

③メモリ番号：CP

ページャー機能で呼び出しを受けたときに、相手局の個別コードが自動的に書き込まれるメモリです。

7 各種機能の使いかた



▲コードメモリーへの書き込みかた(つづき)

1.コードメモリーを呼び出す

①メインバンドを選び、(FUND)に続けて(5)(CODE)を押します。

②(DIAL)を回すか、(Δ)または(▽)を押してコードメモリーのチャンネルを選びます。

- (Δ)または(▽)を押し続けると、コードメモリーを早送りします。




2.コードを入力する


③数字キー(1)~(0))を押し、3ケタのコードを入力します。

④まちがえたときは(VFO)(CLR)を押し、①から再入力してください。

すでに3ケタ入力しているときは、そのまま再入力してください。




コード“101”を入力したときの表示




■次のチャンネルに移るには

(DIAL)を回すか、(Δ)または(▽)を押します。



■周波数表示に戻すには

(VFO)(CLR)または(PTT)を押します。




待ち受け動作の選択

コードメモリーの“C1～C5”に書き込んだ相手局のコード、またはグループコードと同じコードを受信しても、待ち受け動作を「拒否」または「応答」に設定できます。


拒否：SKIP表示が点灯する
 応答：SKIP表示が消灯する

1. コードメモリーを呼び出す

- ① メインバンドを選び、(FUNC)に続けて(5)(CODE)を押します。
- ② (DIAL)を回すか、(Δ)または(▽)を押してコードメモリーのチャンネルを選びます。
- (Δ)または(▽)を押し続けると、コードメモリーを早送りします。





コードメモリー“C1”を呼び出したときの表示



2. 待ち受け動作の設定

- ③ (FUNC)に続けて(6)(SKIP)を押します。
- 操作するごとにSKIP表示が“点灯/消灯”を繰り返します。



SKIP表示

■ 周波数表示に戻すには

(VFO)(CLR)または(PTT)を押します。

7 各種機能の使いかた



7-5 ページャー/コードスケルチ機能の使いかた(つづき)

☑ ページャー/コードスケルチ機能で送信するには

例：自局コード“CO”に“101”、
相手局コード“C3”に“222”
が書き込まれている場合

1. ページャー/コードスケルチ機能の運用モードにする

- ① あらかじめ交信相手と運用周波数を決めておきます。
 - ② 相手局コード“222”が書き込まれたコードメモリー“C3”を呼び出し(☑P46)ます。待ち受け動作を受信拒否に設定しているときは、受信応答(☑P46)にします。
 - ③ (☑VFO)(CLR)または(PTT)を押し、周波数表示に戻します。
 - ④ (FUNC)に続けて(2)(PGR/CSQL)を押し、ページャーまたはコードスケルチ運用モードにします。
- 押すごとに、通常モード→ページャー→コードスケルチと切り替わります。




2. 相手局を呼び出す

⑤ (PTT)を押すと、下記のようなDTMF信号が送出され、ピポパ音が出ます。

2 2 2 * 1 0 1
 (1) (2) (3)

- (1) 相手局またはグループのコード
- (2) セパレーターを表す記号で“E”を送出する
 (3) 自局コード
- コードスケルチ運用時は、相手局コードのみ送出され、(2)と(3)は送出しません。


- 相手局から応答があると相手局コードを受信表示します。
- コードスケルチ運用時は、相手局からの応答や呼び出しを受けても、相手局のコードは表示しません。



3. 通常の運用モードに戻す



ペーজァー運用モードのまま発信すると、(PTT)を押すごとにDTMF信号を送出するので、通常の運用モードにします。このとき、相手局も同時に通常モードにします。なお、コードスケルチ運用モードはそのまま発信します。

- ⑥ (VFO)(CLR)を押し、周波数表示に戻します。
- ⑦ (FUNC)に続けて(2)(PGR/CSQL)を数回押し、通常モードに戻します。



4. 発信する

⑧ 通常の運用モードと同様に発信します。



7 各種機能の使いかた

7-5 ページャ/コードスケル手機能の使いかた(つづき)

▶ ページャ/コードスケル手機能で待ち受けるには



例：自局コード“CO”に“101”、グループコード“C2”に“888”、相手局コード“C3”に“222”が書き込まれている場合

1. 運用モードを選ぶ

あらかじめ交信相手と運用周波数を決め、**FUNC**に続けて**2**(PGR/CSQL)を押し、ページャまたはコードスケル手運用モードに入ります。

押しごとに、通常モード▶ページャ▶コードスケル手と切り替わります。

待ち受け動作を受信拒否に設定しているときは、受信応答(☎P46)にします。




2. 呼び出しを受ける


呼び出し音“ピロピロピロ”が3回鳴り、ディスプレイに受信した相手局のコードと、そのコードを書き込んでいるメモリー番号が表示されます。

- コードスケル手運用時は、相手局から呼び出しを受けても、相手局のコードは表示しません。また、呼び出し音も鳴りません。

● 自局コードで呼び出されたとき




● グループコードで呼び出されたとき




3. 応答する

(PTT)を押し、応答します。
DTMF信号が送出され、周波数表示に戻ります。




ページャー運用モード時は、(2)(PGR/CSQL)を数回押し、通常モードに戻します。このとき、相手局も同時に通常モードにして交信をします。



■コードを完全に受信できないときは


相手局の個別コードが完全に受信できなかつたときは、エラー表示が点灯して前回受信したコードを表示します。




■トーンスケルチとの併用

オプシヨンのトーンスケルチユニットを装着することで、トーンスケルチ機能(P56)と併用することもできます。

- ページャーとトーンスケルチの併用



- コードスケルチとトーンスケルチの併用



7 各種機能の使いかた

7-6 メッセージ伝送の使いかた

A メッセージメモリーのしかた

IC-W31は、通常の音声による交信のほかに、メッセージを送受信できます。

メッセージは、最大6ケタのアルファベットと数字と記号を、10チャンネルの送信用メッセージメモリーに記憶できます。

メッセージメモリーは、メイン側/サブ側の両バンドともに共通となります。



工場出荷時は、“t0”に“ICOM”を書き込んでいます。

例：t3チャンネルにJA3YUA
を書き込む場合

1. 送信用メッセージメモリーを呼び出す



- ① (MSG)を2回押し、送信用メッセージメモリーを呼び出します。
- ② (DIAL)を回すか、(△)または(▽)を押してメッセージメモリーのチャンネルを選びます。
- (△)または(▽)を押し続けると、メッセージメモリーを早送りします。

(DIAL)はVHF側でもUHF側でもかまいません



2. メッセージの書き込み状態にする

- ③ (FUNC)に続けて(8) (SET)を押します。
- 書き込み表示部の1ケタ目(文字または“-”)が点滅します。





3. 文字を選ぶ

④ **DIAL** を回し、1ヶタ目の文字を選びます。

- 数字 ↔ 文字 ↔ 記号の順(キー入力対応表参照: P54)に表示されます。

DIAL はVHF側でもUHF側でもかまいません





1ヶタ目の文字を選ぶ

4. 指定ケタを選んで文字を選ぶ

⑤ 次のケタを選ぶときは **△**、前のケタを選ぶときは **▽** を押し、④の操作を繰り返してください。

- 途中で **VFO**(CLR) または **MONI** を押すと、はじめの表示に戻ります。





点滅ケタが移動する

5. メッセージを書き込む

⑥ 文字を確認し、**MSG** (または **M·N**) を押し、書き込みます。

- 書き込み後まじに気づいたときは③の操作からやりなおしてください。



書き込み後の表示

7 各種機能の使いかた

7-6 メッセージ伝送の使いかた(つづき)

■メッセージの送出手法

メッセージを送出するには、次の2とおりがあります。

①メッセージメモリーからの送出手法

いったんメッセージメモリーに登録した内容を、そのまま送出手法です。

②キーボードからの送出手法

キーボードから直接メッセージを送出手法です。

■メッセージメモリーからの送出手法

①あらかじめ送信周波数を設定します。

②ページャーまたはコードスケル子機能(P44)をセットします。

③(PTT)を押しながら④を操作します。

④DTMF信号のピポバ音を確認して(MSG)を押し、送出手法メッセージメモリーのチャンネル番号(1~0)を押します。

●ディスプレイに送出手法メッセージが表示されます。

■キーボードからの送出手法

①あらかじめ送信周波数を設定します。

②ページャーまたはコードスケル子機能(P44)をセットします。

③(PTT)を押しながら④と⑤を操作します。

④(Δ)(#)を押し、キー入力対応表にしたがってメッセージをキー入力します。

⑤最後に、もう一度(Δ)(#)を押します。

例：「JA3YUA」を送出手法する場合


Δ(#) → 5 → VFO(A) → 2 → VFO(A)
J A

3 → 9 → CALL(C) → 8 → MR(B)
3 Y U

2 → VFO(A) → Δ(#)
A #

と押します。

各キーは1秒以内に押し続けてください。



●キー入力対応表

入力文字	キー操作	入力文字	キー操作	入力文字	キー操作
0	(0)	G	(4)→(A)	W	(9)→(A)
1	(1)	H	(4)→(B)	X	(9)→(B)
2	(2)	I	(4)→(C)	Y	(9)→(C)
3	(3)	J	(5)→(A)	Z	(1)→(B)
4	(4)	K	(5)→(B)	スペース	(1)→(C)
5	(5)	L	(5)→(C)	((0)→(A)
6	(6)	M	(6)→(A))	(0)→(B)
7	(7)	N	(6)→(B)	+	(0)→(C)
8	(8)	O	(6)→(C)	-	(1)→(D)
9	(9)	P	(7)→(A)	=	(2)→(D)
A	(2)→(A)	Q	(1)→(A)	*	(3)→(D)
B	(2)→(B)	R	(7)→(B)	/	(4)→(D)
C	(2)→(C)	S	(7)→(C)	△	(5)→(D)
D	(3)→(A)	T	(8)→(A)	μ	(6)→(D)
E	(3)→(B)	U	(8)→(B)	Σ	(7)→(D)
F	(3)→(C)	V	(8)→(C)	:	(8)→(D)

※(2)→(A)は(2)に続けて(VF0)を押すの意味です。

※(B)は(MR)、(C)は(CALL)、(D)は(H/L)に対応します。


☐メッセージを受信するには

1. 待ち受け状態にする


あらかじめ交信相手と運用周波数を決め、(2)(PGR/CSQL)を押してページャーまたはコードスケルチ運用モードを設定しておきます。

①(FUNC)に続けて(MSG)を押します。

●待ち受け状態を解除するときも同じです。



メッセージ待ち受け状態の表示





2. メッセージを受けると

受信したメッセージは、“r0”から“r9”まである受信メッセージメモリーに記憶します。

10以上のメッセージを受けると、一番古いメッセージ(r9)から消去します。

②呼び出し音“ピロピロピロ”が3回鳴り、“r0”にメッセージを表示します。

●コードスケルチ併用時、呼び出し音は鳴りません。



7 各種機能の使いかた

☐メッセージを受信するには(つづき)


3. 受信メッセージの確認

受信メッセージメモリーは、“r0”から“r9”までの10チャンネル備えています。

最新のメッセージをメモリーの“r0”に表示し、古いメッセージは“r0→r1→r2→…→r9”のように順送りします。

③ **(DIAL)**を回すか、**(△)**または**(▽)**を押して確認します。

● 周波数表示のときは、**(MSG)**を押してから操作してください。



(DIAL)はVHF側でもUHF側でもかまいません

● 周波数表示に戻すには

(VFO)(CLR)または**(PTT)**を押します。

☐メッセージメモリーに関する他の機能

■ 送信メッセージの消しかた

要らなくなった送信メッセージだけを消去できます。

① 消去したい送信メッセージを呼び出し
(MSG)→(MSG)→(DIAL)ます。

② **(FUNC)**に続けて**(B)**(SET)を押し、メッセージの書き込み状態にします。



③ **(FUNC)**に続けて**(RPT·M)**(M CL)を押し、**(MSG)**(または**(M·N)**)を押します。

■ 受信メッセージの消しかた

受信メッセージを確認したあと、すべてのメッセージを一度に消去できます。

① **(MSG)**を押し、受信メッセージを呼び出します。

② **(FUNC)**に続け、“**ピッピッ**”と鳴るまで**(RPT·M)**(M CL)を押します。



7-7 トーンスケルチについて


AUT-94の取り付けかた

トーンスケルチやポケットビープなどの機能は、別売のトーンスケルチユニット UT-94が必要です。

- ユニット取り付け時のご注意
- ① ユニットを取り付ける前に、電源を切り、バッテリーケースまたは外部電源、アンテナなどははずしてから行ってください。
- ② 使用するドライバーは、ネジ山がつぶれないように、ネジ山によく合ったプラスチックドライバーをご使用ください。
- ③ 組み立て後は、バッテリーケースがスムーズに脱着できることを確認してください。


1. ケースのネジをはずす

図のように本体のネジを6本はずします。



2. UT-94を取り付ける

後面のケースを開いて、図の位置にあるコネクタにUT-94を差し込み、ケースを元どおりに組み立てると完成です。



- ① ストッパー(白い部分)を約2mm引き出す
- ② UT-94の商品名を上にしてストッパーの上側に差し込む
- ③ ストッパーを押し込んでUT-94を固定する

7 各種機能の使いかた

7-7 トーンスケルチについて(つづき)


■ トーンスケルチの使いかた

● トーンスケルチ機能とは
コードスケルチ機能と同様に、特定の相手局と交信するとき
に便利な機能です。
自局が設定したトーン周波数
と同じトーン周波数を受信し
たときだけ、スケルチが開いて
通話できるので、快適な待ち受
け受信ができます。また、コー
ドスケルチ機能との併用もで
きます。


● ポケットビープ機能とは
トーンスケルチ機能での待ち
受け受信中、呼び出しを受けた
らビープ音で知らせてくれる
便利な機能です。
呼び出しを受けると、ビープ音
“ピロピロピロ”が30秒間鳴り
続けるとともに、ディスプレイ
の“(-)”を点滅して知らせて
くれるので、聞き逃すことがあ
りません。

1. トーン周波数を設定する

- ① **[FUNC]**に続けて**[8]**(SET)を押し、セットモー
ドにします。
- ② **[△]**または**[▽]**を押し、「トーン周波数の設定」(**P60**)
項目を呼び出します。
- ③ **[DIAL]**を回し、トーン周波数(右表)を選びます。
- ④ **[VFO]**(CLR)または**[PTT]**を押し、周波数表示に
戻します。




セットモードの「トーン周波数の設定」
の表示



※ トーン周波数を変更したときは、オートレピータ機能(※P19)
のトーン周波数も変化しますのでご注意ください。


2. 運用モードを設定する

- ⑤ 運用周波数を設定したあと、**[FUNC]**に続
けて**[1]**(T/TSQL)を押しします。
- **[1]**を押しすごとに、通常モード**▶**トーン
エンコーダー**▶**ポケットビープ**▶**トーン
スケルチ運用モードと切り替わります。



3. 交信する


⑥ (PTT) を押して相手局を呼び出し、通常の運用モードと同様に交信します。



4. 待ち受け受信のときは


ポケットビープ機能で呼び出しを受けたら、30秒以内に (PTT) を押して通話するか、(VFO)(CLR) を押してポケットビープ機能を解除 (“(●●)”) が消灯する) し、トーンスケル手機能にします。また、30秒経過後しても何も操作しなかった場合、ビープ音は自動停止しますが、“(●●)” は点滅状態を続け、呼び出しの受けたことを知らせます。

● トーンスケル手機能が“ON”のとき



※ スケル手が開き、相手局からの呼び出し音が聞こえます。

● ポケットビープ機能が“ON”のとき



※ ビープ音が30秒間鳴り続け、応答しなかったときは“(●●)”が点滅を続けます。

トーン周波数一覧表

67.0	118.8	183.5
69.3	123.0	186.2
71.9	127.3	189.9
74.4	131.8	192.8
77.0	136.5	196.6
79.7	141.3	199.5
82.5	146.2	203.5
85.4	151.4	206.5
88.5	156.7	210.7
91.5	159.8	218.1
94.8	162.2	225.7
97.4	165.5	229.1
100.0	167.9	233.6
103.5	171.3	241.8
107.2	173.8	250.3
110.9	177.3	254.1
114.8	179.9	(単位: Hz)

■ トーンスキヤンについて

トーンスケル手を設定したまま、各種のスキヤン(☑P31)ができます。

スキヤン中、信号受信で一時停止したとき、400msの時間でトーン周波数の一致を検出し、一致していなければ再スタートします。

7 各種機能の使いかた

7-8 セットモードの設定方法


セットモードでは、初期設定されている運用条件を変更することができます。

お好みに応じてセットしてください。

各項目で変更できる運用条件を次のページから記載しているので、このページと併せてご覧ください。


1. セットモードにする

FUNC に続けて **B** (**SET**) を押します。



2. セット項目を選ぶ

△ または **▽** を押します。




3. 運用条件を選ぶ

DIAL を回します。


バンド別に設定できるときは、バンドに対応した **DIAL** を回します。

両バンドに共通のときは、VHF側でもUHF側でもかまいません。



4. 周波数表示に戻す


VFO (**CLR**) または **PTT** を押します。



①トーン周波数の設定

- 別売品のUT-94を装着したときに、トーン周波数を変更できます。
- (DIAL)を回して選びます。トーン周波数は(☞P58)を参照してください。

88.5 88.5
TONE




67.0 254.1
TONE

②オフセット周波数の設定

- デュプレックス運用時(☞P38)の送信と受信の周波数差を変更できます。
- (DIAL)を回し、0~60MHZの範囲で選びます。
- (FUNC)を押して(DIAL)を回すと、100KHZステップで変化します。

.00 5.00
OFF SET



60.00 .00
OFF SET


③オートパワーオフ機能の“ON/OFF”

- 指定時間になると、自動的に電源を切るタイマー機能(☞P65)です。
- (DIAL)を回し、次の中から電源が切れるまでの時間を選べます。

OFF：この機能は、はたらかない

- 20 : 20分後に切れる
- 40 : 40分後に切れる
- 60 : 60分後に切れる

off off
AP OFF




60 60
AP OFF

④オートレピータ機能の“ON/OFF”

- この項目は、430MHZ帯のみです。
- (DIAL)を回して“ON”を選ぶと、オートレピータ機能(☞P19)が動作します。“OFF”にすると、無効になります。

--- on
AT RPT






--- off
AT RPT

7 各種機能の使いかた




⑤DTMFコードの送出スピード設定

- (DIAL)を回し、次の中から送出スピードを選べます。
100：約100ms間隔で送出する
200：約200ms間隔で送出する
300：約300ms間隔で送出する
500：約500ms間隔で送出する






⑥オートE LOW機能の“ON/OFF”

- (DIAL)を回して“ON”を選ぶと、バッテリーの残容量によって送信出力を自動的に「E LOW」にします。
“OFF”にすると、無効になります。
- 「E LOW」に切り替わる時、表示は一瞬消えませんが、故障ではありません。






⑦フルデュプレックスの“ON/OFF”

- (DIAL)を回して“ON”を選ぶと、クロスバンド同時送受信(フルデュプレックス)運用(☑P39)が可能になります。
“OFF”にすると無効になり、送信中は受信音をカットするセミデュプレックスになります。



⑧ディスプレイのコントラスト設定


- ディスプレイは、周囲の明るさによって見やすさが変わります。
- (DIAL)を回し、ディスプレイの濃淡を4段階の中から選べます。



⑨PTTロック機能の“ON/OFF”

- (PTT)を押しても送信状態にならないようにする機能です。
- (DIAL)を回して“ON”を選択ぶと、“**PL**”表示が点灯してロック機能がはたります。
- “OFF”にすると、ロック機能は無効になります。

off off
PTTLK




on on
PTTLK **PL**

⑩パワーセーブ比の設定

- 電池の消費を節約するため、待ち受け状態と休止状態の時間比を設定する機能です。
- (DIAL)を回し、次の中から時間比を選べます。
待ち受け時間：休止時間
1:4 125ms : 500ms
1:16 125ms : 2000ms
OFF この機能は、はたらかない

1:4 1:4
P-SAVE



1:16 1:16
P-SAVE

⑪スキャン再スタートのタイマー設定

- この項目は、バンド別に設定できます。
- スキャン中、受信信号で一時停止したときから再スタートするまでのタイマーを設定します。
- P-02：信号が途切れるまで受信し、2秒後にスタート
- t-05：一時停止したときから5秒後にスタート
- t-10：一時停止したときから10秒後にスタート

t-10 t-10
SCAN




P-02 t-05
SCAN

⑫VOLスイッチのホールド時間設定

- (VOL)を押したときから何秒間、(DIAL)または(▲)/(▼)で音量調整できるかを設定します。
- PUSH：押している間だけ調整できる
- Hold：押しごとに“調整可/不可”になる
- H-5：押してから5秒だけ調整できる

H-5 H-5
VOL VOLUME




PUSH PUSH
VOL VOLUME


8 その他の便利な機能

8-1 電圧表示機能


IC-W31は、電源の電圧をチェックできます。
(FUND)に続けて(H/L)(BATT)を押すと、電源電圧を0.5V単位で表示します。他の操作をすると、自動的に解除します。
4.5V未満になると“LOW V”を表示し、乾電池の交換時期またはバッテリーパックの充電時期を知らせます。
また、15.5Vを超えると“OVER”を表示し、過電圧を警告します。




電源電圧DC6V時の表示



電源電圧DC4.5V未満の表示




電源電圧DC15.5Vを越えたときの表示




ご注意：運用バンドや送受信状態、送信出力などの条件によって、交換時期と充電時期は違いがでますので、あくまでも目安としてご利用ください。

8-2 AFミュート機能

周りの音を聞きたいときに、受信音を消す便利な機能です。
(FUND)に続けて(9)(MUTE)を押すと、AFミュート機能がはたらいで受信音が消えます。他の操作をすると、自動的に解除します。



AFミュート機能がはたらいでいるときの表示



8-3 ビープ(操作)音について



操作が正しく行われたかどうかを、ビープ音で知らせます。
ビープ音は、次の操作で鳴らないように設定できます。

- (FUND)に続けて(VFO)(BEEP)を押します。
- 鳴るようにするとときも同じです。

8-4 ロック機能

不用意にダイヤルツマミやキーボードに触れても、周波数や運用状態が変わらないようにする機能です。

- ① (FUNC)に続けて(CALL)(LOCK)を押します。
- ② ロック機能を解除するときも同じです。




ロック機能の動作中は、ロック表示が点灯する

8-5 バックライトについて


夜間での運用や暗い場所で運用するときに、ディスプレイと各キーに照明をして、見やすくします。

- バックライトを点灯するには、次の2とおりがあります。
- ① (LIGHT)を押すと、バックライトが点灯して約5秒後に自動消灯します。
- 5秒以内でも、もう一度(LIGHT)を押すと消灯します。
- ② (FUNC)に続けて(LIGHT)を押すと、バックライトは点灯したままになります。
- もう一度(LIGHT)を押すと、消灯します。

①の場合



②の場合



8 その他の便利な機能

8-6 オートパワーオフ機能について

このタイマーは、電源の切り忘れをカバーするためのものです。

20/40/60分の指定時間がすぎると、IC-W31の電源が自動的に切れます。

タイマーを1回セットすると、電源を入れるたびにタイマーが動作します。



必要ない場合は、“OFF”にしておきます。

1. タイマー時間(分)を選ぶ


- ① **FUNC**に続けて**8**(SET)を押し、セットモードにします。
- ② **△**または**▽**を押し、「オートパワーオフ機能」の“ON/OFF”(P60)項目を呼び出します。
- ③ **DIAL**を回し、タイマー時間を選びます。
OFF ↔ 20 ↔ 40 ↔ 60
- ④ **VFO**(CLR)または**PTT**を押し、周波数表示に戻します。

DIALはVHF側でもUHF側でもかまいません

セットモードの「オートパワーオフ機能の“ON/OFF”」の表示




タイマー時間を選ぶ




2. タイマー時間になると

- ⑥ 運用を終了し、何も操作しない状態がセットしたタイマー時間まで続くと、“ピー”音が5回鳴って電源が切れます。



タイマー時間になると電源が切れる



別売品について 9

9-1 別売品一覧表

IC-W31の性能を余すことなく活用し、さらに充実、グレードアップしていただくために、次のような豊富な別売品を用意しています。

■バッテリーパックの名称と仕様

仕様項目	名称	BP-170	BP-171	BP-172	BP-173
電池容量		単三乾電池×4本	700mAh	950mAh	650mAh
出力電圧		DC6V	DC4.8V	DC4.8V	DC9.6V
充電時間	BC-79		約1時間	約1.5時間	約1.5時間
	BC-74		約15時間	約20時間	約15時間
CP-12/OPC-254			約15時間	約20時間	約15時間
充電温度範囲			+10～+45°C	+10～+45°C	+10～+45°C
パックの長さ		63.5mm	63.5mm	63.5mm	75.5mm
送信出力	VHF(HIGH)	約1W(マンガン電池) 約1.3W(アルカリ電池)	約1.3W	約1.3W	約4.5W
	UHF(HIGH)	約1W(マンガン電池) 約1.5W(アルカリ電池)	約1.5W	約1.5W	約5W
V/U(LOW)		約0.5W	約0.5W	約0.5W	約0.5W
	V/U(E LOW)	約15mW	約15mW	約15mW	約15mW

※充電のしかた、および充電に必要なバッテリーパックアダプターは、BP-171/172/173またはAD-51A/Bに添付の取扱説明書をご覧ください。

9 別売品について


9-1 別売品一覧表(つづき)

■その他の別売品

AD-51A/B	BC-79用バッテリーバックアダプター
BC-74	簡易充電器(AC100V仕様)
BC-79	急速充電器(AC/DC両仕様)
CP-12	シガレットライターケーブル(DC12V系)
HM-54	スピーカーマイクロホン
HM-74	小型スピーカーマイクロホン
HM-75A	リモコン機能付きスピーカーマイクロホン
HS-85	VOX機能付きヘッドセット
LC-128	BP-170~173対応型キャリングケース
MB-30	モバイルブラケット
OPC-254	固定用電源ケーブル
SP-13	イヤホン
UT-94	トーンスケルユニット

9-2 HM-75Aの使いかた

別売品として、リモコン機能付きスピーカーマイクロホンも用意しています。



①△/▽(アップ/ダウン)スイッチ

VFOモード時の表示周波数、メモリーモード時のメモリーチャンネルをアップ・ダウンします。

②BAND(バンド)スイッチ

メインバンドを切り替えます。

③V/M(VFO/メモリー)スイッチ



VFOモードとメモリーモードを切り替えます。

※裏面には、LOCK(ロック)スイッチがあり、①の△/▽スイッチの機能を無効にします。

※SP/MICジャックにHM-75Aを抜き差しするときは、本体の電源を切ってから行ってください。

9-3 SP/MICジャックについて

SP(スピーカー)ジャックとMIC(マイクロホン)ジャックに、外部スピーカーや外部マイクロホン、RTTYなどの外部装置を接続する場合の参考にしてください。



注1：本体内部の3.5Vラインから、390Ωの抵抗をとおして電圧を出力しています。この電圧は、1.5mA流したときに約3Vになります。

注2：外部装置側に直流電圧および直流電流が流れていないときは、4.7μFの電解コンデンサーを取り付けてください。

10-1 電池について

(1) 乾電池のご使用について

乾電池は、気温が低下するほど容量の減少が著しくなります。通常、乾電池の使用可能な温度の下限は -10°C とされていますから、寒冷地でご使用になる場合は、電池部分を暖かくして(十分保温する)ご使用ください。また、本機は高出力タイプですから、なるべく高容量のアルカリ電池をご使用ください。

(2) NiCdバッテリーパックの充電時期

電池容量が低下すると、ディスプレイ全体が点滅したり、表示が全体的にうすくなってきます。また、PTTスイッチを押すと、送信出力表示が“E LOW”に切り替わり、運用できなくなりますので、ただちに充電してください。

電池の電圧が低下すると、送信出力が減少して本機の性能を発揮できません。

(3) NiCd電池の寿命について

別売品のNiCdバッテリーパックは、通常約300回程度の充電が可能です。

運用時間が極端に短くなったときは寿命ですから、新しいバッテリーパックをご購入ください。

(4) 運用時間の目安(NiCdバッテリーパック)

送信1分間、受信1分間、待ち受け8分間を繰り返し運用した場合の消費時間は、表のようになっています。

バッテリーパックの名称	電圧 (V)	容量 (mAh)	消費時間	
			144MHz帯	430MHz帯
BP-171	4.8	700	約6時間00分	約4時間30分
BP-172	4.8	950	約8時間00分	約6時間10分
BP-173	9.6	650	約3時間20分	約2時間50分

電池の寿命を長くするため

- できるだけ、LOWパワーで使用する
- できるだけ、送信時間を短くする
- 受信音量を小さくする
- 使用しないときは、必ず電源を切っておく
- 連続使用をさげる
- シングルバンド運用にする

電池は、本体の電源を切っても、CPUのバックアップなどで、わずかながらも消耗します。

10-2 工場出荷時の状態に戻すには(リセット)

IC-W31は、静電気などによる外部要因で、CPUが誤動作してディスプレイの表示がおかしくなったときは、リセット操作をしてください。

リセット操作には、次のような2とおりがあります。

①パーシャルリセット


運用モード、VFO周波数、セツトモード、周波数ステップ(TS)、ページャー/コードスケル手の設定、ロック機能、チャンネル表示を工場出荷時の状態に戻します。

②オールリセット

メモリーチャンネルなどを含む、すべての機能データを工場出荷時の状態に戻します。


1. パーシャルリセットのしかた

- ① **(POWER)** を押し、いったん電源を切ります。
- ② **(VFO)** を押しながら **(POWER)** を押し、電源を入れます。



2. オールリセットのしかた

- ① **(POWER)** を押し、いったん電源を切ります。
- ② **(MONI)** と同時に **(VFO)** と **(V)** を押しながら、**(POWER)** を押し、電源を入れます。



10 大切に長くお使いいただくために

10-3 故障かな?と思ったら

下記にあげた状態は故障ではありませんので、修理に出す前にもう一度点検してください。
それでも異常があるときは、弊社営業所のサービス係まで、その状態を具体的にご連絡ください。

状態	原因	処置	参照
●電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ◎バッテリーケースの接触不良 ◎電池の極性まちがい ◎電池の消耗 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーケースの極性端子を清掃する ●極性を確認して、電池を入れなおす ●乾電池を入れ替える(NiCdのときは充電する) 	P1 P1
●スピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ◎音量設定レベルが小さくなっている ◎外部スピーカーを接続している ◎シングルバンドにしている 	<ul style="list-style-type: none"> ●VOLスイッチを押ししてDIALツマミを回し、音量レベルを設定しなおす ●外部スピーカーケーブルが正常に接続されているか、ケーブルが断線していないかを点検する ●デュアルバンドにする 	P9 P68 P10
●感覚が悪く、強い局しか聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ◎同軸ケーブルの断線またはショート(外部アンテナ使用时) ◎SQLツマミを右に回しすぎている 	<ul style="list-style-type: none"> ●同軸ケーブルを点検し、正常にする ●SQLツマミを調整しなおす 	P9
●電波が出ないが、電波が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ◎LOWパワーになっている ◎電池の消耗 	<ul style="list-style-type: none"> ●HIGHパワーにする ●乾電池を入れ替える(NiCdのときは充電する) 	P16 P1
●送信しても応答がない	<ul style="list-style-type: none"> ◎デュプレックス運用になっていて、送受信の周波数が違っている ◎メインバンドをまちがっている 	<ul style="list-style-type: none"> ●デュプレックス運用を解除し、送受信の周波数を同じにする ●送信するバンドをメインバンドにする 	P38 P10
●ダイヤルまたはキーボードで周波数の設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> ◎ロック機能が動作している ◎メモリーモードまたはコールチャンネルになっている ◎他のバンドの周波数が変化する 	<ul style="list-style-type: none"> ●ロック機能を解除する ●VFOモードにする ●メインバンドを入れ替える 	P64 P11 P10
●周波数表示が異常な表示になっている	<ul style="list-style-type: none"> ◎CPUが誤動作している 	<ul style="list-style-type: none"> ●リセットする 	P70
●異常な表示や動作になる	<ul style="list-style-type: none"> ◎静電気などによる外部要因 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーを装着しなおすか、DC外部電源に接続して電源を入れなおす 	P1 P3
●スキキャンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ◎SQLツマミを右に回しすぎている ◎プログラムチャンネルの“A”と“B”が同じ周波数になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ●SQLツマミを調整しなおす ●違う周波数をメモリーする 	P9 P33
●相手局から雑音などが入り、聞きづらいつとられる	<ul style="list-style-type: none"> ◎サブバンドで受信した信号が、マイクに入って送信される 	<ul style="list-style-type: none"> ●シングルバンドにする ●サブバンドの音量を下げる ●セミデュプレックスにする 	P10 P9 P61

10-4 故障のときは

- 保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

- 修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」にしたがって、もう一度調べていただき、それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

保証期間中は

お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

保証期間後は

お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

- アフターサービスについてわからないときは

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にお問い合わせください。

11

免許の申請について


IC-W31は、技術基準適合証明を受けた「技術証明送受信機」です。

免許申請書類のうち「無線局事項書及び工事設計書」は、次のように記入してください。

21 希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の型式

周波数帯	空中線電力	電波の型式	周波数帯	空中線電力	電波の型式
144M	10	F2/F3			
430M	10	F2/F3			

本機の後面パネルに、技術証明マークとKから始まる技術証明番号が印刷されたシールを貼っています。その番号を記入してください。



「技術証明送受信機」ですから、記入する必要ありません。

付属のアンテナで申請するときは「単一型」と記入してください。

22 工事設計


変更の種類 技術基準適合証明番号	第1送信機		第2送信機		第3送信機		第4送信機	
	取替	増設	取替	増設	取替	増設	取替	増設
発射可能な電波の型式、周波数の範囲		技術番号を記入する						
変調の方式								
定格出力								
名称個数								
電圧		V		V		V		V
送信空中線の型式	単一型							
その他の工事設計	電波法第3章に規定する条件に合致している。							

周波数測定装置 A有(誤差)B無
添付図面 □送信機系統図

13 バンドの区分について

下記の使用区別図は、平成4年7月(改訂)のものです。

1. 使用区別図



2. 使用区別図の表示について

- TVは、テレビジョン伝送を行う電波をいう。
- 衛星は、衛星通信に使用する電波をいう。
- EMEは、月面反射通信に使用する電波をいう。
- 全電波型式は、各アマチュア局に指定されるすべての電波の型式とする。
- レピータは、JARL(日本アマチュア無線連盟)のアマチュア業務の中継用無線局(レピータ局)との通信に使用する電波をいう。

※使用区別図中の「呼出周波数・非常通信周波数」及び「呼出周波数」は、FM/電話・電信の電波による連絡設定の通信を行う場合に使用することができます。

※使用区別図中の「非常通信周波数」は、非常通信が実施されていない場合は、その他の通信に使用することができます。

電波を放射する前に

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局の周波数があり、運用されています。

これらの無線局の至近距離で電波を放射すると、アマチュア局が電波法令を満足していても、不測の電波障害が発生することもありますので、十分ご注意ください。

特に次の場所での運用は原則として行わないで、必要な場合は管理者の承認を得てください。民間航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線局および中継局周辺など。

定 格 14

一般仕様		144MHz帯	430MHz帯
周波数範囲	型式	144~146MHz	430~440MHz
電波型式		F2/F3(FM)	
アンテナインピーダンス		50Ω不平衡	
アンテナ端子		BNC型	
電源電圧		DC6V標準 DC4.5~16V接続可	
消費電流	送信時 DC13.5V TYP.	HIGH出力 1.3A	1.5A
		LOW出力 0.5A	0.6A
電流	受信時 DC13.5V TYP.	シングル 定格出力 160mA	170mA
		同時受信 定格出力 15mA	19mA
使用温度範囲		210mA	
		28mA	
周波数安定度(0~+50°C)		-10~+60°C	
外形寸法(突起物を除く)		±5ppm	
重量(アンテナ、乾電池4本含む)		幅57×高さ125×奥行31mm	
		約335g	

※測定値は、JAlA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法によります。

※定格、外觀、仕様などは、改良のため予告なしに変更することがあります。

送信部		144MHz帯	430MHz帯
送信出力	方式	HIGH:5W/LOW:0.5W/ E LOW:15mW	
変調方式		リアクタンス変調	
最大周波数偏移		±5.0kHz	
スプリアス発射強度		-60dB以下	
マイクロホンインピーダンス		2kΩ	

受信部		144MHz帯	430MHz帯
受信方式		ダブルスーパーヘテロダイン	
中間周波数	第1	43.1MHz	35.8MHz
	第2	455kHz	
受信感度 TYP.		-16dBμ以下/12dB SINAD	
スケルチ感度		-16dBμ以下	
選択度		±7.5kHz/-6dB以下 ±15kHz/-60dB以上	
スプリアス妨害比		50dB以上 IF/2のみ40dB以上	
低周波出力 (DC13.5V/8Ω負荷/10%歪率時)		0.18W以上	
低周波負荷インピーダンス		8Ω	

高品質がテーマです。

アイコム株式会社

本社 547 大阪市平野区加美東6丁目9-16
北海道営業所 060 札幌市中央区大通東9丁目14
仙台営業所 982 仙台市若林区若林1丁目13-48
東京営業所 130 東京都墨田区緑1丁目22-14
名古屋営業所 466 名古屋市昭和区長戸町2丁目16-3
金沢出張所 921 金沢市高島1丁目335
大阪営業所 547 大阪市平野区加美南1丁目8-35
広島営業所 733 広島市西区観音本町2丁目10-25
四国営業所 760 高松市塩上町2丁目1-5
九州営業所 815 福岡市南区塩原4丁目5-48

TEL (011) 251-3888
TEL (022) 285-7785
TEL (03) 5600-0331
TEL (052) 842-2288
TEL (0762) 91-8881
TEL (06) 793-0331
TEL (082) 295-0331
TEL (0878) 35-3723
TEL (092) 541-0211

●サービスについてのお問い合わせは各営業所サービス係宛にお願いいたします