

ENGLISH ATTENTION

When normal playback resumes from search (including TimeScan), still, slow motion or frame-by-frame playback, the picture may jitter vertically momentarily depending on the type of TV being used.

DEUTSCH ACHTUNG

Wenn der Recorder von Suchlauf (einschl. TimeScan), Standbild, Zeitlupe oder Einzelbild-Fortschaltung auf die normale Wiedergabe wechselt, kann je nach TV-Geräteausführung kurzzeitig vertikales Bildzittern auftreten.

FRANÇAIS ATTENTION

Lorsque la lecture reprend à partir de la recherche (comprenant TimeScan), de l'arrêt sur image, du ralenti ou de la lecture image par image, l'image peut momentanément vibrer verticalement en fonction du type de téléviseur utilisé.

NEDERLANDS LET OP

Wanneer u na het zoeken (met inbegrip van TimeScan), stilbeeldweergave, slow-motion of beeld-voor-beeld weergave weer de normale weergave start, zal het beeld afhankelijk van de TV die u gebruikt mogelijk in verticale richting trillen.

ITALIANO ATTENZIONE

In base al modello di televisore utilizzato, quando si passa dalle funzioni di ricerca (compreso TimeScan), fermo immagine, movimento al rallentatore o riproduzione fotogramma per fotogramma alla riproduzione normale, l'immagine può ballare verticalmente per brevi istanti.

CASTELLANO ATENCION

Cuando la reproducción normal se reanuda desde la reproducción por búsqueda (incluyendo TimeScan), reproducción fija, cámara lenta o reproducción cuadro a cuadro, la imagen puede temblar verticalmente por un momento, dependiendo del tipo de TV que se está utilizando.

SUOMI HUOMIO

Kun siirytään normaaliin katseluun hakutilasta (mukaan lukien TimeScan), pysäytyskuvasta, hidastuksesta tai kuva kivalta katselusta, kuva saattaa väristä hetken pystysuunnassa riippuen käytetyn television tyylistä.

SVENSKA OBSERVERA

När man återupptar normal avspelning efter sökning (inbegripet TimeScan) kan bilden hoppa vertikalt vid avspelning i slow motion och ruta för ruta beroende på vilken typ av TV som man använder.